# Next Generation Tank Truck Electronics

**MultiTask** 

Application-Update via USB

(Revision V1.1, 12.02.2020)

MT-Update via USB-V1.1.docx

### 1 Revisionen

Revision	Date	Prepared by	Description
Rev. V0.1	07.10.2016	Andrea Dierks	Erster Entwurf
Rev. V0.2	18.09.2019	Ralf Leferink	Hinweis zur Touch-Kalibrierung hinzugefügt
Rev. V1.0	12.02.2020	Ralf Leferink	Hinweis zu "Login erforderlich"
Rev. V1.1	12.02.2020	Ralf Leferink	Hinweis zum Speichern der Konfiguration

MT-Update via USB-V1.1.docx

### 2 Application-Update via USB

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte eines Application-Updates via USB-Stick auf "**mt-release-1.4.11**" beschrieben! Der Ablauf ist für alle folgenden Versionen identisch!

### 2.1 Vorbedingung

- Es wird ein für das MultiTask-System vorbereiteter USB-Stick benötigt
  - Auf dem USB-Stick muss sich das Verzeichnis /MultiTask mit all seinen Unterordnern befinden.
  - Ist es nicht vorhanden, kann der USB-Stick im MultiTask-Setup auch unter "/Einstellungen/Konfiguration/Schnittstellen/USB/Allgemein/Init" entsprechend vorbereitet werden.
- Im Verzeichnis /MultiTask/update" des USB-Sticks muss sich die zu verwendende Updatedatei befinden.

### 2.2 Vorbereitung

- An das MultiTask ist ein für das MultiTask-System vorbereiteter USB-Stick anzuschließen
- Vor dem Update wird empfohlen, die aktuelle Konfiguration zu speichern und anschließend auf einen für das MultiTask-System vorbereiteten USB-Stick zu exportieren.







- Um auf alle benötigten Einstellungen Zugriff zu haben, muss ein Benutzer mit mindestens Zugrifflevel ,3' angemeldet werden (z.B. "MultiTask W&M", "654321").
  - Es wird empfohlen, diesen Benutzer f
    ür die Dauer des Updates in der Benutzerkonfiguration als "Standardnutzer" einzustellen.

Einstellungen Konfiguration	Fahrerliste Bearbeiten	MultiTask W&M
Benutzername	MultiTask W&M	
Passwort	654321	
Benutzersprache	Deutsch	
Zugriffs-Level	AccessLevel 5	
Remote-Nutzer	Ja Nein	
Standardnutzer	Ja Nein	
	$\smile$	
ф 🐟 🛛 Zui	ück OK	

- Der Tankwagen muss leer sein, d.h. alle Restmengensensoren melden trocken.
- Für die Dauer des Updates ist ein evtl. aktiviertes erforderliches Login beim Systemstart zu deaktivieren.

# **FMC** Technologies

# **Application-Update via USB**



# **FMC** Technologies

### 2.3 Update

- Sowohl Hauptgerät als auch Zweit-Display müssen gestartet sein und das MultiTask ordnungsgemäß gestartet sein. Alle im System vorhandenen Displays zeigen die Transport-Anzeige an.
- In Einstellungen Service Update gehen

Einstellungen Service	Update	
HMI Update Status	Nicht verfügbar	
Appl. Update Status	Nicht verfügbar	
2. Display Update Status		
Update-Dateien von USB kopieren	Start	
FTP Update Check	Start	
Update-Dateien vom System löschen	Start	
Start Update	Nicht verfügbar	
9	Zurück	

Update vom USB-Stick kopieren drücken

- Meldung "Kopieren erfolgreich" quittieren

Einstellungen Service	Update	_
HMI Update Status	Nicht verfügbar	
Appl. Update Status	Wird vorbereitet	\$
2. Display Update Status	_	
Update-Dateien von USB kopieren	Start	
FTP Update Check	Start	
Update-Dateien vom System löschen	Start	
Start Update	Nicht verfügbar	
ф <i>Ф</i>	Zurück	

- Jetzt werden die Dateien auf dem System entpackt. Das kann einen Moment dauern.
- Die Meldung "Es ist ein Softwareupdate vorhanden" bestätigen

# **FMC** Technologies

### **Application-Update via USB**



MT-Update via USB-V1.1.docx

HMI Status	Beendet	A WARNUNG!
App Status	Beendet	Software-Update erfolgreich. Neustart
Zweit-Display Status		errorderlich.
Fortschritt		
		ОК
		Alle Warnungen schließen

- Meldung bestätigen
- Das MultiTask führt jetzt selbständig ein Neustart durch

#### !!!WICHTIG!!!

Bei einem Update über eine Updatebundle-Datei wird nach dem Neustart auf allen im System verfügbaren MultiTask-Displays automatisch die Touchkalibrierung gestartet. In diesem Fall ist es nach dem Neustart **unbedingt** notwendig, zunächst **ALLE** Touchscreens zu kalibrieren, **bevor** abschließend das Update übernommen wird!

#### !!!WICHTIG!!!

Nach dem Neustart und **vor** der abschließenden Übernahme des Updates ist **unbedingt** darauf zu achten, dass alle im System verfügbaren MultiTask-Displays korrekt gestartet sind und die Meldung "Software-Update erfolgreich….." anzeigen!





MT-Update via USB-V1.1.docx

#### 2.4 Abschließende Versionskontrolle

Die aktuelle Version kann über den Funktionsknopf mit dem "Fragezeichen" abgefragt werden.



### 2.5 Sonstiges

- Sofern zu Beginn des Updates der Standardnutzer verändert wurde, ist jetzt wieder der ursprüngliche Nutzer als "Standardnutzer" zu definieren.
- Falls zu Beginn des Updates die Einstellung für "Login erforderlich" auf "Nein" gesetzt wurde, ist das erforderliche Login beim Systemstart nun wieder zu aktivieren!