

Peilstabsystem MultiLevel

Betriebsanleitung

Bulletin MNF18001GE / DOK-479-E Ausgabe/Rev. 1.4 (9/18)



### Weitere Dokumentation zu diesem Produkt:

Description	Order number
MultiLevel Fahrer Bedienungsanleitung	MNF18019EN / DOK-518
MultiLevel Anleitung zur Kalibrierung	MNF18005EN / DOK-480
MultiLevel Eichtechnische Prüfung	MNF18003EN / DOK-514
MultiLevel Siegel-Beleg	MNF18007EN / DOK-482
NoMix Installation / Zeichnungen	MNF16002EN / DOK-415
NoMix Zulassungen	MNF16006EN / DOK-454
NoMix Standard / Systemschaltpläne	MNF16007EN / DOK-419
EMIS2 Werkstatt- / Installationshandbuch	MNF19008EN / DOK-447
EMIS2 Schaltpläne und Zeichnungen	MNF19004EN / DOK-456
EMIS3 Werkstatt- und Installationshandbuch	MNF19009EN / DOK-493
EMIS3 Schnittstellenbeschreibung	MNF19002EN / DOK-411

#### Dokumentation im Internet: http://info.smithmeter.com/literature/online\_index.html

#### **History**

Revision	Datum	Bearbeiter	Status	Beschreibung
Rev. 1.00	Oktober 2006	R. Arndt	Freigabe	Grundausgabe
Rev. 1.10	Dezember 2007	MF / jp	Freigabe	<ul> <li>Format Änderungen / neue Zeichnungen</li> <li>Redaktionelle Überarbeitung</li> </ul>
Rev. 1.22	Dezember 2009	GE / jp	Freigabe	- Kapitel 8 neu "Formularlayout" (GE)
Rev. 1.23	Mai 2010	GE / jp	Freigabe	- Kapitel 10 neu "Technische Daten"
Rev. 1.27	Mai 2011	GE / jp	Vorläufig	<ul> <li>Temperaturkompensation während der Beladung</li> <li>Beladungsvorabschaltung Funktionalität pro Kammer</li> <li>EMIS Kommunikation: Befüllung &amp; Abgabe Daten</li> <li>Totalizer / Abgabe Bericht</li> <li>Berichte und Tabellen drucken</li> </ul>
Rev. 1.29	Januar 2012	GE / jp	Freigabe	<ul> <li>Temperaturkompensation</li> <li>Bioethanol-Gemische (neues Verfahren)</li> <li>Zweiter Restmengensensor</li> <li>Zuordnung der Sensoren einstellbar</li> </ul>
Rev. 1.30	April 2013	jp / elf	Freigabe	<ul> <li>Format Änderungen</li> <li>Redaktionelle Anpassungen</li> </ul>

### Important

All information and technical specifications in this documentation have been carefully checked and compiled by the author. However, we cannot completely exclude the possibility of errors. TechnipFMC is always grateful to be informed of any errors.

Measurement Solutions Regentstrasse 1 D-25474 Ellerbek

Tel.: +49 (0)4101 304 - 0 (Switchboard) Fax: +49 (0)4101 304 - 152 (Service) Fax: +49 (0)4101 304 - 133 (Sales) Fax: +49 (0)4101 304 - 255 (Order processing)

E-Mail: <u>info.ellerbek@technipfmc.com</u> Web: <u>http://info.smithmeter.com/literature/online\_index.html</u>

, agenenee man	
1.1. Orientierungshilfen für das Handbuch	5
-	
2 – Allgemeine Installationshinweise	7
2.1 Vorbeugende Maßnahmen	7
2.1. Voibeugende Maishannen.	/
2.1.1. Off Offane (durch eventuelle Gasenizundungen) zu	_
vermeiden	7
2.1.2. Um Normanforderungen gerecht zu werden	7
2.1.3. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten	8
2.1.4. Um dem Service die Arbeit zu erleichtern	8
2.2 Leitungsverlegung im Fahrzeug	
2.3 Wartung	10
2.3. Waitung	10
2.3.1. wartungspian	10
2.4. Sicherheitshinweise	10
2.4.1. Hinweise zum Ex-Schutz	10
2.4.2. Besonders zu beachten	10
2.4.3. Bedienelemente	10
2 1 1 Enteorgung	11
2.4.4. Entropy of the production of the lifest offer	11
2.4.4.1. Entsorgung von Produktions- und Hilfsstoffen	
2.4.4.2. Entsorgung der Funktionsgruppe bzw. Anlage	11
2.4.5. Bestimmungsgemäße Verweng	12
3 – Quick Start	13
3.1 Bedienungsfehler	18
	10
	4.0
4 – Fernzugriff auf NoMix	19
4.1. Befüllung	19
4.2. Abgabe	20
5 – Beschreibung des Peilstabsystems	23
5.1 Elektrische Komponenten	23
5.1. Elektrische Komponenten	20
5.2. Mechanische Komponenten	23
5.3. Funktionsbeschreibung	24
5.4. Voraussetzung für die Eichfähigkeit	27
5.4.1. Deutschland	27
5.4.2. Außerhalb Deutschlands	27
5.5. Funktionsprinzin der Höhenmessung	27
5.5.1 Übertragung der Peilstabdaten	20
	29
5.5.2. Unterdruckung von Obertiachenweilen (Schwappen)	aer
Flüssigkeit)	29
5.6. Explanation of the gauge tables	29
5.6.1. Tankform und Kalibrierung	29
5.6.2. Grafik einer typischen Ausliterungskurve (Erstellt aus	der
Peiltabelle)	31
Tentabene)	
E.Z. Enläuten versielen Nielen versielen melstum	04
5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur	31
<ul><li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li><li>5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve</li></ul>	31 32
<ul><li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li><li>5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve</li><li>5.7.2. Neigungssensor</li></ul>	31 32 32
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li> <li>5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve</li> <li>5.7.2. Neigungssensor</li> <li>5.7.3. Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen</li> </ul>	31 32 32 32
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li> <li>5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve</li> <li>5.7.2. Neigungssensor</li> <li>5.7.3. Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen</li> <li>5.7.4 X / Y Korrektur</li> </ul>	31 32 32 32 33
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li> <li>5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve</li> <li>5.7.2. Neigungssensor</li> <li>5.7.3. Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen</li> <li>5.7.4. X / Y Korrektur</li> <li>5.8. Höhendefinition des Sensorkopfes</li> </ul>	31 32 32 32 33 33
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 34
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 34 37
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 34 37 37 38
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 37 37 38 39
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 37 37 38 39 39
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 34 37 37 38 39 39
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 39 39
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 39 39 40 40
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 37 37 38 39 39 40 40 40
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 40 40 40 41
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 39 40 40 41 41
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 40 40 41 41
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 39 40 40 41 41
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 39 40 40 41 41 41
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 33 33 34 <b> 37</b> 37 37 37 37 39 40 40 41 41 <b> 43</b>
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 40 40 41 43 44
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 33 34 <b> 37</b> 37 38 39 40 40 41 41 <b> 43</b> 44 44
<ul> <li>5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur</li></ul>	31 32 32 33 34 <b> 37</b> 38 39 40 40 41 41 43 44 44

7.1.4. Wichtige Funktionen und Eingaben......46

	46
7.1.6. Standalone-Betrieb	47
7.2. Restmengensensor Interface – NM2WET-E	47
7.3. Restmengensensor – NS-2E	48
7.4. Temperatursensor – MLDTS-2	40 40
7.6. Neigungssensor – MLIS	49 49
7.7 Chipkartenlesegerät – CCR	50
7.8. I/O-interface – NM2IO	50
8 – Inbetriebnahme	53
8.1. Setup Display Interface	53
9 – MENU-Struktur	55
9.1. Befüllung	55
9.1.1. Temperaturkompensierte Messung bei Beladung	50 57
9.3. Berichte und Tabellen drucken	58
9.3.1. PRINT <1> – Setup	59
9.3.1.1. Setup <f1> – Komplette Parameter-Liste</f1>	59
9.3.1.2. Setup <f3> – PTB Parameter-Liste</f3>	62
9.3.2. PRINT <2> - Tabellen	63
9.3.2.1. Tabellen <1> – Peiltabellen	63
9.3.2.2. Tabellen <1> – Peiltabellen-Liste	64
9.3.2.3. Tabellen <2> – Neigungstabelle-Liste	66
9.3.3. PRINT <3> – Logbuch	68
9.3.3.1. Logbuch <1> – Ereignis-Logbuch	68
9.3.3.2. Logbuch < 2> - Parameter-Logbuch Liste	70
9.3.3.4 Logbuch <3> – Kammerüberwachung	71
9.3.3.4.1. Logbuch <3> – Kammerüberwachung Liste	71
9.3.3.5. Logbuch <4> – Messungen	71
9.3.3.6. Logbook <5> – Updates	72
0.2.2.5.1 Loghuph <1> Magadatan Loghuph Lista (Paladun	~ 1
9.5.5.5.1. Logbuch <4> – Messdalen-Logbuch Liste (beladun	g/
Lieferschein)	g / 72
9.3.3.5.1. Logbuch <4> – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)	g / 72 72
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch &lt;4&gt; – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	g / 72 72 73
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch &lt;4&gt; – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73 74 75
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73 74 75 75
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73 74 75 75 75
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 75 75 76 77
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 73 74 75 75 75 76 77 78
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73 74 75 75 75 76 77 78 79
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	19772 7273 7373 7374 7575 7677 7879 7979
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	19772 7273 7373 7475 7575 7677 7879 7980
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	197 72 73 73 73 73 75 75 75 75 75 76 77 78 79 79 80 81
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81 81 82
<ul> <li>9.3.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81 82 82
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	197 72 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81 82 82 83
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 79 80 81 81 81 81 82 83 87
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81 82 82 83 87 91
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 81 82 83 87 91
<ul> <li>9.3.5.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82 82 83 87 91 91
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42 – Messdaten-Logbuch Liste (beladum Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 87 91 91 92 92 92 92
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 87 91 91 92 92 93
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	(97) 72 72 73 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 87 91 91 92 92 93 93
<ul> <li>9.3.5.1. Logbuch (42) – Messdaten-Logbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 76 77 80 81 81 82 83 87 91 92 92 93 93 93 93
<ul> <li>9.3.5.1. Lögbuch (42) – Messdaten-Lögbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 76 77 79 80 81 81 82 83 87 91 92 92 92 93 93 93 93 94
<ul> <li>9.3.5.1. Lögbuch (42) – Messdaten-Lögbuch Liste (Beladun Lieferschein)</li></ul>	97 72 73 73 74 75 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

9.7.1.4.3.1. Steuerung Ventile – 31431
9.7.1.4.3.2. ADIrade Ladeplan – 3.1432
0.7.1.4.2.2 Mossung Bolodung 21/22 05
9.7.1.4.5.5. IVIESSUING Deladuring - 51455
9.7.1.4.4. Hilfsanzeigen – 3147
9.7.1.5. Eichrestriktionen – 315
9.7.1.5.1. Neigungswinkel – 3154
$0.74 \pm 0.2$ Balandruck 2455
9.7.1.5.2. Belegaluck – 3155
9.7.1.5.3. Geräte-Info – 3156 100
9.7.2. Druckereinstellungen – 32
9.7.2.1 Schnittstelle – $322$ 101
0.7.0.0 Octivered 004
9.7.2.2. Optionen – 324 102
9.7.2.3. Treiber – 325 102
9.7.2.3.1. Allgemein – 3251 102
0702000
9.7.2.5.2. GIOISE – 5252
9.7.2.3.3. Attribute – 3253 104
9.7.3. Komponenten – 33 104
9731 Wetleg-IE – 334 105
0.7.4 Formular Decementations 24
9.7.4. Formular-Beschreibung – 34
9.7.4.1. Seitenlayout – 341 106
9.7.4.1.1. Seitenlayout 1 – 3411
975 Produktdefinition – 35
0.7.5.4 Drashdat Lists (0.35.4) 0.54
9.7.5.1. Produkt-Liste (Seite 1) – 351
9.7.5.1.1. Produktspezifikation – 3511
9.7.5.1.2. Produktnamen – 35111
97513 Produkt 1 – 3511 109
0.7.5.4.4 Decide 0. 0540
9.7.5.1.4. Produkt 2 – 3512 110
9.7.5.1.5. Produkt 3 – 3513 110
9.7.5.1.6. Produkt 4 – 3514 110
9.751.7 Produkt $6 - 3515$ 111
0.7.5.1.0. Devided 7 0510
9.7.5.1.8. Produkt 7 – 3516111
9.7.5.1.9. Produkt 8 – 3517 112
9.7.5.1.10. Produkt 9 – 3518 112
9.75111 Produkt $10 - 3530$ 112
9.7.5.1.11.11000kt 10 = 5550
9.7.5.1.12. Temp. Kompensation – 35117
9.7.5.1.13. Kompensations Methode - 35xx73 114
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2 1.1       Peilstäbe - Kalibrieren Bildschirm         118       118
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. 1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng, (Terminal) 1 –
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1.1. Peilstäbe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1.1. Peilstäbe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.4. Initialisieren – 44       122
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – $35xx73$ .       114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ 114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ 114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – $41$ 115         9.8.2. Kalibrieren – $42$ 117         9.8.2.1. Peilstab-IF – $421$ 117         9.8.2.1.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – $43$ 120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – $4312$ 120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – $4314$ 121         9.8.4. Initialisieren – $44$ 122         9.8.5. Chipkarte – $45$ 122         9.8.6. Software-Update – $46$ 124
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.5. Chipkarte – 45       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. I. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – $35xx73$ .       114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ .       114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ .       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – $41$ .       115         9.8.2. Kalibrieren – $42$ .       117         9.8.2. Kalibrieren – $42$ .       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – $421$ 117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm.       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm.       119         9.8.3. Diagnose – $43$ .       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311.       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – $4312$ .       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – $4314$ .       121         9.8.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – $4314$ .       121         9.8.4. Initialisieren – $44$ .       122         9.8.5. Chipkarte – $45$ .       122         9.8.6. Software-Update – $46$ .       124         9.8.7. Logbücher – $47$ .       124         9.9. Totalizer – 7       125
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – $35xx73$ .       114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ .       114         9.7.6. Fahrerliste – $36$ .       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – $42$ .       117         9.8.2. Kalibrieren – $42$ .       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – $421$ 117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm.       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm.       119         9.8.3. Diagnose – $43$ .       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311.         4311.       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – $4312$ .       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – $4314$ .       121         9.8.4. Initialisieren – $44$ .       122         9.8.5. Chipkarte – $45$ .       122         9.8.6. Software-Update – $46$ .       124         9.8.7. Logbücher – $47$ .       124         9.9. Totalizer – 7       125
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung) 127
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung) 127
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)       127         10.
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)       127         10.2.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ       128
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung) 127       102.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ       128         <
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung) 127         10.2.1.1. Allgemeine B
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung) 127         10.2.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ       128         1
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)       127         10.2.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ       128         10.2.1.2. Kammer- bzw. produktbezogene Detailblöcke
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312       120         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)       127         10.2.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ       128         10.2.1.2. Kammer- bzw. produktbezogene Detailblöcke
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.7.6. Fahrerliste – 36       114         9.8. Service – 4       115         9.8.1. Siegel – 41       115         9.8.2. Kalibrieren – 42       117         9.8.2. Neilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstab-IF – 421       117         9.8.2.1. Peilstabe - Kalibrieren Bildschirm       118         9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm       119         9.8.3. Diagnose – 43       120         9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 –       4311         4311       120         9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314       121         9.8.4. Initialisieren – 44       122         9.8.5. Chipkarte – 45       122         9.8.6. Software-Update – 46       124         9.8.7. Logbücher – 47       124         9.9. Totalizer – 7       125         10 – Form Layout       127         10.1. Formularbeschreibung       127         10.2. L Kennung – ID für Beleg-Elemente-Typ.       128         10.2.1.3. Abgabedetails       130         10.2.2. Y, X – Positi
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73
9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73

10.3.2. Parameter1	37
10.3.2.1. Formularänderung nach dem Versiegeln1	37
11 – Info- und Fehlermeldungen1	39
11.1. Fehlersuche1	39
11.2. Meldungen 1	40
11.2.1. Information1	40
11.2.2. Fehler 1	42
11.2.3. Siegelbruch1	46
12 – Technische Daten 1	47
12.1.System Data1	47
12.1.1. Main Unit Display / MLMAINDISP2 1	47
12.1.2. Peilstab-Interface LLGIF1	47
12.1.3. Neigungssensor LLGIS 1	49
12.1.4. Temperatursensor LLGDTS-2 1	49
12.1.5. Restmengensensor-Interface1	49
12.1.6. Restmengensensor S-NS-21	50
12.2. Drucker DR-295 FDW 1	50
13 – Sonstige Hinweise1	51
13.1. Auszug aus ElexV (§12)1	51
13.2. Wartung 1	51
13.2.1. Wartungsplan1	51
13.3. Software Tausch1	52
13.3.1. Main Unit1	52
13.4. Interface Baugruppen1	52
13.5. Download / Software Update1	152
13.5.1. Software-Trennung	152
13.5.2. Speicheraufteilung ohne Softwaretrennung	153
13.5.3. Speicheraufteilung mit Softwaretrennung	153
13.5.4. Versionsbezeichnung1	154
13.5.5. Update-Logbuch1	154
13.5.6. Update. Logbucheintrag. Siegelbruch	154
13.5.7. Update-Vorgang1	155
13.5.8. Bedienungsablauf beim Software-Update	155
13.5.8.1. Darstellung der Menüführung1	155
13.6. MultiLevel Service Tool1	159
13.6.1. Hauptfenster – Allgemein	60
13.7. Versionsgeschichte / Änderungsprotokoll MultiLevel-So	oft-
ware1	62
13.8. DIL-Schalterstellung DR-298-FDW1	64
13.9. DIL-Schalterstellungen1	64
13.10. DIL-Schalterstellungen DR-2201	65
13.11. Montage der EMV-Kabelverschraubung für Daten- und	d
Druckerleitungen 1	65
5	
14 – Anschrift und Kontakt1	67
15 – Menüsystem Kurzübersicht1	69
16 – Parameterübersicht1	89
16.1. Parametertabelle (V1.29)1	89
16.2. Kammern	92
16.3. Formular-Beschreibung1	93
16.4. Produktdefinition1	93
16.5. Hilfsanzeigen1	94
16.6. Es sind folgende Hilfsanzeigen definiert	94
16.7. Die Fabrikeinstellungen enthalten folgende Produkte1	95
16.7.1. Korrekturkurve für die Eintauchtiefen	96
17 – Zeichnungen und Zulassungen1	97
17.1. Zeichnungen	98
17.2. Zulassungen	227

# 1 – Allgemeines

#### 1.1. Orientierungshilfen für das Handbuch

Damit Sie in diesem Handbuch die erforderlichen Informationen leicht finden können, haben wir einige Orientierungshilfen gestaltet.

Die Informationen in diesem Handbuch reichen von zwingend notwendigen Schutzmaßnahmen und genormten Vorgaben bis hin zu konkreten Handlungsschritten und Ratschlägen. Zur besseren Unterscheidung im Kontext sind diese Informationen durch entsprechende Piktogramme vor dem Text gekennzeichnet.

Sie sollen nicht nur die Aufmerksamkeit erhöhen, sondern auch helfen, die gewünschte Information schnell herauszufinden. Deshalb stehen die Piktogramme sinnbildlich für den textlichen Inhalt, der dahinter steht.

#### In diesem Handbuch finden folgende Piktogramme Verwendung:

EX	<b>Gefahrenhinweis</b> Explosionsgefahr durch leichtentzündliche Gase und Flüssigkeiten.
*	Betriebsstörung droht Aktionen, die dem Gerät schaden.
§	<b>Juristische Hinweise</b> Aktionen, die rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ţ	Arbeitsschritt Aktion erforderlich, z.B. "Drücken Sie die <enter>-Taste".</enter>
	Eingabe erforderlich z.B. über Ziffertasten oder Funktionstasten.
$\odot$	Rückmeldung positiv z.B. "Jetzt erscheint das Hauptmenü".
	Rückmeldung negativ z.B. "Sollte jetzt eine Fehlermeldung erscheinen".
<i>6</i> ~	Hintergrundinformation Kurz-Tipp, z.B. "Nähere Information erhalten Sie in Kapitel XX".
$\boxtimes$	Option Sonderfall.
£Ĵ	Funktion Funktionsbeschreibung.
í	HINWEIS: Weist auf besondere Situation hin.
$\wedge$	ACHTUNG: Weist auf besondere Situation hin.
X	Entsorgung von Batterien Ensure that all used batteries are disposed of via suitable disposal facilities.

Page intentionally left blank.

# 2 – Allgemeine Installationshinweise

§	Die Installation des Gerätes oder Systems an Straßentankwagen darf nur von Fachbetrieben vorgenommen werden.
$\frown$	Dieser Fachbetrieb errichtet und prüft das Gesamtsystem gemäß den in der Be- dienungsanleitung aufgeführten Prüfkriterien. Die ordnungsgemäße Errichtung des Systems ist zu bescheinigen.
Ċ	Neben den im Folgenden aufgeführten Punkten müssen Sie bei der Errichtung, dem Betrieb und der Wartung alle einschlägigen Vorschriften, wie z. B. IEC / EN 60079-14, beachten. Nur wenn Sie die folgenden Hinweise berücksichtigen, können wir einen langen und störungsfreien Betrieb garantieren.

### 2.1. Vorbeugende Maßnahmen

### 2.1.1. Um Unfälle (durch eventuelle Gasentzündungen) zu vermeiden

EX-Schutzverordnungen sind zu beachten!
Wenn Kabelverschraubungen an den Klemmenkästen verändert werden müs-
sen, so dürfen Sie nur Ex-zugelassene Verschraubungen verwenden.

Sämtliche Baugruppen sind explosionsgeschützte, elektrische Betriebsmittel, sicherheitstechnisch geprüft und bescheinigt. Hinweise auf Ex-Hinweisschildern müssen unbedingt beachtet werden. Im Störfall muss die betreffende Baugruppe komplett ausgetauscht werden.

Drucker sind nur für den Betrieb außerhalb von Ex-Bereichen geeignet. Sie sind zum Schutz vor Witterungseinflüssen vorzugsweise im Fahrerhaus oder in einem separaten Schrank auf dem Auflieger montiert.

#### 2.1.2. Um Normanforderungen gerecht zu werden

- Die Verdrahtung muss nach den mitgelieferten Anschlussplänen erfolgen. Die Farben der Adern entsprechen DIN 47100. Beachten Sie unbedingt die Farbauswahl!
- Die elektrische Installation führen Sie gemäß IEC / EN 60079 14 aus.
- Das Einbringen von zusätzlichen Komponenten in das Gehäuse oder die Klemmenkasten (z.B. zusätzliche Klemmen) ist nicht zulässig, da hierdurch die Zulassung des Gerätes erlischt.
- Die EMV-Konformitätserklärung des Herstellers hat nur Gültigkeit, wenn das System exakt nach den Herstellerangaben (Betriebsanleitung und Anweisung) eingebaut worden ist.

### 2.1.3. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten

- Unterbrechen Sie bei Schweißarbeiten am Fahrzeug die Stromversorgung.
- Montieren Sie die Leitungseinführungen immer zur Seite oder nach unten gerichtet, um das Eindringen von Wasser in das Gehäuse zu verhindern.
- Verschließen Sie nicht benutzte Kabelverschraubungen an dem Gerät(en) mit Blindverschlüssen wasserdicht.
- Schützen Sie die Klemmen- und Elektronikkästen sowie die Stecker gegen direkten Wasserschwall (z.B. von den Reifen).
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass diese weder beschädigt noch geknickt werden können.
- Verwenden Sie an Al-Klemmenkästen die mitgelieferten Blindverschlüsse.
- Versehen Sie alle Adern mit Aderendhülsen.
- Alle elektrischen Verbindungen sind in Schraubklemmtechnik ausgeführt. Die Leitungen sind entsprechend des Querschnitts durch die dafür vorgesehenen Kabelverschraubungen in das Gehäuse einzuführen.
- Montieren Sie Magnetventile aufrecht, d. h. die Magnetspule muss nach oben zeigen.
- Bei der Montage muss eine zuverlässige und normgerechte elektrische Verbindung zwischen jedem Metallgehäuse und dem Fahrzeugchassis hergestellt werden. Hierzu sind korrosionsbeständige Schrauben (V2A), mit zusätzlichen Zahnscheiben zu verwenden.



Achten Sie beim Abschneiden der Adern unbedingt darauf, dass keine Kabelreste in das geöffnete Gerät fallen. Dies kann zu Kurzschlüssen auf der Platine führen.



Es darf niemals eine Verbindung zwischen dem Gehäuse / Schirm und der 0V-Leiste hergestellt werden. Es kann sonst zu Funktionsstörungen kommen.

### 2.1.4. Um dem Service die Arbeit zu erleichtern

- Bringen Sie die Klemmenkästen gut zugänglich an.
- Die Elektronikgehäuse sollten immer gut zugänglich montiert werden.
- Fetten Sie die Befestigungsschrauben der Deckel vor dem Aufsetzen leicht ein, z.B. mit Kupferpaste, Graphitfett etc.

### 2.2. Leitungsverlegung im Fahrzeug

Das Gerät bzw. System wurde für den Einsatz auf einem Fahrzeug konzipiert.



Um eine störungsfreie Funktion sicherzustellen, müssen bei der Installation die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Richtlinien beachtet werden. Werden diese Richtlinien nicht beachtet, kann es zu Störungen im Betrieb kommen.



# 2.3. Wartung

Es dürfen keine mechanischen oder elektronischen Änderungen an den Geräten selber vorgenommen werden.



Bei Reinigungsarbeiten mit dem Dampfstrahler oder mit Druckwasser müssen die Geräte vor dem Wasserstrahl geschützt werden. Niemals den Dampfstrahl direkt auf die Geräte halten!



Wird Feuchtigkeit in den Geräten festgestellt, die auf unsachgemäße Reinigungsarbeiten zurückzuführen ist, muss eine Garantie abgelehnt werden.

Bei allen Geräten muss eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung erfolgen. Geräte und Schutzsysteme, die unter den Geltungsbereich der RL 94/9/EG fallen und im Ex-Bereichen betrieben werden gehören zu überwachungsbedürftigen Anlagen. Es ist der internationale Standard IEC / EN 60079 17 zu beachten und es können andere länderspezifische Richtlinien anwendbar sein.

### 2.3.1. Wartungsplan

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Jährlich
Gerät von außen reinigen			Х	
Sichtprüfung	Х			
Prüfung der LED`s				Х
Prüfung der Gehäuse-Befestigung auf festen Sitz		Х		
Kabel überprüfen und Funktion mit GWG prüfen		X		

#### 2.4. Sicherheitshinweise



Achtung: Vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und beachten.

#### 2.4.1. Hinweise zum Ex-Schutz

Die Messanlagen sind für die Durchflussmessungen von hochentzündlichen und entzündlichen Flüssigkeiten (Gefahrenklasse Al und AIII) an Tankwagen konzipiert. Funkenbildung oder offenes Feuer sind strikt zu vermeiden.

#### 2.4.2. Besonders zu beachten



Die Messanlagen enthalten präzise und hochwertige Bauteile. Deshalb sind nicht aus dem Betrieb resultierende mechanische Einwirkungen (z.B. Herunterfallen) zu vermeiden.



Die Messeinrichtungen unterliegen der Eichpflicht. Jede Manipulation, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, hat ein Brechen des Eichsiegels zur Folge.



Achtung: Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff in das Erdreich fließt!

### 2.4.3. Bedienelemente



Achtung: Gehäusedeckel nicht unter Spannung öffnen! An den Ex-e-Klemmen darf nur im spannungsfreien Zustand gearbeitet werden. Bei Inbetriebnahme müssen die nationalen Vorschriften beachtet werden. Bei Funktionskontrollen müssen Sie die Richtlinien nach IEC / EN 60 079 17 beachten.

### 2.4.4. Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei den zuständigen örtlichen Behörden über alle geltenden Vorschriften. Sorgen Sie für eine umweltgerechte Verwertung der jeweiligen Stoffe.



Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden allgemein gültigen und örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

# 2.4.4.1. Entsorgung von Produktions- und Hilfsstoffen

- Mineralölprodukte sind extrem umweltgefährdend, sie dürfen nicht in die Kanalisation oder in den Boden gelangen.
- Entsorgen Sie diese Stoffe und damit verschmutzte Gegenstände über entsprechende Entsorgungsstellen.



#### Entsorgung von Batterien:

Batterien der Steuerung sollten nur von einer Elektrofachkraft gewechselt werden. Sie dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Entsorgen Sie Batterien nur über entsprechende Sammelstellen.

### 2.4.4.2. Entsorgung der Funktionsgruppe bzw. Anlage

- Nach Ausmusterung der Funktionsgruppe bzw. Anlage empfehlen wir eine sortenreine Entsorgung durchzuführen. Trennen Sie Eisen, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Elektronikschrott etc.
- Kraftstoffe, Fette, Öle und damit verschmutzte Gegenstände und Leitungen müssen gesondert entsorgt werden.

# 2.4.5. Bestimmungsgemäße Verweng

53	Die Messanlagen werden ausschließlich zur Abgabe von dünnflüssigen Mineralölen auf Tankwagen gebaut. Die entsprechend geltenden Sicherheits- vorschriften (z.B. Ex-Schutz) sind einzuhalten.
ĘĴ	Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß, für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
ĘЭ	Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Installations- und Instandhaltungsbedingungen.
ĘЭ	Die Messanlagen dürfen nur von Personen installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.
53	Eigenmächtige Veränderung an den Messanlagen schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Abgabe F3

# 3 – Quick Start

Nacl e:

1	Start Bildschirm	
Bedienur	ng:	MultiLevel
$\langle \mathcal{F} \rangle$	Um eine Abgabe zu beginnen drücken Sie Taste <f3>.</f3>	Befüllung <f1> Abgabe <f3></f3></f1>
<b>_</b>	Die Anzeige wechselt, aaf in die	Berichte erstellen mit <print></print>
ᡫᢩᠴᠯ	Kammer-überwachung und Sie werden aufgefordert, die Schläuche	Einstellungen Andern mit <menu></menu>
	anzuschließen.	Siegelzahl: 000062 Selbsttest OK Version 1.00[1.00]DE Siegel OK!
		Befüll.AbgabeF1F2F3
2	Abgabe Bildschirm	
2 Bedienur	Abgabe Bildschirm ng:	Abgabe
2 Bedienur	Abgabe Bildschirm ng: Unten in der Anzeige werden Detailinfor- mationen für die Kammer 1 angezeigt.	Abgabe Bitte Schläuche anschließen!
2 Bedienur	Abgabe Bildschirm ng: Unten in der Anzeige werden Detailinfor- mationen für die Kammer 1 angezeigt. Mit Drücken der Taste <f2> erhalten Sie Detailinformation zu den anderen Kam- mern.</f2>	Abgabe Bitte Schläuche anschließen!

-- etc.

 $\widehat{\mathcal{C}}$ 

Zum Start einer Abgabe drücken Sie die <Ziffertasten> der angeschlossenen Kammern.



#### Abgabe Bildschirm - Vorwahl

#### **Bedienung:**

	Bei Mengenvorwahl Abfrage kann jetzt die Vorgabemenge geändert werden, in dem ein neuer Wert über die Zifferntasten <1><0> eingegeben wird. Der neue Wert muss größer sein als die min. Ab- gabemenge. Sonst ungeeichte Abgabe.	Abgabe		
		Bitte Schläuche anschließen!		
Ċ	Mit der <enter>-Taste wird der Wert über- nommen.</enter>	Vorwahl Kammer		
Ċ	Oder mit <f3> Abbruch und zurück zur Kammerauswahl.n.</f3>	Menge (L) : >5000		
<del>Ge</del>	Dieser Schritt kann für alle Kammern wiederholt werden.	F1 F2		

### Nach Eingabe der Vorgabemengen wird dann in die folgende Anzeige gewechselt:

### **Abgabe Bildschirm - Beruhigung**



MultiLevel wartet jetzt bis sich mögliche Wellenbewegungen geglättet haben, um eine korrekte Messung vornehmen zu können.

In der Anzeige wird dies durch "Beruhigung" angezeigt.



Nicht beruhigte Messwerte: → neben Füllhöhe & Kammervolumen



>5000<

Abbruch

F3

# **Abgabe Bildschirm - Start**

Im Folgenden ist die Abgabeanzeige zu sehen:

- · Hier wird das abgegebene Volumen für die abzugebenden Kammern angezeigt
- Außerdem werden Detailinformationen für die erste Kammer angezeigt.



### Bedingung für gemessene und geeichte ABGABE.

Es müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit eine gemessene Abgabe durchgeführt werden kann:

- Die Füllhöhe befindet sich innerhalb der Grenzen der Peiltabelle und Neigungstabelle.
- Das Bodenventil ist geöffnet.
- Der Restmengensensor ist nass.



### Bedingung für ungemessene ABGABE.

Unter folgenden Bedingungen kommt es zu einer ungemessene Abgabe:

- Die Füllhöhe befindet sich außerhalb der Grenzen der Peiltabelle und Neigungstabelle.
- Die Neigungswinkel für Längs- und Querneigung befinden sich **außerhalb** der zulässigen eingestellten Grenzen (i.d.R. +/- 5,0°).



#### ACHTUNG:

Ein Ausfall von Sensoren führt ebenfalls zu einer ungemessenen Abgabe!

The line valve is automatically opened and the following screen appears:



### Bildschirm während der Abgabe

#### **Bedienung:**



Drücken Sie die Taste <F2>, wenn Sie Informationen zu anderen Kammern abrufen möchten.

Mit den Pfeiltasten ß / à kann zwischen den verschiedenen Infoseiten geblättert werden.



Sobald Produkt fließt, beginnt sich der Balken (/) rechts von der Kammer-Nr. im Uhrzeigersinn zu drehen, das abgegebene Volumen wird aktualisiert.

	Abgabe		
01/	13	50 I	
02\	63	10 I	-
03-	53	80 I	-
<-Info Füllhöh Kammer Restm.S	Kammer e 962, VT 1950 en.:	01 -> 30 mm ,5 L nass	>
F1	F2	F3	

L

mm

F3

,5 L

nass

Abgabe

1393

6

Kammer

F2

415

Ρ

01

üllhöhe ammer VT

Kammer VT Restm.Sen

F1



6<del>.</del> –

#### Abgabe Bildschirm - Pause

#### **Bedienung:**

Im folgenden ist die Abgabe für die Kammer <1>.





Sie können die Abgabe dann jederzeit wieder starten durch Drücken der Kammer Nr., hier durch die Taste <1>.



Bedienur	ng:	Abgabe		
Ċ	Wenn die Abgabe beendet werden soll, erfolgt das durch Drücken der Kammer- Nr., hier die "1".	P 01	7218	L
ĘЭ	Bodenventil und Durchgangsventil werden geschlossen. Und es erscheint das "P" (Pause) Symbol in der Anzeige.			
Ċ	Mit <f1> kann die Abgabe fortgesetzt werden oder mit <f3> endgültig beendet werden.</f3></f1>	<- Info Fortsetz Ende:	Kammer en:	01 -> <f1> <f3></f3></f1>
ĘĴ	Nach Abkuppeln des Abgabeschlauches wird das Bodenventil erneut geöffnet und es erfolgt die Messung des Füllstandes, was durch ein "M" oberhalb der Kammer- Nr. angezeigt wird.	F1	F2	F3
ĘЭ	Liegt ein gültiger Messwert vor, wird das Bo Ende der Abgabe der Kammer 1 wird durch angezeigt.	denventil gesc das "E" oberh	hlossen und c alb der Kamm	las ier-Nr.
ĘĴ	Dieses Vorgehen erfolgt sowohl für die Teilr komplette Abgabe der Kammer.	nengenabgabe	als auch für e	eine
$\triangle$	ACHTUN Bei einer kompletten Abgabe der Kammer v addiert, wenn der Restmengensensor trock	<b>IG:</b> vird die Restmo en anzeigt!	enge erst dani	n dazu



Sollte der Restmengensensor durch zusammengelaufenes Medium aus der Kammer wieder nass anzeigen, kann die aktuelle Abgabe jederzeit durch Ankuppeln des Abgabeschlauches und durch Drücken der Kammer-Nr. gestartet werden, sofern noch kein Beleg ausgedruckt wurde!



Anschließend wiederholt sich dieser beschriebene Ablauf noch einmal.



#### Beenden der Abgabe - Messung / Ende

#### **Bedienung:**



- Geben Sie alle anderen Kammern wie für Kammer 1 beschrieben ab.
- Machen Sie nachdem alle Kammern abgegeben sind und alle Schläuche und GWG-Kabel entfernt sind einen Ausdruck.
- Dazu muss die Messung der Kammer beendet sein was durch das "E" oberhalb der Kammer-Nr. angezeigt wird.





#### Lieferschein ausdrucken

#### **Bedienung:**

- Legen Sie Papier in den Drucker ein und drücken Sie die Taste <Print> am Multi-Level Bediengerät.
- Jetzt werden Sie dazu aufgefordert ein Formular Layout auszuwählen <F1> / <F2>. Hier können zum Beispiel, je nach eigener Definition, die Abgabemengen von einem Produkt zu einer gemeinsamen Summe zusammengefasst werden.
  - Starten Sie nun den Ausdruck, indem Sie noch einmal die Taste <Print> drücken.





#### ACHTUNG:

Von Kammern, deren Abgabe nicht beendet ist, erfolgt kein Belegdruck! Dieser kann nachgeholt werden, sobald die Messung beendet ist, angezeigt durch "E" oberhalb der Kammer-Nr.



# Damit ist die Abgabe beendet.

## 3.1. Bedienungsfehler



#### Betriebsart kann nicht verlassen werden.

Befinden Sie sich bei NoMix z.B. im "Menü" und drücken bei MultiLevel auf "Abgabe" oder "Befüllung", und es kann nicht in die entsprechende Betriebsart verzweigt oder diese kann nicht verlassen werden, dann kontrollieren Sie bitte am NoMix Gerät ob es sich im gleich Betriebsmodus befindet wie das Multi-Level Gerät. Nur wenn beide Geräte im gleichen Modus sind kann eine andere Betriebsart am MultiLevel aufgerufen werden.

• Diese Situation tritt immer auf, wenn MultiLevel und NoMix den Modus nicht synchronisiert haben.



#### Kein Status Bildschirm nach dem Einschalten.

• Wenn nach dem Einschalten nicht der Statusbildschirm erscheint, sondern eine noch nicht beendete Abgabe, müssen Sie zunächst den noch ausstehenden Lieferbeleg drucken.



#### Zulässige, eichtechnische Neigung über-/ unterschritten.

- Wenn die Neigung außerhalb der Eichgrenzen liegt (± 5°) kann keine geeichte Abgabe durchgeführt werden.

Es folgt z.B. folgende Fehlermeldung: "Ungeeichte Abgabe2! Längsn. nicht innerh. der Eichgrenzen!"

Diese Fehlermeldung müssen Sie mit der Taste <F1> = OK bestätigen.



#### Allgemeine zulässige Neigung über-/ unterschritten.

• Wenn die Neigung außerhalb der allgemein zulässigen Neigung liegt (± 8°) kann keine gemessene Abgabe erfolgen.

Es erscheint die Fehlermeldung: "Ungem. Abgabe 3! Neigung außerhalb der Neigungstabelle"

Diese Fehlermeldung müssen Sie mit der Taste <F1> = OK bestätigen.

# 4 – Fernzugriff auf NoMix

The basic screen is normally displayed after switching on and is in the basic state:

$\wedge$	ACHTUNG: Während einer "Abgabe" oder "Belfüllung" darf am NoMix Gerät KEIN direkter Wechsel von der einen Betriebsart ("Abgabe" / "Belfüllung") in die andere durch-
ĘĴ	Im normalen Betrieb muss diese Umschaltung durch den Bediener vorgenom- men werden.
ĘĴ	Die Umschaltung der MultiLevel-Anzeige auf NoMix erfolgt automatisch, wenn bei NoMix ein sog. Vollbild-Fehler vorliegt.
£Ĵ	NoMix kann auch ohne eigenes Display betrieben werden. Hierbei übernimmt dann MultiLevel die Anzeige der NoMix-Informationen.

# 4.1. Befüllung

Wenn sich das System nach dem Einschalten im sog. Grundzustand befindet:

### Start Bildschirm

geführt werden!

#### **Bedienung:**



Durch Drücken der Taste <F1> in die Befüllung wechseln.



### Befüllungs Bildschirm (1)

#### **Bedienung:**



Durch Drücken der Taste <F2> in Balkendarstellung der Befüllung wechseln:



### Befüllungs Bildschirm (2)

#### **Bedienung:**



Durch erneutes Drücken der Taste <F2> auf die NoMix-Anzeige wechseln:



### Beladung NoMix Bildschirm

### **Bedienung:**

Um zur MultiLevel Anzeige zurückzukehren:

Ċ

NoMix kurzzeitig durch Drücker der Taste <MENU> in das Menü schalten und mittels <F1> oder <STOP> wieder verlassen.



### 4.2. Abgabe

Wenn sich das System nach dem Einschalten im sog. Grundzustand befindet:

### **Start Bildschirm**

#### **Bedienung:**



Durch Drücken der Taste <F3> in die Abgabe wechseln.



### **ABGABE Bildschirm**

#### **Bedienung:**

- Sämtliche Bedienschritte und Anzeigen werden am MultiLevel durchgeführt, eine Anzeige des NoMix-Bildschirms ist nur in wenigen Fällen erforderlich, z.B. zur Eingabe einer Umgehung.
- Hierzu MultiLevel zunächst durch Drücken der Taste <MENU> in das Menü schalten:



# Menü Bildschirm

### **Bedienung:**



Über Menüpunkt <5> erfolgt der Fernzugriff auf die ("nicht vorhandene") NoMix-Anzeige:



MENÜ

### **ABGABE NoMix Bildschirm**

### Bedienung:



erfolgt wieder die Anzeige der Abgabe.





#### ACHTUNG:

Das MultiLevel kann nur in das Menü geschaltet werden, wenn alle Abgaben gestoppt sind. Somit ist auch nur ein Fernzugriff auf NoMix möglich, wenn keine Abgabe läuft!

Page intentionally left blank.

# 5 – Beschreibung des Peilstabsystems

# 5.1. Elektrische Komponenten



Abbildung 1: Elektrische Komponenten

### 5.2. Mechanische Komponenten



Für eine korrekte Temperatur-Mengen-Umwertung bei der Abgabe und bei der Befüllung muss der Temperatursensor (9) in der Nähe des Bodenventils (6) installiert werden um eine zuverlässige Anströmung in beiden Betriebsarten zu gewährleisten!

Pos.	Name
13	Eisschutz
12	Schutzrohr Peilstab
11	Rohrleitungs - System
10	Restmengensensor
9	Temperatursensor
8	Auslaufstutzen
7	Befüllventil
6	Bodenventil
5	Durchgangsventil
4	Produkt
3	Schwimmer
2	Peilstab
1	Tank - Kammer



Abbildung 2: Übersicht Direktausläufer links - rechts

Das Rohrleitungssystem mit den Auslaufgefällen kann geometrisch abweichen, um unterschiedliche Tankwagenkonfigurationen zu berücksichtigen.

Pos.	Name	
13	Eisschutz	
12	Schutzrohr Peilstab	
11	Rohrleitungssystem	
10	Restmengensensor	
9	Temperatursensor	
8	Abgabestutzen	
7	Befüll - und Abgabeventil	
6	Bodenventil	
5	Durchgangsventil	
4	Produkt	
3	Schwimmer	
2	Peilstab	
1	Tank - Kammer	



Abbildung 3: Übersicht Direktausläufer links/links - rechts

Das Rohrleitungssystem mit den Auslaufgefällen kann geometrisch abweichen, um unterschiedliche Tankwagenkonfigurationen zu berücksichtigen.



Sämtliche Werkstoffe, Flansche, Schutzrohre und Dichtungen sind in Übereinstimmung mit aktuellen Werkstoffnormen auszuführen, sofern vorhanden. Die verwendeten Werkstoffe sind auf den Verkaufszeichnungen der Teile angegeben, Zeichnungen dazu befinden sich im Anhang.



#### ACHTUNG:

Die Werkstoffwahl insbesondere hinsichtlich der Beständigkeit gegen Medien und Schweißbarkeit in Kombination mit den anderen Behälterwerkstoffen liegt in der Verantwortung des Tankwagenherstellers.

FMC übernimmt keine Garantie für die Schweißbarkeit der Teile in Kombination mit den Behälterwerkstoffen.

# 5.3. Funktionsbeschreibung



MultiLevel ist ein System zur Messung von Abgabemengen aus einem Tankfahrzeug. In jeder Kammer befindet sich ein Sensor, der die Füllhöhe der Flüssigkeit misst.



Abbildung 4: Tankwagen mit Peilstäben

£Ĵ

Über eine kammerspezifische Peiltabelle wird jeder Kammerfüllhöhe ein Füllvolumen zugeordnet, wobei Zwischenwerte innerhalb der Tabelle linear interpoliert werden. (siehe grafische Darstellung) Die Abgabemenge entspricht der Differenz zwischen dem Füllvolumen vor und nach der Abgabe.



Abbildung 5: Typische Füllhöhen – Peilkurve



Das Peilstabmesssystem ist nicht geeignet, um Anzeige-, Überwachungs- und Belegdruckfunktionen beim Beladen zu übernehmen. Hierzu sind separate Einrichtungen nach den vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Regeln einzusetzen.

53
----

Nur bei speziell ausgelegten und genau gefertigten Kammern ist das Füllvolumen unabhängig von der Neigung der Kammer. Bei fast allen üblichen Kammerformen treten Fehler in der Zuordnung der Füllhöhe zum Füllvolumen auf, sobald die Kammer geneigt wird. (Der Pegel der Kammer ändert sich bei Neigung, obwohl das Füllvolumen konstant bleibt.) Hier gilt die Peiltabelle nur für eine definierte Winkelausrichtung des Fahrzeuges. (Normalerweise 0° in Längs- und Querrichtung.)



Die Höhe des Fehlers bei Neigung hängt von der Geometrie der Kammer und der Lage des Peilstabes ab. Für jede Kammer gibt es eine ideale Lage des Peilstabes. Je weiter der Peilstab von der Ideallage entfernt liegt, desto größer wird der Einfluss der Neigung. Übersteigt der Messfehler eichtechnische Grenzwerte, muss der Fehler korrigiert werden.



Die Neigungskorrekturwerte werden rechnerisch mit Hilfe eines 3D Zeichenprogrammes ermittelt. Hierzu müssen die Tankgeometrie incl. Lage des Füllstandssensors, die Ausrichtung der Tankkammer während der Kalibrierung und die Basis der Höhenmessung bekannt sein. Mit dem 3D - Zeichenprogramm wird die Neigungstabelle erstellt, die in der Grafik "Typische Neigungskorrekturkurven" dargestellt ist.





Die eichtechnische Grenze der absoluten Neigungskorrekturwerte wird durch die Genauigkeit des Winkelsensors bestimmt. Werden die Korrekturwerte zu groß im Verhältnis zur Größe der Kammer, übersteigt der Fehler durch den Winkelsensor eichtechnische Grenzen und die Kammer ist nicht mehr eichfähig.



Auch eine Abweichung des Peilstabes von der Sollposition durch Fertigungstoleranzen erzeugt einen Messfehler. Durch ein rechnerisches Verschieben (X/Y - Verschiebung) des Peilstabes auf seine ideale Lage ist eine Kompensation in Grenzen möglich. Aber auch hier entsteht ein zusätzlicher Fehler durch die Genauigkeit des Winkelsensors, der die Eichfähigkeit beeinflusst.



#### ACHTUNG:

Peilstabmesskammern erfordern erhöhte Anforderungen an die Fertigungstoleranzen. Je genauer gefertigt wird, desto einfacher ist die anschließende Kalibrierung und Eichung des Fahrzeuges.



£Ъ

Systembedingt kann die Füllstandsmessung weder vollständig bis zum Boden der Kammer erfolgen noch wird die Füllmenge in der Rohrleitung vom Peilstab erfasst. Daher müssen die Restmengen in der Tankkammer und in der Rohrleitung anders berücksichtigt werden, sobald die Tankkammer so weit entleert wird, dass die Füllstandsmessung nicht mehr erfolgen kann.

Sobald der Füllstand unter den messbaren Bereich fällt, wird keine weitere Menge zur bereits angezeigten dazu addiert. Erst wenn der Restmengensensor am Ende der Abgabe trocken fällt, wird die gesamte Restmenge zur Abgabemenge addiert. Die Definitionen von Restmenge und Rohrleitungsvolumen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



Abbildung 7: Definitionen Restmenge und Rohrleitungsvolumen



i

Systembedingt weisen Peilstabsysteme von reinen Direktausläufern immer Kammerrestmengen auf, die nicht mehr von den Füllstandssensoren erfasst werden.



Wird die Abgabe während des Restablaufs gestoppt (z.B. weil der Abgabetank voll ist), kann nicht ermittelt werden, wie viel Flüssigkeitsmengen aus der Restmenge bereits in den Abgabetank gelaufen sind. Die Restmenge wird erst zur Abgabe dazugerechnet, sobald der Restmengensensor trocken fällt.

Des Weiteren müssen die Neigungswinkel der Kammer berücksichtigt werden.

### 5.4. Voraussetzung für die Eichfähigkeit

#### 5.4.1. Deutschland

Folgende grundlegende Anforderungen müssen erfüllt werden:



Diese Forderungen müssen bereits bei der Entwicklung und Konstruktion des Messbehälters beachtet werden!!

- Fahrzeuge, die mit einem Füllstandsmesssystem ausgestattet sind, benötigen in Deutschland eine PTB Zulassung. Die Anforderungen an ein solches Fahrzeug sind u.a. in der PTB-A 4.5 dargestellt.
- Das verwendete Füllstandsmesssystem benötigt eine eigene PTB Zulassung. Die Anforderungen sind ebenfalls in der PTB-A 4.5 dargestellt.
- Die Messkammern und die Einbaulage der Peilstäbe müssen so ausgelegt sein, dass das Gesamtsystem die Genauigkeitsanforderungen der PTB-A 4.5 erfüllt. Insbesondere durch die Neigungskorrektur ergeben sich bestimmte Geometrieanforderungen, die eingehalten werden müssen.



Bei Bedarf ist TechnipFMC gerne schon in der Planungsphase behilflich.

- Die Genauigkeitsanforderung beim Einbau der Peilstäbe ist unbedingt einzuhalten. Die Peilstäbe müssen genau nach Zeichnung ausgerichtet werden. Abweichungen können zu Ungenauigkeiten bei der Neigungskorrektur führen. (siehe hierzu auch Zeichnung Nr.: "61.251579")
- Installation so, dass messtechnische Manipulationen nicht möglich sind. Plombenstellen sind in der Zulassung und im Messanlagenbrief darzustellen.

#### 5.4.2. Außerhalb Deutschlands

- Außerhalb Deutschlands sind bisher keine gültigen nationalen Normen oder Regelwerke bekannt, die Anforderungen an ein Peilstabsystem in Tankfahrzeugen stellen.
- Derzeitig befindet sich das Arbeitspapier OIML R80-1 in Arbeit, das international als Empfehlung für Fahrzeuge mit Füllstandsmesssystem vorgesehen ist. Dieses muss nach Fertigstellung in den einzelnen Ländern national umgesetzt werden, um formal ein Peilstabsystem in ein Tankfahrzeug einbauen zu dürfen.

#### 5.5. Funktionsprinzip der Höhenmessung

- Für die Höhenmessung wird ein magnetostriktiver Sensor eingesetzt, dessen Messprinzip auf einem Laufzeitverfahren basiert. Dazu ist im Sensorrohr ein Draht aus magnetostriktivem Material gespannt. Ein im Schwimmer eingesetzter Magnet erzeugt an seiner Position ein konstantes Magnetfeld. Durch Stromimpulse, die durch den Draht fließen, wird kurzzeitig ein zweites Magnetfeld rund um den Draht erzeugt.
- Am Ort der Überlagerung wird eine Verspannung erzeugt, die als mechanische Welle auf dem Draht läuft und im Sensorkopf durch einen piezokeramischen Auf-nehmer in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.



Abbildung 8: Funktionsprinzip

.

Ein Microcontroller misst die Lauf-zeit und berechnet daraus und aus der Drahtlänge die Schwimmer-position.



Abbildung 9: Peilstab

# 5.5.1. Übertragung der Peilstabdaten



Abbildung 10: Steckverbindung Peilstab



Die Datenübertragung an das Peilstabinterface erfolgt digital, wobei der Peilstab nur Daten senden kann. Dadurch ist eine Veränderung der Software bzw. der Parameter unmöglich. Außerdem ist das Vertauschen der Peilstäbe unmöglich, da jeder Peilstab elektronisch über seine Seriennummer identifiziert wird!



ACHTUNG: Wir verwenden spezielle Kabeldosen der Firma Hirschmann, die für den Einsatzzweck besonders geeignet sind. Andere Kabel dürfen nicht verwendet werden!

# 5.5.2. Unterdrückung von Oberflächenwellen (Schwappen der Flüssigkeit)

Kommt es insbesondere beim Bremsen des TKW zu Wellenbewegungen im Tanksegment, so werden diese:

1. durch das Sondenschutzrohr, das über Bohrungen mit der Tankkammer verbunden ist

und

2. durch einen digitalen Filter im Sensor gedämpft.

Die Abgabe wird erst freigegeben, wenn ein gültiger Mittelwert der schwappenden Flüssigkeit gebildet werden kann.



Bei ungünstig geformten Tankkammern bauen sich Wellenbewegungen manchmal schwer ab! Tankkammern sollten so aufgebaut sein, dass Wellenbewegungen schnell abklingen.

# 5.6. Erläuterung der Peiltabellen

### 5.6.1. Tankform und Kalibrierung

#### Tankform

Für jede Tankkammer muss eine individuelle Peiltabelle mittels Ausliterung erstellt werden, weil sie durch Fertigungstoleranzen immer unterschiedlich geformt sind. Aus dem gemessenen Füllstand wird mit Hilfe der Peiltabelle und Interpolation das dazugehörige Füllvolumen berechnet. Die erreichte Genauigkeit bei der Fertigung des Messsystems bestimmt die Genauigkeit der Abgabe-messungen. Je genauer das System gefertigt wird, desto einfacher wird das Kalibrieren und Eichen. Die Vorgaben der anzuwendenden Regelwerke und Zulassungen müssen eingehalten werden.



Abbildung 11: Tankformen

#### Kalibriereinheit

Die Kalibrierung der Tankkammern erfolgt mit Hilfe des Kalibriersystems. Nach der Kalibrierung erfolgt die Übertragung der Kalibrierdaten auf den TKW mittels Chipkarte.

Die Erstellung der Peiltabellen der Tankkammern erfolgt in Normallage, die normalerweise 0° in beide Richtungen beträgt. Jeder Tankwagen muss eine Referenzfläche aufweisen, mit der man das Fahrzeug wieder in die Normallage bringen kann.

Details zur Kalibriereinheit und zur Kalibrierung finden Sie in dem Dokument "MultiLevel Anleitung Kalibrierung", Bestell-Nr. DOK-480.



Abbildung 12: Kalibriersystem



Weitere Informationen im Dokument "MultiLevel Anleitung Kalibrierung" DOK-480.

## 5.6.2. Grafik einer typischen Ausliterungskurve (Erstellt aus der Peiltabelle)





Die oben gezeigt Grafik ist als Tabelle im MultiLevel abgelegt. Jeder Höhe wird ein Füllvolumen zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.

### 5.7. Erläuterung der Neigungskorrektur

£Ъ

£Ĵ

Während der Abgabe einer Kammer steht das Fahrzeug in der Regel nicht in der Normallage von 0°. Daher ist es erforderlich, eine Neigungskorrektur der Füllmenge vorzunehmen. Zur Korrektur des Füllvolumens werden die Neigungen in Längs- (Pitch) und Querrichtung (Roll) von einem Neigungssensor gemessen. Für die Ermittlung der Neigungskorrekturtabellen wird ein rechnerisches Verfahren verwendet, das auf einem im 3D-CAD System erstellten Volumenmodell der Tankkammer basiert. Die Neigungstabelle wird nur einmal pro Messbehältertyp ermittelt.



Querneigung positiv

Abbildung 14: Neigung



# 5.7.1. Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve





Die oben gezeigte Grafik ist als Tabelle im MultiLevel abgelegt. Jeder Höhe wird ein Neigungskorrekturvolumen zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.

# 5.7.2. Neigungssensor

 $(\mathbf{i})$ 



Abbildung 16: Neigungssensor - MLIS





# 5.7.3. Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen

Um die Fahrzeugneigung mit der geforderten Genauigkeit zu bestimmen, müssen die Winkelparameter mit besonderer Sorgfalt in das System eingetragen werden.

Rechenvorschrift f
ür die Winkelkorrektur:

#### Sensorkorrohdaten + Sensorkorrektur + Installationskorrektur = Fahrzeugneigung

(siehe auch Vorprüfvorlagen DOK 476 Neigungssensor)

- Ablauf der Eingabe der Winkelkorrekturen:
  - 1. Eingabe der Korrekturwerte aus dem Vorprüfschein
  - 2. Ausrichten des Fahrzeuges auf 0° in beide Richtungen
  - 3. Durch "NULLEN" des Systems werden die Installationskorrekturen in die Parameterliste eingetragen!



Abbildung 17: Neigungssensor (Zeichnung: 51.251917)



### 5.7.4. X / Y Korrektur

£Ъ

Die Neigungskorrekturwerte werden mittels PC und 3D-CAD Programm für die Sollposition des Peilstabes erstellt. Stimmt die Lage des Peilstabes durch Fertigungstoleranzen nicht mit der Sollposition überein, hat das negative Auswirkungen auf die Neigungskorrektur. Besonders groß sind die Fehler, wenn die Abweichungen von der Sollposition in Längs- oder Querrichtung des Fahrzeuges auftreten.



Ein Ausgleich der Abweichung ist mittels rechnerischer Verschiebung des Peilstabes in Längs- und Querrichtung des Fahrzeuges möglich.

#### Y – Korrektur in Querrichtung:



#### X – Korrektur in Längsrichtung:



 $\bigcirc$ 

Die Korrekturwerte werden im Versuch festgelegt und im Falle einer eichtechnischen Abnahme durch den Eichbeamten geprüft.

### 5.8. Höhendefinition des Sensorkopfes

Berechnung Füllhöhe H:

$$H = H_{roh} - H_{0mess} + H_{o} + T$$

#### Beschreibung:

- Mit Hilfe des unten aufliegenden Schwimmers wird die Differenz zwischen der Höhenanzeige des Peilstabes und des gedachten Füllstandes bestimmt.
- Die Differenz bleibt konstant und wird anschließend genutzt, um die Füllhöhe aus der Peilstabmessung bei jedem Füllstand zu berechnen.
- Die Verschiebung der Neigungstabelle in Längs-richtung des Peilstabes ist möglich, um grobe Höhenab-weichungen beim Einbau des Peilstabes auszugleichen. Normalerweise ist die Verschiebung nicht erforderlich.





Page intentionally left blank.
## 6 – Installation der Peilstabkomponenten

#### 6.1. Verpackung der Peilstäbe

Bei den Peilstäben handelt es sich um empfindliche Messgeräte, die vorsichtig transportiert und behandelt werden müssen. Die Peilstäbe müssen in einer stabilen Verpackung transportiert werden. Unsachgemäße Verpackung führt zu Transportschäden!



Abbildung 19: Peilstab mit Schaumstoffteilen und Umverpackung



Abbildung 20: Befestigung der Schaumstoffteile



Die Schaumstoffteile sollten so am Peilstab befestigt werden, dass diese beim hineinschieben in die Umverpackung an den dargestellten Positionen fixiert bleiben.



Abbildung 21: An beiden Enden der Umverpackung die Deckel mit Metallklammern sichern!!



Bevor die Deckel links und rechts auf die Umverpackung gedrückt werden, den Peilstab gegen verrutschen entsprechend mit Schaumstoffteilen oder Styropor sichern!!

#### 6.2. Transport der Peilstäbe



Vor der Montage muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Peilrohre nicht verbiegen. Die Peilstäbe dürfen auf keinen Fall mittig gegriffen und ohne Abstützen des Sondenkopfes getragen werden.



Abbildung 22: RICHTIGER Transport



Abbildung 23: Falscher Transport



**Ergebnis:** Bei falschem Transport können die Peilstäbe schnell verbiegen und sind für den weiteren Einbau unbrauchbar und dürfen nicht weiter verwendet werden.



Abbildung 24: Ergebnis bei falschem Transport

### 6.3. Aufbau des Sondenkopfes







Für die Installation der Peilstäbe sind Flansche TW220 DN65 erforderlich. (Kippventilflansch)



Die Teilenummern sind auf den Zusammenbauzeichnungen im Anhang dargestellt.

#### 6.4. Definition Sondenlänge



Abbildung 26: Sondenlänge (Drawing 25531.351851)

### 6.5. Mechanik

#### 6.5.1. Einbauvorschriften Sondenkopf



Abbildung 28: Einbau Sondenkopf 2. Teil

### 6.5.2. Schwimmer

Für die Messung im Mineralöl-bereich wird ein Schwimmer aus POM (Polyoxymethylen) versetzt mit Grafit verwendet.

- Der Schwimmer ist beständig gegenüber sämtlichen dünn-flüssigen Mineralölen und Alkoholen / Biodiesel RME.
- Flüssigkeit kann gut von der Oberseite abfließen.
- Im Führungsbereich des Peilstabrohres befinden sich kleine Abstandsnasen, die ein An-haften an das Peilstabrohr verhindern.



Abbildung 29: Schwimmer



#### 6.5.3. Kabelsteckverbindung

Der Peilstab ist mit einer Steckverbindung M12 ausgestattet!



Abbildung 30: Steckverbindung Peilstab



#### 6.5.4. Peilstab – MLDSBO-XXXX

Teile Nr.: MLDSBO-xxxx (xxxx = Sondenlänge in mm)

Zeichnung Nr.: 51.351851 Anschlussplan Nr.: 51.351918

- Der hochgenaue Füllstand-sensor liefert Informationen über Füllstände von Behältern.
- Als kontinuierliche Füllstand-messung schafft er Qualitäts-sicherung und Sicherheit im Prozess.
- Der Peilstab eignet sich f
  ür alle Anwendungen, bei denen eine hochgenaue F
  üllstandsmessung erforderlich ist.

#### Technik:

- Messgenauigkeit besser ±0,2 mm
- Auflösung besser 0,1 mm
- Microcontroller gesteuerte Messauswertung
- Temperaturkompensiertes Messprinzip
- 2-Leiter-Anschluss, digitale Messwertübertragung
- Sehr kurze Messintervalle
- Einsatz in Ex-Zone 0 (ATEX Zulassung)
- Langlebigkeit durch robusten Aufbau
- Erschütterungs- und vibrationsunempfindlich

Abbildung 31: Peilstab - MLDSBO-xxxx (xxxx = Sondenlänge in mm)



## 7 – Baugruppen

#### 7.1. Main Unit / Display – MLMAINDISP / MLMAINDISP2

Teile-Nr.: **MLMAINDISP2** Zeichnung Nr.: 61.352025 Anschlussplan Nr.: 51.351673

0		
TechnipFMC		0
01- 566 L	Stop 1 2 ABC DEF	3 GHI
1 Bereit	Menu 4 5 JKL MNO	6 Par
Vorwahl Kammer 2 Kenge (L) : >9000 <	Print 7 8 Stu Vwx	2
F1 F2 F3		
Sening	2 MultiLeve	e/
1 Anzeige 2	Funktionstasten	3 Ziffertasten

Abbildung 32: Main Unit & Display - MLMAINDSIP2



### 7.1.1. Display / Tastatur 2 – MLMAINDISP2

Über die Tastatur und dem Display wird das MultiLevel-System bedient.



Abbildung 33: Display Interface 2 / offen - mit SD-Card

### 7.1.2. Display Interface – NM2MAINDISP2

Teile-Nr.: **NM2MAINDISP2** Zeichnung Nr.: 31.352023 Anschlussplan Nr.: 51.351673



2 Display CPU-Platine



Abbildung 34: Display Interface – NM2MAINDISP2

# 7.1.3. Display-Interface – TASTENFUNKTIONEN Zeichendefinition und Funktionen der Tasten

Taste	Funktionalität
F1 F2 F3	Mit den Funktionstasten wird jeweils die in der untersten Zeile des Displays angezeigte Funktion ausgeführt.
Stop	Mit der <b><stop></stop></b> -Taste können laufende Abgaben oder Befüllungen sofort gestoppt werden. Außerdem kann ein Menü sofort beendet werden.
Menu	Mit der <b><menu>-</menu></b> Taste gelangt man in die Menüsteuerung, z.B. zur Einstellung des Setups, Durchführung von Tests usw. Bei NoMix / MultiSeal wird die Taste zur Eingabe des Beladeplans, Eingabe einer Umgehung etc. verwendet.
Print	Mit der <b><print></print></b> -Taste gelangt man in das Druck-Menü und kann die folgenden Funktionen ausführen: Ausdruck der Parameterliste (Setup), des Logbuchs, von Tätigkeitsberichten, Statusberichten, Ereignisberichten etc. Bei MultiLevel von Peiltabellen, Bildschirmkopien und von Lieferbelegen
Enter	Mit der <b><enter></enter></b> -Taste werden Eingaben bestätigt.
1 ABC 9 YZ 0	Mit den <b><ziffertasten></ziffertasten></b> können Detailinformationen abgerufen, Abgaben und Befüllungen gestartet, sowie Unter-Menüs angewählt werden.
<b>←/↑</b> + - # und ↓/→	Zurück / Vorwärts, Blättern zur nächsten Displayseite, Eingabe von Sonderzeichen. Bei TKW mit mehr als 10 Kammern kann die Anzeige zu den höheren bzw. niedrigeren Kammernummern gescrollt werden.

Tabelle 1: Tastenfunktionen

### Wichtige Funktionen und Eingaben

- Eingabe des SETUPs (Anpassung der System Parameter an die unterschiedlichen Tankwagen Varianten)
- · Ausführung von Tests bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche
- Ausdruck der Berichte
- Ausdruck des SETUPs
- Starten und Stoppen der Abgabe und Beflüglung (bei NoMix)
- Anzeigen von Detail Fehlermeldungen (bei NoMix)



Im Display wird in der Transportanzeige in der Statuszeile (obere Zeile) ständig der Siegelstatus angezeigt, wie:

- VERSIEGELT
- ENTSIEGELT
- LEER

£Э

Weiterhin wird für jede Kammer die Produktqualität, der Kammerzustand LEER (L) oder gefüllt (G) sowie der Kammersiegelstatus angezeigt:

SIEGEL

- 2B-SIEG. (Hand- / Zweitsiegel bei der Befüllung)
- 2A-SIEG. (Hand- / Zweitsiegel bei der Abgabe)

### 7.1.4. Wichtige Funktionen und Eingaben

- Eingabe der Parameter / SETUP (Anpassung des MultiLevel-Systems an die unterschiedlichen Tankwagen Varianten).
- Ausführung von Tests bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche.
- Ausdruck der MultiLevel Lieferbelege.
- Ausdruck von: Parameterliste (Setup), Peiltabellen, Logbuch, Bildschirmkopien.
- Starten / Stoppen der Abgabe.
- Anzeigen von Detail Fehlermeldungen.

ſ	-+	Г	
Ľ	<b>-</b>	Ĵ	

An der Display CPU-Platine wird über ein Steckverbinder der Chip Card Reader Teile Nr. CCR angeschlossen. Der Chip Card Reader dient vorzugsweise zur Übertragung der Peiltabellen vom Kalibriersystem zum MultiLevel System und zu deren Speicherung sowie zum Speichern der Parameterliste.

#### 7.1.5. MultiLevel Funktionalität mit NoMix

#### Befüllung

ĘĴ	Die Beladung wird von NoMix gesteuert. Dazu ist ein NoMix Bediengerät auf der Beladungsseite installiert.
ĘЭ	Das auf der Abgabeseite installierte MultiLevel braucht, während der Beladung, nicht bedient werden.
Ę.Ĵ	Wenn NoMix nach dem Einschalten nicht automatisch in den Beladungsmodus gewechselt hat, muss auf dem NoMix Bedienteil durch Drücken der Taste <f1> in die Beladung gewechselt werden.</f1>
5	In der Regel ist für die Beladung des Fahrzeugs dann keine weitere Bedienung mehr notwendig.
Abgabe	
ĘĴ	Bei der Abgabe erflogt die Bedienung ausschließlich am MultiLevel System.
ĘĴ	Das NoMix System erhält über den CAN-Bus dann alle weiteren Befehle, um z.B. Ventile zu öffnen oder zu schließen, usw.
ĘĴ	Voraussetzung ist die Freigabe von NoMix!
ĘЭ	Am NoMix Bedienteil ist keine weitere Bedienung erforderlich.
60	Im Notfall kann durch Drücken der <stop> Taste sowohl bei MultiLevel als auch bei NoMix die komplette Abgabe gestoppt werden!</stop>

### 7.1.6. Standalone-Betrieb



Im Standalone-Betrieb ist das IO-Interface (Kapitel 7.8 "I/O-Interface - NM2IO" / Seite 67) zur Ansteuerung der Boden- und Durchgangsventile direkt am Multi-Level angeschlossen.

Dadurch entfallen sämtliche Informationen vom NOMIX System:

- Der Ladeplan muss jetzt manuell eingegeben werden.
- Es stehen keine Informationen über angeschlossene Schläuche / Grenzwertgeber etc. zur Verfügung.
- Keine Bereitschaftsinformation einer Kammer zur Abgabe (d.h. ob eine Kammer komplett & korrekt angeschlossen) ist.
- Der Vermischungsschutz ist ebenfalls nicht gewährleistet, es obliegt in der Verantwortung des Bedieners.

Durch Wegfall des NOMIX Systems ergibt sich auch ein geänderter Bedienungsablauf bei der Befüllung und bei der Abgabe:



- Änderungen bei Befüllung:
- Beim Wechsel in den Befüllmodus können die Bodenventile automatisch oder manuell zum Starten der Befüllung geöffnet werden.
- Eine Befüllung muss manuell gestoppt werden.



ACTUNG: Befüllung einer nicht-leeren Kammer mit neuem Produkt ist möglich!



- Zur Abgabe bereite Kammern werden nicht automatisch erkannt!
- Der Bediener muss eine Kammer manuell starten!
- Sicherheitsvorkehrungen (Schlauchüberwachung, Produkterkennung) sind nicht vorhanden!
- Unterbrechen / Beenden einer Abgabe erfolgt ebenfalls manuell.

#### 7.2. Restmengensensor Interface – NM2WET-E

Teile-Nr.: **NM2WET-E** Anschlussplan: 51.351346



Abbildung 35: Restmengensensor Interface - NM2WET-E



druckluftschalters.

Über den Druckluftschalter wird erkannt, ob die Versorgung des Pneumatiksystems mit Druckluft gewährleistet ist. Diese Information wird ebenfalls über den internen CAN-Bus an die MultiLevel Main Unit und dann weiter zu NoMix gesendet.

### 7.3. Restmengensensor – NS-2E

Teile-Nr.: **NS-2F** Zeichnung: 51.351307 Anschlussplan: 51.351346

 $\Gamma$ 



Abbildung 36: Restmengensensor – NS-2F

- Die Restmengensensoren, Teile-Nr. NS-2F, sind mit Hilfe der Einschweißstutzen an den tiefsten Punkten der Rohrleitungen, die noch zu den jeweiligen Kammern zählen, zu montieren.
  - Dieser tiefste Punkt befindet sich an der Unterseite der Rohrleitung vor dem Flansch des Durchgangsventils (vom Bodenventil aus gesehen) bzw. in der Befüllkupplung.
    - Die Restmengensensoren sind grundsätzlich senkrecht von unten einzubauen.
  - Die Restmengensensoren werden elektrisch an den Klemmen des Restmengensensor-Interfaces angeschlossen.
    - Die Ansprechhöhe der Restmengensensoren NS-2F kann bei Bedarf mit Hilfe unterschiedlicher Zwischenbuchsen eingestellt werden. Um die Ansprechhöhe zu vergrößern, muss die Buchse mit einer Drehmaschine gekürzt werden, oder sie kann ganz entfallen.
- Bei Tankwagen mit beidseitiger Abgabe und zwei Restmengensensoren pro Kammer befindet sich der eine Restmengensensor in der API-Kupplung, der zweite vor dem Auslaufstutzen am tiefsten Punkt der Rohrleitung auf der gegenüber liegenden Seite.

### 7.4. Temperatursensor – MLDTS-2

Teile Nr.: **MLDTS-2** Zeichnung Nr.: 51.351978 Anschlussplan Nr.: 61.351918



Abbildung 37: Temperatursensor - MLDTS-2



Der Temperatursensor MLDTS-2 dient zur Temperaturmessung im Rohrsystem. Angeschlossen wird er am Peilstab Interface – MLIF.



Alle Komponenten sind in einem Gehäuse eingebaut und zum Schutz vor Witterungseinflüssen vergossen.

Die Komponenten des Temperatursensors sind im Wesentlichen:

- Analoger Temperatursensor Typ PT 1000, 1/3 DIN Klasse B
- Analog / Digitalwandlerschaltung
- Mikroprozessorschaltung zur Erzeugung eines digitalen 4 20 mA Signals.

#### 7.5. Peilstab interface – MLIF

Teile-Nr.: **MLIF** Zeichnung Nr.: 51.351998 Anschlussplan Nr.: 61.351918



Abbildung 38: Peilstab-Interface - MLIF



Das Peilstab-Interface (Level Gauge Interface) - MLIF ist Bestandteil des Peilstab-Systems MultiLevel, das die Auswertung der Peilstabsensoren, Temperatursensoren und des Neigungssensors übernimmt.

Das Gesamtsystem ist grundsätzlich gemäß dem Gesamtverdrahtungsplan, Zeichnung Nr. 11.351906 / Seite 286 aufgebaut und setzt sich je nach Ausbaustufe aus unterschiedlichen Interface-Baugruppen zusammen. Hierbei stellt das Peilstab-Interface eine Baugruppe dar und ist mit der Main Unit und anderen Interface-Baugruppen über einen internen CAN-Bus verbunden.

#### 7.6. Neigungssensor – MLIS

Teile Nr.: **MLIS** Zeichnung Nr.: 31.351914 Anschlussplan Nr.: 51.351918

Abbildung 39: Neigungssensor – MLIS



Der Neigungssensor MLIS dient als Bestandteil des Peilstab Systems MultiLevel auf Tankwagen zur Neigungsmessung in Längs- und Quer-Richtung.



Angeschlossen wird er am Peilstab Interface – MLIF.

Ę

Alle Komponenten sind in einem Gehäuse eingebaut und zum Schutz vor Witterungseinflüssen vergossen.

# **Die Komponenten des Neigungssensors sind im Wesentlichen:**Neigungssensor

- Analog / Digitalwandlerschaltung
- Mikroprozessorschaltung zur Erzeugung eines digitalen 4 20 mA Signals.

#### 7.7. Chipkartenlesegerät – CCR

Teile-Nr.: **CCR** Zeichnung.: 51.351801 Anschlussplan: 51.351751



Abbildung 40: Chipkartenlesegerät – CCR



Der Chipkartenleser Teile Nr. CCR kann als Zusatzbox sowohl an MultiLevel als auch an NoMix angeschlossen werden.



Der Zugriff auf das Chipkartenlesegerät geschieht über den internen CAN-Bus der Main Unit & Display MLMAINDISP / MLMAINDISP2 / NM2MAINDISP.



f٦

Alle Setupeinstellungen und Peiltabellen des MultiLevel / NoMix können durch den Chipkartenleser auf einer Chipkarte gespeichert und wieder eingelesen werden.

Als Chipkarte verwenden Sie bitte ausschließlich die von Sening<sup>®</sup> gelieferten Chipkarten. Der Schlitz für die Chipkarte befindet sich, gegen Verschmutzung geschützt, hinter der oben am Gerät befindlichen Kunststoffklappe. Im verriegelten Zustand entspricht der Chipkartenleser der Schutzart IP65.

#### 7.8. I/O-interface – NM2IO

Teile-Nr.: **NM2IO** Zeichnung: 51.351466 Anschlussplan: 51.351468



Abbildung 41: I/O-Interface - NM2IO



Das I/O-Interface (Ausgangs-Treiber-Interface) dient zur Ansteuerung von Magnetventilen, die pneumatisch die Abgabe / Befüllung starten bzw. wieder stoppen. Die Information zur Ansteuerung eines Magnetventils erhält das I/O-Interface vom MultiLevel oder der Main Unit. Als Magnetventile kommen vorzugsweise die des schon bescheinigten NoMix-Systems zum Einsatz.

#### **Zweites I/O-Interface**



Für einige Tankwagen-Typen wie Messanlagen-TKW, Hybrid-TKW, TKW mit mehr als 6 Kammern und TKW, bei denen die Bodenventile und Durchgangsventile getrennt geschaltet werden, ist es erforderlich, ein zweites I/O-Interface zu installieren. Page intentionally left blank.

### 8 – Inbetriebnahme

Ċ	Vor dem ersten Einschalten der Anlage prüfen Sie noch einmal die Verdrahtung auf korrekten Anschluss und festen Sitz.
$\langle \mathcal{F} \rangle$	Setzen Sie die Sicherung ein, damit das MultiLevel-System mit Spannung versorgt wird.
$\overline{\mathbf{x}}$	Ist auf dem Display keine Anzeige (Text) zu erkennen bzw. leuchten auf der Platine in der geöffneten Main Unit Display und den Interface Baugruppen nicht die grünen Leuchtdioden, die zur Kennzeichnung der Versorgungsspannung dienen:
Ċ	dann schalten Sie die Anlage sofort wieder aus und prüfen die komplette Verdrahtung.
$\odot$	Ist alles richtig angeschlossen, dann ist im Display z.B. die folgende Funktion- sanzeige zu lesen, und es leuchtet in der Main Unit Display die grüne LED mit

sanzeige zu lesen, und es leuchtet in der Main Unit Display die grüne LED mit der Beschriftung "+5V" sowie die LED's in allen Interface Baugruppen.

#### Start - Bildschirm



Nach dem Einschalten erscheint im MultiLevel Display z.B. folgende Status Anzeige.



#### 8.1. **Setup Display Interface**



 $\widehat{\mathcal{T}}$ 

 $\langle \mathcal{P} \rangle$ 

Wenn das MultiLevel System läuft muss als erstes das Display Setup eingestellt werden. Das Display Interface besitzt ein eigenständiges Setup. Um ins Setup zu gelangen, muss beim Einschalten des MultiLevel die <F1> Taste gedrückt, und gedrückt gehalten werden. Man gelangt dann automatisch ins Display Setup. Zusätzlich ist in diesem Menü ein Display- und Tastatur-Test integriert.

#### Menü Punkte im Setup Display

Mit den Funktionstasten <F1> und <F2>, "up = auf" und "down = ab", kann der jeweilige Setup-/ Test-Parameter angewählt werden, z. B.: CAN-Adresse.



Zum Ändern muss die <ENTER> Taste gedrückt werden.



Folgende Anzeige erscheint:		FMC F.A.SENING
Ţ	<b>&gt;Display test&gt;:</b> Es werden alle ASCI Zeichen angezeigt, der Test wird automatisch beendet.	Display test Own-address .: 0
Ţ	<pre><own-address>: (Can-Bus-Adresse) Mit den <f1> und <f2> Tasten, "plus" und "minus" wird dann die jeweilige CAN-Adresse eingestellt und mit <f3> "Ende" gespeichert.</f3></f2></f1></own-address></pre>	Keyboard test: Contrast: 41 Char table : PC437 End plus minus end
	Display Interface 1: Adresse 0	F1 F2 F3
	<ul> <li>Display Interface 2: Adresse 1</li> </ul>	
	<ul> <li>Display Interface 3: Adresse 2</li> </ul>	
	<ul> <li>Display Interface 4: Adresse 3</li> </ul>	
	Für des Dienleis des Deutennes - Mein Heit	
Ċ	Für das Display der Baugruppe "Main Unit Knotennummer "0" eingestellt werden. Für "links/links/rechts" TKW die Knotennumme	/Display" MLMAINDISP muss die ein zusätzliches Display bei z.B. er "1".
Ţ	Ein vorhandener Chipkartenleser CCR mu Knotennummer "0" angeschlossen sein! (v	ss immer an das Display mit der verden!)
Ţ	<b>Keyboard test&gt; (Tastatur Test):</b> Ein Tastaturtest kann mit diesem Menüpunkt durchgeführt werden. Mit jeder Betätigung einer Taste wird diese mit ihrer entsprechenden Bezeichnung in der Zeile dargestellt. Der Test kann durch zweimaliges betätigen der Entertaste 2 x <enter> verlassen werden.</enter>	
Ţ	<contrast> (Kontrast): Der Wertebereich für den Kontrast der Anzeige liegt bei (0100) und wird mit <f1> für "weniger Kontrast", mit <f2> für "mehr Kontrast", eingestellt und mit <f3> für "End" übernommen. (Standardwert etwa: '40')</f3></f2></f1></contrast>	
	Das Display Interface besitzt eine automat von der Temperatur. Eine Korrektur ist nor	ische Kontrastnachführung, abhängig malerweise nicht erforderlich.
Ċ	<char table=""> (Zeichensatz): Einstellung der Zeichensätze (PC437, PC852, PC866) mit <f1> für "plus" und mit <f2> für "minus" und <f3> für "end" und Übernahme des neu eingestellten Wertes. (Standardwert: "PC437"). Der eingestellte Zeichensatz darf nur nach Absprache mit F. A. Sening verändert werden!</f3></f2></f1></char>	
$\langle \mathcal{F} \rangle$	<end> (Ende): Zum Beenden des Setups / Tests muss mit den Funktionstasten die Zeile: "End" angewählt und die <enter> Taste gedrückt werden.</enter></end>	
Ţ	Nach Beenden der Setup Einstellungen / ٦ "AUS" und wieder "EIN" geschaltet werder	ົrests, sollte das MultiLevel System າ.

## 9 – MENÜ-Struktur

Die MENÜ-Struktur des MultiLevel-Systems ist mit "Pull Up und Pull Down" Menüs aufgebaut. Aus dem Haupt-MENÜ kann in die Unter-MENÜS und umgekehrt gewechselt werden.



Siehe Kapitel 15 "Menüsystem Kurzübersicht".

#### Start - Bildschirm

 $\overline{}$ 

Nach dem Einschalten wird normalerweise der Grundbildschirm gezeigt.

#### Ausnahmen:

Sind vorherige Abgaben noch nicht gedruckt, springt MultiLevel in den Abgabemodus. Nun muss erst die im Speicher befindliche Abgabe gedruckt werden. Anschließend ist der Wechsel in den Grundbildschirm möglich.

MultiLevel geht automatisch in bestimmte Betriebszustände (z.B. Abgabemodus, Belademodus oder Kalibriermodus) sofern von NoMix, Sensoren oder sonstigen Einheiten der Befehl dazu kommt.

Mu	ltiLeve	e1
Befüllı Abgabe	ıng	<f1> <f3></f3></f1>
Bericht mit	te erst <p< th=""><th>ellen RINT&gt;</th></p<>	ellen RINT>
Einste: Andern	llungen mit	< M E N U >
Siegel	zahl:	000062
Selbst Version Siegel	test 11.23[1 OK!	OK .27]DE
Befüll		Abgabe
		no gabe
F1	<b>F</b> 2	<b>F</b> 3

Erläuterung der Untermenüs

- 1 Befüllung: <F1> Anzeige während der Befüllung (S. Kapitel 4.1 "Befüllung")
- 2 Abgabe: <F3> Anzeige während der Abgabe (S. Kapitel 4.2 "Abgabe")
- 3 Print: Anzeige während des Druckens (S. Kapitel 9.3 "Berichte und Tabellen drucken")
- 4 Menü: Anzeige für des Haupt-MENÜ (S. Kapitel 9 "MENÜ-Struktur")

#### 9.1. Befüllung

#### Anzeige bei Befüllung

£7

ŁŦ



gewechselt: Hier wird das Volumen VT in den

einzelnen Kammern angezeigt (Kammer 1 bis 3). Wenn keine Volumenanzeige möglich ist, z.B. Peistabinformation außerhalb der Peiltabelle, wird die Höhe in mm angezeigt.

Im unteren Drittel der Anzeige: Hilfsanzeigen wie in der Abgabe.



- Die gleiche Anzeige erscheint auch wenn beim NoMix 2000 System in die Befüllung gewechselt wird.
- Mit Drücken der Taste <F2> = Mehr kann in eine weitere Anzeige gewechselt werden, wo dann der prozentuale Füllstand der einzelnen Kammern als Balkendiagramm angezeigt wird.
- Construction Durch Drücken der Taste <PRINT> kann ein Ausdruck der aktuellen Anzeige erzeugt werden.



Das Menü "Befüllung" kann auch für Neigungsversuche während der Eichung verwendet werden.

### 9.1.1. Temperaturkompensierte Messung bei Beladung



F3

3

L

L

Τ.

3

#### 9.2. Abgabe

#### Start Anzeige Abgabe



Hilfsanzeige umgeschaltet werden.

Ausgabe/Rev. 1.4 (9/18) || MNF18001GE / DOK-479-E • Seite 57

2

F1

9.3.

Seite 58 • MNF18001GE / DOK-479-E || Ausgabe/Rev. 1.4 (9/18)



Setup Tabellen

F2

F3

Logbuch

Report

2

3

4

ZURÜCK

F1

- gelangen Sie in das MultiLevel Druck Haupt-MENÜ.
   Durch Drücken der <Ziffertasten> (hier zum Beispiel <1> bis <4>), die
  - der jeweiligen Funktion vorangestellt ist, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü.
- Durch Drücken der <F1> Taste wird der Befehl "ZURÜCK" ausgeführt. Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.

#### Erläuterung der Untermenüs

- 1 Setup: Ausdruck der Parameter
- 2 Tabellen: Ausdruck der Peiltabellen
- 3 Logbuch: Ausdruck von Logbuch-Daten (zum Beispiel: Ereignisse, Beleg-Kopien usw.)
- 4 **Report:** Ausdruck von Tourberichten

#### 9.3.1. PRINT <1> - Setup

#### Das Print Setup-MENÜ hat folgendes Aussehen:



### 9.3.1.1. Setup <F1> – Komplette Parameter-Liste

60

Parameter die unter Eichschutz stehen, werden mit einem "+" gekennzeichnet.

<b>Parameter</b> (Beispielausd	ruck!)
16.05.2011 12:57:29 Gerät : MultiLevel	
Version : 1.23[1.27]DE Siegelzahl : 000002 Ser.Nr. : ??????? Tanknummer : - ? -	
Siegel gebrochen!	
Parameter CRC : 77A5	
13 Benutzer-Sprache 14 Kunden-Sprache Lokaler CAN-Bus	Deutsch Deutsch
3111 Anz. Terminals + 3112 Anz. Peilinterface + 3114 Anz. Wetleg-IF 3115 Anz. IO-IF Globaler CAN-Bus	1 1 1 1
3121 Globale Knotennr. 3122 EMIS Knoten 3123 NOMIX Knoten 3124 Druckerverwalter	1 21 0 1

	3131	Anzahl Kammern	3
	3132111	Peilstab-Nr.	1
-	3132112	Temp.Sensor-Nr.	1
F	3132113	WetlegSensor-Nr.	1
+	3132114	Peilstab Ser.Nr.	3000
÷	3132121	Nullpunkt Peilstab	0
+	3132122	Offset Eisschutz	25000
+	3132123	Offset Neigungst.	0
+	3132124	Offset Schwimmer	0
+	3132125	Verschiebung X	0
+	3132126	Verschiebung Y	0
+	3132127	Offset Temp.	0.0
+	3132131	Kammervolumen	5000
+	3132132	Rohrltg.Volumen	0
+	3132133	Restmenge	0
÷	3132134	Schwimmer MIN	40000
÷	3132135	Schwimmer MAX	1000000
F	3132136	Korrektur	1.00000000
	3132137	Vorabschaltung	0
	3132138	Neigungsstop	0
	3132139	Schaltpunkt ÜS	0
+	3132141	Min. Längsneigung	-3.00
+	3132142	Max. Längsneigung	3.00
÷	3132143	Min. Querneigung	-3.00

Mult	tiLevel	??????? 16.05.11	12:57 -02-
 +	3132144	Max Ouerneigung	3 00
Ľ	2122145	Max. Quermergung	5.00
ľ.	3132145	Mill. Abgabellenge	100
Ľ.	3132140	Max. Volumenand.	TOO
+	3132147	Max. Dill.v15	0
	3132151	Korrekturwert	59000
	3132152	Standard-Vorwahl	5000
+	3132211	Peilstab-Nr.	2
+	3132212	Temp.Sensor-Nr.	2
+	3132213	WetlegSensor-Nr.	2
+	3132214	Peilstab Ser.Nr.	3000
+	3132221	Nullpunkt Peilstab	0
+	3132222	Offset Eisschutz	25000
Ľ	2122222	Offact Noigupget	20000
Ľ	3132223	offeet Reigungst.	0
+	3132224	Onset Schwimmer	0
+	3132225	Verschiebung X	0
+	3132226	Verschiebung Y	0
+	3132227	Offset Temp.	0.0
+	3132231	Kammervolumen	5000
+	3132232	Rohrltg.Volumen	0
+	3132233	Restmenge	0
+	3132234	Schwimmer MIN	40000
Ľ	2120005	Schwimmer MAV	100000
Ľ	212022	Korrolst	1 0000000
+	3132236	NOTTEKUUT	T.00000000
	3132237	vorabschaltung	0
	3132238	Neigungsstop	0
	3132239	Schaltpunkt ÜS	0
+	3132241	Min. Längsneigung	-3.00
+	3132242	Max. Längsneigung	3.00
+	3132243	Min. Ouerneigung	-3.00
+	3132244	Max Ouerneigung	3.00
Ļ	3132245	Min Abgabemenge	5000
Ľ	2122215	Max Volumonänd	100
Ľ.	2122240	Max. Volumenand.	TOO
+	3132247	Max. DIII.VI5	0
	3132251	Korrekturwert	59000
	3132252	Standard-Vorwahl	5000
+	3132311	Peilstab-Nr.	3
+	3132312	Temp.Sensor-Nr.	3
+	3132313	WetlegSensor-Nr.	3
+	3132314	Peilstab Ser.Nr.	3000
+	3132321	Nullpunkt Peilstab	0
+	3132322	Offset Eisschutz	25000
4	3132323	Offset Neigungst	0
Ļ	3132320	Offset Schwimmer	0
Ľ	2122224	Vergebiobung V	0
T.	3132325	Verschlebung x	0
+	3132326	Verschiebung Y	0
+	3132327	Offset Temp.	0.0
+	3132331	Kammervolumen	5000
+	3132332	Rohrltg.Volumen	0
+	3132333	Restmenge	0
+	3132334	Schwimmer MIN	40000
+	3132335	Schwimmer MAX	1000000
+	3132336	Korrektur	1.00000000
	3132337	Vorabschaltung	0
	5152557	. crappenartung	0
Fort	- act mina		
FOR	Laeuzung	• • •	
		00000000 16 05 11	10.57 00
µviu⊥t	LTTEAST	16.05.11	12:5/ -03-
	3132338	Neigungsstop	0
	3132339	Schaltpunkt ÜS	0
+	3132341	Min. Längsneigung	-3.00
+	3132342	Max. Längsneigung	3.00
+	3132343	Min. Querneigung	-3.00
+	3132344	Max. Ouerneigung	3.00
+	3132345	Min Abgahemenge	5000
Ľ	2120216	Max Volumonänd	100
Ľ	2120247	Max. VOLUMENANA.	TOO
	313234/	Max. UII.VI5	U
	3132351	Korrekturwert	59000
			E 0 0 0
	3132352	Standard-vorwant	5000
Kamr	3132352 nerüberwa	achung	5000
Kamr	3132352 merüberwa	achung	5000
Kamr 	3132352 merüberwa  31351	scandard-vorwani achung bei Befüllung	5000  AUS
Kamr 	3132352 nerüberwa 31351 31352	schung achung bei Befüllung bei Abgabe	SUUU AUS AUS

21411	Ladoplan ändorn	immor
21/011	Abfrage Verwahl	NETN
314211	Vorwahl-Typ Drese	NIIM NV fue t
314212	Justierung aktiv	L AUL VU
314213	Steverung Ventile	Manuell
31431	Abfrage Ladenlan	Manuell
31432 31432	Abirage Ladepian	
21/711	Zoilo 1	26
314711 217712	Zeile 1	20
314712 314713	Zeile 2	20
314713	Zeile 3	38
314721	Zeile I	1
314722	Zeile Z	2
314723	Zelle 3	3
314/31	Zelle I	6
314732	Zeile Z	7
314733	Zeile 3	8
314741	Zeile l	16
314742	Zeile 2	19
314743	Zeile 3	20
314751	Zeile 1	23
314752	Zeile 2	24
314753	Zeile 3	31
314761	Zeile 1	28
314762	Zeile 2	29
314763	Zeile 3	30
314771	Zeile 1	42
314772	Zeile 2	43
314773	Zeile 3	44
314781	Zeile 1	46
314782	Zeile 2	36
314783	Zeile 3	38
314791	Zeile 1	0
314792	Zeile 2	0
314793	Zeile 3	0
314701	Zeile 1	0
314702	Zeile 2	0
167	00000000 1C 0F 11 10.	F0 04
ultiLevel	???????? 16.05.11 12:	58 -04-
ultiLevel 314703	???????? 16.05.11 12: Zeile 3	58 -04- 
ultiLevel 314703 ichrestrik	???????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen	58 -04-  0
altiLevel 314703 ichrestrik	???????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen	58 -04-
11tiLevel 314703 ichrestrik 3151	???????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode	58 -04- 0 12345678
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31541	???????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung	58 -04-  0 12345678 -5.00
314703 314703 ichrestrik 31541 31542 21542	??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung	58 -04- 0 12345678 -5.00 5.00
314703 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543	??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung	58 -04- 0 12345678 -5.00 5.00 5.00
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 21543	???????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung Max. Querneigung	58 -04- 0 12345678 -5.00 5.00 -5.00 0.00
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545	??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs	58 -04- 0 12345678 -5.00 5.00 -5.00 5.00 0.00 0.00
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546	??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 -5.00 5.00 0.00 0.00
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31546 31547	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Lant. K-Wert Längs</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 -5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31546 31547 31548	??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Min. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31546 31547 31551	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
altiLevel 314703 chrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31545 31548 31551 31552	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
altiLevel 314703 .chrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31561	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Längs Inst. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer</pre>	58 -04- 
ltiLevel 314703 chrestrik 31541 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31552 31561 31562	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
altiLevel 314703 .chrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31554 31551 31552 31552 31552 31561 31562 31563	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tankwagen ID</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31552 31552 31552 31552 31552 31561 31562 31563 31562 31563 31562 31563	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tankwagen ID tellg.</pre>	58 -04- 
ultiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31557 31552 31552 31552 31552 31552 31561 31562 31563 31562 31563 31562 31563 31562 31563 31563 31562 31563 31562 31563 31562 31563 31563 31562 31563 31563 31563 31564 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31554 31556 31556 31566 31566 31567 31562 31566 31567 31562 31566 31567 31562 31563 31562 31563 31563 31562 31563 31563 31563 31564 31564 315562 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 31566 315666 315666 315666 315666 315666 315666 3156666 315666666666666666666666666666666	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg.</pre>	58 -04- 
ultiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31552 31563 ruckereins 	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr.</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31552 31551 31552 31552 31561 31563 ruckereins 3221 3221	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31545 31546 31552 31552 31552 31552 31552 31552 31552 31563 cuckereins 321 3221 3222 3223	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datemrate</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31546 31547 31552 31552 31552 31552 31552 31552 31563 31562 31563 ruckereins  321 3221 3223 3224	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tanknummer Tanknummer Ducker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datenrate Paritätspröfung</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31546 31547 31552 31552 31552 31552 31563 31552 31563 31562 31563 31562 31563 31562 31563 3223 3224 3224 3241	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datenrate Paritätsprüfung Papiereinzug</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31552 31561 31562 31563 31562 31563 31552 31562 31563 3224 3221 3222 3223 3224 3241	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datenrate Paritätsprüfung Papiereinzug Muswurf umkehren</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 ichrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31552 31561 31552 31563 31552 31563 31552 31563 3223 3224 3224 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3242 3244 3242 3244 3242 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Quer Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datenrate Paritätsprüfung Papiereinzug Auswurf umkehren Druckeren</pre>	58 -04- 
altiLevel 314703 .chrestrik 3151 31541 31542 31543 31544 31545 31546 31547 31548 31551 31552 31552 31552 31561 31562 31563 *uckereins 3221 3221 3222 3224 3244 3241 3243	<pre>??????? 16.05.11 12: Zeile 3 tionen Siegelcode Min. Längsneigung Max. Längsneigung Max. Querneigung Max. Querneigung Sens. K-Wert Längs Sens. K-Wert Längs Inst. K-Wert Längs Inst. K-Wert Quer Minimal-Layout 101,103,500 Dezimal-Trennung Geräte-Nummer Tanknummer Tanknummer Tanknummer Tankwagen ID tellg. Drucker-Auswahl Schnittstellen-Nr. Schnittstellen-Nr. Schnittstellentyp Datenrate Paritätsprüfung Papiereinzug Auswurf umkehren Druckmodus Alleiniger</pre>	58 -04-  12345678 -5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

32512	Reset	1B40
32513	Attrib. löschen	
	187	7001854182100
20501	10 CDT	12501000
32521	10 CP1	10401032
32522	12 CP1	18401832
32523	12 CPI	TB671B30
32524	Doppelt breit	185701
32525	Doppelt hoch	1B77011B3336
32531	Schmalschrift	1B671B30
32532	Fettschrift	1B45
32533	Kursivschrift	1B34
32534	Interstreichung	18201
22551	Unabatelluna	1052001
32535	HOCHSCELLUNG	155300
32536	Tierstellung	182301
Wetleg-IF		
+ 3341	Einschaltzeit	7
+ 3342	Ausschaltzeit	30
Seitenlavout	-	
24110	Geitenlänne	<b></b>
34112	Seiteniange	55
34113	Spalten vor Druck	0
34114	Zeilen vor Druck	0
Fortsetzung		
MultiLevel	???????? 16 05 1	1 12:58 -05-
24116	Angohl Desition	
34116	Anzani Positioner	1 99
34122	Seitenlänge	55
34123	Spalten vor Druck	. 0
34124	Zeilen vor Druck	0
34126	Anzahl Positioner	99
34132	Seitenlänge	
2/122	Spalton way Drugh	- 0
34133	Sparcen vor Druck	. 0
34134	Zeilen vor Druck	0
34136	Anzahl Positioner	ı 99
34142	Seitenlänge	55
34143	Spalten vor Druck	. 0
34144	Zeilen vor Druck	0
34146	Anzahl Positioner	99
24150	Anzanii Fosicionei	
34152	Sercentange	55
34153	Spalten vor Druck	E 0
34154	Zeilen vor Druck	0
34156	Anzahl Positioner	n 99
34162	Seitenlänge	55
34163	Spalten vor Druck	. 0
34164	Zeilen vor Druck	0
24166	Angahl Dogitionor	
34100	Anzanii Posicioner	1 99
34172	Seitenlange	55
34173	Spalten vor Druck	L 0
34174	Zeilen vor Druck	0
34176	Anzahl Positioner	n 99
34182	Seitenlänge	55
34182	Spalten vor Druck	- N
2/10/	Zeilen vor Druch	- U
24104	Appending Druck	. OO
34186	Anzani Positioner	1 99 
34192	Seitenlange	55
34193	Spalten vor Druck	c 0
34194	Zeilen vor Druck	0
34196	Anzahl Positioner	n 99
34102	Seitenlänge	55
34102	Spalten vor Druck	- N
2/10/	Zeilen vor Druch	- U
34104	Aerren vor Druck	U
34106	Anzani Positioner	1 99
Produktdefin:	Ltion	
+ 351111	Produktname	Heizöl EL
351112	Kurzbezeichnung	HEL
+ 35112	Produktart F	'lüssigprodukt
+ 25112	DTB _ Code	1
. 35113	FID - COUR	1
+ <u>35⊥171</u>	Nompensation	JA
+ 351172	Komp. Temperatur	15
+ 351173	KompMethode	54B
+ 351174	Mittlere Dichte	846.0
+ 35119	Schwimmerkorrektu	ır 700
+ 351211	Produktname	Diecel
251010	Kurzhezeiahnuna	DICDCI
251414		
+ 35122	Produktart F	lussigprodukt
+ 35123	PTB - Code	2
+ 351271	Kompensation	JA

	5	
Iulti	Level	??????? 16.05.11 12:58 -06-
F	351272	Komp. Temperatur 15
F	351273	KompMethode 54B
-	351274	Mittlere Dichte 836.0
-	35129	Schwimmerkorrektur 750
-	351311	Produktname Normal-Bleifrei
	351312	Kurzbezeichnung BI
-	35132	Produktart Flüssigprodukt
-	35133	PTB - Code 3
-	351371	Kompensation JA
-	351372	Komp. Temperatur 15
-	351373	KompMethode 54B
	351374	Mittlere Dichte 741.0
-	35139	Schwimmerkorrektur 1800
-	351411	Produktname Super-Bleifrei
	351412	Kurzbezeichnung SU
-	35142	Produktart Flussigprodukt
-	35143	PTB - Code 5
F	351471	Kompensation JA
-	351472	Komp. Temperatur 15
F	351473	KompMethode 54B
F	351474	Mittlere Dichte 749.0
-	35149	Schwimmerkorrektur 1700
-	351511	Produktname Super verbleit
	351512	Kurzbezeichnung SUV
-	35152	Produktart Flussigprodukt
-	35153	PTB - Code 4
-	351571	Kompensation JA
-	351572	Komp. Temperatur 15
-	351573	KompMethode 54B
-	351574	Mittlere Dichte 749.0
-	35159	Schwimmerkorrektur 1700
-	351611	Produktname Super-Plus (98)
	351612	Kurzbezeichnung SUP
-	35162	Produktart Flüssigprodukt
-	35163	PTB - Code 6
-	351671	Kompensation JA
-	351672	Komp. Temperatur 15
-	351673	KompMethode 54B
-	351674	Mittlere Dichte 753.0
-	35169	Schwimmerkorrektur 1600
-	351711	Produktname Petroleum
	351712	Kurzbezeichnung PET
-	35172	Produktart Flussigprodukt
-	35173	PTB - Code 7
-	351771	Kompensation JA
-	351772	Komp. Temperatur 15
-	351773	KompMethode 54B
-	351774	Mittlere Dichte 807.0
-	35179	Schwimmerkorrektur 1000
-	351811	Produktname Jet Fuel
	351812	Kurzbezeichnung JET
	35182	Produktart Flüssigprodukt
	35183	PTB - Code 8
Forts	setzung	
Multi	Level	???????? 16.05.11 12:58 -07-
F	351871	Kompensation JA
-	351872	Komp. Temperatur 15
-	351873	KompMethode 54B
F	351874	Mittlere Dichte 801.0
F	35189	Schwimmerkorrektur 1050
÷	351911	Produktname Bio-Diesel(RME)
	351912	Kurzbezeichnung RMF
	35192	Produktart Flüssigprodukt
F		
+	35193	PTB - Code 9
+ - -	35193 351971	PTB - Code 9 Kompensation TA
-	35193 351971 351972	PTB - Code 9 Kompensation JA Komp. Temperatur 15

Γ

+ 351974	Mittlere Dichte	831.0	
+ 35199	Schwimmerkorrektur	800	
Fahrerliste			
3611	Fahrernummer	0	
3612	Fahrername	Fahrer 1	
3613	Meisterschlüssel	0	
3621	Fahrernummer	0	
3622	Fahrername	Fahrer 2	
3623	Meisterschlüssel	0	
3631	Fahrernummer	0	
3632	Fahrername	Fahrer 3	
3633	Meisterschlüssel	0	
3641	Fahrernummer	0	
3642	Fahrername	Fahrer 4	
3643	Meisterschlüssel	0	
3651	Fahrernummer	0	
3652	Fahrername	Fahrer 5	

	3653	Meisterschlüssel		0
	3661	Fahrernummer		0
	3662	Fahrername	Fahrer	6
	3663	Meisterschlüssel		0
	3671	Fahrernummer		0
	3672	Fahrername	Fahrer	7
	3673	Meisterschlüssel		0
	3681	Fahrernummer		0
	3682	Fahrername	Fahrer	8
	3683	Meisterschlüssel		0
	3691	Fahrernummer		0
	3692	Fahrername	Fahrer	9
	3693	Meisterschlüssel		0
	3601	Fahrernummer	99999999	9
	3602	Fahrername	Meiste	er
	3603	Meisterschlüssel	9876543	32
Ende				

### 9.3.1.2. Setup <F3> – PTB Parameter-Liste

53

G.

Siehe hierzu auch Kapitel 9.3.1.1 "Setup <F1> - Komplette Parameter-Liste".

Hier werden nur die Parameter die unter Eichschutz stehen gedruckt.

Paramet	cer	(sampl	e p	rintou	ıt!)	
Device	16.05.	2011 13:1 : Multi	.8:34 .Leve	L		
Version Sealcount Serial no Comp. no.	er	: 1.23 : 00000 : ????? : - ? -	1.27 2 ????	]DE		
Seal brok	en!					
Parameter	CRC	: 77A5				
Local CANbu	s					
+ 3112 + 3114 Global CANb	Level Wetle us	-IF g-IF			1 1	
Compartment	s					
+ 3131 + 3132111 + 3132112 + 3132113 + 3132114 + 3132121 + 3132122 + 3132123 + 3132124 + 3132125 + 3132126 + 3132127	No of Level Temp. Wetle Level Zero Offset Offset X Offs Y Offs Offset	comp. Sensor-No Sensor-No gSensor-No Serial Levelsens Ice Prot Slope ta Float et Level et Level Temp.	o. Jo. sor sor		3 1 1 3 250 0.0	1 000 0 0 0 0 0 0

-			
· ·			
+	3132142	Max. Pitch Slope	3.00
+	3132143	Min. Roll Slope	-3.00
+	3132144	Max. Roll Slope	3.00
+	3132145	Min. Dlv. Volume	5000
+	35189	Float Correction	1050
+	351911	Product Name	Bio Fuel Oil
+	35192	Product Type	Liquid Product
+	35193	W&M Code	9
+	351971	Compensation	JA
+	351972	Comp. temperature	15
+	351973	Comp. method	54B
+	351974	Average Density	831.0
+	35199	Float Correction	800
Driv	ver List		
End			

### 9.3.2. PRINT <2> – Tabellen

#### Das Print Tabellen-MENÜ hat folgendes Aussehen:



### 9.3.2.1. Tabellen <1> – Peiltabellen

#### Das Print Peiltabellen-MENÜ hat folgendes Aussehen:

~	Durch Drücken der <1>-Taste gelangen	Peiltabellen		
	Sie in das Peiltabellen-Druckmenü oder mit <2>-Taste in das Neigungstabellen- Druckmenü.	Kammernummer: 01		
()	Die Auswahl einer Kammernummer, kann dann mit den <ziffertasten> gewählt werden.</ziffertasten>	den Druckauftrag <stop> beendet den Druckauftrag</stop>		
Ċ	Durch Drücken der <print>-Taste wird der Druckauftrag gestartet.</print>			
Ċ	Durch Drücken der <stop>-Taste wird der Druckauftrag beendet. Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.</stop>	F1 F2 F3		

9.3.2.2.	Tabellen	<1> -	Peiltabellen-Liste
----------	----------	-------	--------------------

Peiltai	belle (I	Beispielausdruck!)
	16.05.2013	1 14:07:38
Gerät	:	MultiLevel
Version Siegelza Ser.Nr. Tanknumm	: hl : er :	1.23[1.27]DE 000002 ???????? - ? -
Siegel g	ebrochen!	
Kalibriere	inheit	
Gerät	: 1	MultiLevel
Ser.Nr.	: :	1322804
Kammer 1	: :	194 Einträge
SoftwCRC Nr.	: 1 h	E58BDCEE VT
============		
	39.702 t 43.930 r	nm 0.000 L nm 7.821 г.
3	52.302 r	nm 26.128 L
4	60.602 r	mm 45.305 L
6	77.456 r	nm 88.896 L
7	86.004 r	nm 112.484 L
8	94.545 t	137.907 L
10	111.372 r	nm 191.310 L
11	119.845 r	mm 219.593 L
12	128.292 t 136 604 t	m = 249.778 L m = 277.024 L
14	144.916 r	nm 308.725 L
15	153.407 r	mm 340.459 L
17	162.046 t 170 582 t	nm 3/3.463 L nm 406 530 T.
18	178.936 r	nm 441.030 L
19	187.540 r	mm 476.860 L
20	195.847 t 204.677 t	nm 511.342 L nm 547.593 L
22	213.010 r	nm 583.858 L
23	221.840 r	nm 622.231 L
24	230.815 l 239.116 r	nm 701.611 L
26	247.518 r	mm 740.229 L
27	256.204 t	m 781.047 L m 819 420 I
29	272.861 r	nm 858.126 L
30	281.350 r	nm 899.140 L
3⊥ 32	289.904 t 298.530 t	nm 942.141 L nm 985.400 L
33	307.047 r	nm 1026.376 L
Fortsetzun	.g 16 05 11 14	MultiLevel
34	315.394 r	nm 1067.434 L
35	зин.иии т 332.753 т	nn 1156.166 L
37	341.756 r	mm 1201.689 L
38	350.476 r 359 120 r	nm 1247.432 L nm 1290 735 t
40	367.701 r	mm 1336.421 L
41	376.517 r	mm 1382.101 L
42	385.109 t 393 524 r	nm 1427.170 L nm 1472 182 т
44	402.224 r	nm 1517.075 L
45	411.193 r	nm 1564.275 L
<u> </u>	ן כטניכיד	

47	428.164	mm	1656.160 L
48	436.525	mm	1700.497 L
49	444.903	mm	1747.005 L
50	453.530	mm	1793.487 L
51	461 928	mm	1840 076 T
52	470 425	mm	1886 553 T
52	470.425		1022 022 T
55	4/0.900		1933.022 L
54	487.504	IIIII	1980.378 L
55	496.132	mm	2027.724 L
56	504.757	mm	2075.237 L
57	513.218	mm	2122.637 L
58	521.519	mm	2167.868 L
59	530.154	mm	2215.394 L
60	538.689	mm	2262.964 L
61	547.231	mm	2310.421 L
62	555.895	mm	2360.249 L
63	564 393	mm	2407 839 T
64	573 142	mm	2455 316 T
65	591 525	mm	2502 704 T
66	501.555		2502.704 L
66	590.342	mm	2552.678 L
67	598.893	mm	2600.412 L
68	607.485	mm	2648.172 L
69	615.878	mm	2695.932 L
70	624.575	mm	2745.987 L
71	633.169	mm	2793.847 L
72	641.725	mm	2841.601 L
73	650.332	mm	2889.110 T
74	658 904	mm	2938 346 т.
75	667 269	mm	2985 187 T.
75			2903.107 1
/0	6/5./23		3034.531 L
//	684.464	mm	3083.924 L
.78	693.019	mm	3131.036 L
79	701.544	mm	3180.317 L
80	710.263	mm	3229.686 L
81	718.802	mm	3276.780 L
82	727.123	mm	3324.042 L
83	735.537	mm	3371.369 L
83	735.537 744.054	mm mm	3371.369 L 3418.650 L
83 84 85	735.537 744.054 752 531	mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L
83 84 85	735.537 744.054 752.531 761.075	mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515 283 L
83 84 85 86	735.537 744.054 752.531 761.075	mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L
83 84 85 86 Fortsetzung	735.537 744.054 752.531 761.075	mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel	735.537 744.054 752.531 761.075	mm mm mm mm ? 1	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel	735.537 744.054 752.531 761.075	mm mm mm mm ? 1	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 87 87	735.537 744.054 752.531 761.075  ????????	mm mm mm mm ? 1 mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88	735.537 744.054 752.531 761.075  ??????? 769.734 778.262	mm mm mm ? 1 mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075  ???????? 769.734 778.262 786.850	mm mm mm mm ? 1 mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075  ???????? 769.734 778.262 786.850 795.521	mm mm mm ? ] mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843	mm mm mm ? ] mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435	mm mm mm ? ]  mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 26.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888	mm mm mm ? ]  mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460	mm mm mm ? ]  mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 87 88 89 90 91 92 93 94 95	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986	mm mm mm mm ? ]  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L 3947.795 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161	mm mm mm mm constant constant mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863 585	mm mm mm mm constant constant mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 80	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4224.202 T
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 89.835	mm mm mm mm ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3803.541 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4234.805 L 402.622 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835	mm mm mm ? ] ? ? ? ? ]	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3850.936 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4234.805 L 4282.450 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670	mm mm mm ? ] ? mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm m	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 26.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4234.805 L 4282.450 L 4329.808 L 4377.305 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 841.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259	mm mm mm mm 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769	mm mm mm mm construction mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 941.166 949.884	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L .6.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3803.541 L 3809.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4234.805 L 4282.450 L 4329.808 L 4377.305 L 4472.511 L 4472.511 L 4520.152 L 4567.786 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 87 88 89 90 91 92 93 94 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290	mm mm mm mm ? ] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.265 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290		3371.369 L 3418.650 L 3465.801 L 3515.283 L 26.05.11 14:07 -03- 3562.553 L 3612.073 L 3659.406 L 3708.864 L 3756.101 L 3803.541 L 3803.541 L 3898.299 L 3947.795 L 3995.283 L 4042.622 L 4090.036 L 4137.532 L 4187.397 L 4234.805 L 4282.450 L 4329.808 L 4377.305 L 4427.216 L 4472.511 L 4520.152 L 4613.257 L 4661 010 L
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 841.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290 966.908 975.510		$\begin{array}{c} 3371.369 \ L\\ 3418.650 \ L\\ 3465.801 \ L\\ 3515.283 \ L\\ \end{array}$
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	735.537 744.054 752.531 761.075 7 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 869.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290 966.908 975.519		$\begin{array}{c} 3371.369 \ L\\ 3418.650 \ L\\ 3465.801 \ L\\ 3515.283 \ L\\ \end{array}$
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel 	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 889.835 872.102 881.014 889.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290 966.908 975.519 983.863	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	$\begin{array}{c} 3371.369 \ L\\ 3418.650 \ L\\ 3465.801 \ L\\ 3515.283 \ L\\ \end{array}$
83 84 85 86 Fortsetzung MultiLevel  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	735.537 744.054 752.531 761.075 769.734 778.262 786.850 795.521 803.843 812.435 820.888 829.460 837.986 846.683 855.161 863.585 872.102 881.014 89.835 898.297 906.670 915.496 924.259 932.769 941.166 949.884 958.290 966.908 975.519 983.863 992.273	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	$\begin{array}{c} 3371.369 \ L\\ 3418.650 \ L\\ 3465.801 \ L\\ 3515.283 \ L\\ \end{array}$

115	1009.473 mm	4892.921 L	
116	1018.349 mm	4940.662 L	
117	1026.880 mm	4986.303 L	
118	1035.273 mm	5031.775 L	
119	1044.173 mm	5079.655 L	
120	1052.558 mm	5125.271 L	
121	1061.189 mm	5171.001 L	
122	1069.664 mm	5216.542 L	
123	1078.290 mm	5262.141 L	
124	1086.785 mm	5307.846 L	
125	1095.280 mm	5353.545 L	
126	1103.896 mm	5399.293 L	
127	1112.219 mm	5442.803 L	
128	1120.645 mm	5486.350 L	
129	1129.047 mm	5529.822 L	
130	1137.760 mm	5575.572 L	
131	1146.556 mm	5621.290 L	
132	1155.117 mm	5666.933 L	
133	1164.157 mm	5712.845 L	
134	1172.852 mm	5756.387 L	
135	1181.190 mm	5800.067 L	
136	1190.202 mm	5845.929 L	
137	1198.730 mm	5889.497 L	
138	1207.356 mm	5933.240 L	
139	1215.864 mm	5976.958 L	
Fortsetzu	ng	MultiLevel	
?????????	16.05.11 14:08	-04-	
140	1224.396 mm	6018.381 L	
141	1233.151 mm	6062.156 L	
142	1241.525 mm	6105.768 L	
143	1249.930 mm	6147.792 L	
144	1258.531 mm	6189.754 L	
145	1267.494 mm	6234.173 L	
146	1276.151 mm	6276.161 L	
147	1284.519 mm	6316.129 L	
148	1292.919 mm	6358.242 L	
149	1301.541 mm	6398.337 L	
150	1310.260 mm	6440.689 L	
151	1318.578 mm	6480.759 L	
152	1327.139 mm	6520.903 L	
153	1335.462 mm	6561.017 L	
154	1344.273 mm	6603.438 L	
155	1353.160 mm	6643.558 L	
156	1361.864 mm	6683.784 L	
157	1370.276 mm	6724.031 L	
158	1379.041 mm	6764.264 L	
159	1388.062 mm	6804.509 L	
160	1396.392 mm	6842.548 L	
161	1404.803 mm	6880.619 L	
162	1413.282 mm	6918.734 L	
163	1422.614 mm	6958.942 L	
164	1431.403 mm	6999.289 L	
165	1440.580 mm	7037.397 L	
166	1449.396 mm	7077.618 L	
167	1458.016 mm	7113.481 T	
168	1466.790 mm	7151.621 T	
169	1475.363 mm	7187,359 T	
170	1483.700 mm	7223.299 T	
171	1492.095 mm	7256.981 T	
172	1500.970 mm	7295,272 T	
173	1509.462 mm	7329.086 L	
174	1517.893 mm	7362.944 L	
175	1526.316 mm	7396.777 T	
176	1535.017 mm	7430.478 T	
177	1544.549 mm	7468.757 T	
178	1553.372 mm	7502,552 T	
179	1561.838 mm	7534 084 T	
180	1570.486 mm	7567.960 T	
181	1578.942 mm	7599.574 L	

	182	1587.520	mm	7631.137	L
	183	1596.408	mm	7662.726	L
	184	1605.176	mm	7694.402	L
	185	1614.030	mm	7726.023	L
	186	1622.627	mm	7755.492	L
	187	1631.388	mm	7787.150	L
	188	1640.041	mm	7816.576	L
	189	1649.114	mm	7846.064	L
	190	1657.668	mm	7873.202	L
	191	1666.063	mm	7900.495	L
	192	1675.102	mm	7928.197	L
	193	1684.007	mm	7955.916	L
	194	1692.553	mm	7981.124	L
Ende					

9.3.2.3.	Tabellen <2> – Neigungstabelle-Liste	Э
0.0.2.0.		~

<b>Neigun</b> (Beispie	<b>gstabe</b> . lausdruc	<b>lle</b> :k! NICH	T komplet	t!)
Coröt	16.05.20	11 14:38:	)4	-
		• Multine		
Version		: 1.23[1.	27]de	
Siegelza	hl	: 000002		
Ser.Nr.		: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	?	
Tanknumm	ler	: - ? -		
Siegel g	ebrochen!			
alibriere	inheit			
Gerät	:	MultiKal	li	
Version	:	01.00 BE		
Ser.Nr.	·	18480001		
Kammer 1	:	250 Eint:	räge	
SoftwCRC	:	96418FE7	2	
	======	========		===
22645	Nr. 1	1.00	0 mm	
33645 EE 21	26300 755	TA3T0	17/78 7270	
13546_	/ 55 _ 17016	-4040 -18942	-7000 -18430	
-15882	-12602	-8814	-4598	
4947	10220	15798	21668	
27814	34227	40897	47816	
54977	62375	70006	77864	
85947	94250	102810	111686	
21316	18271	15542	13104	
10934	9010	7314	5828	
4538	3429	2490	1712	
1086	607	268	67	
67	268	607	1086	
	2490 7214	3428	4538	
13104	15542	18271	21316	
	Nr. 2	11.00	) mm	
36665	28877	21439	14368	
7698	1442	-4337	-9553	
-14000	-17033	-18452	-18497	
-16939	-13679	-9602	-5006	ľ
5360	11042	17021	23280	
29807	36590	43620	50891	
58396	66130	74088	82268	
90664	99281	10705	1 5 0 0 1	
∠0015 1200⊑	∠∠∪∠⊥ 1∩072	10/05 2007	⊥300⊥ 7100	
10200 5550	109/3 4208	3060	7±⊿0 2107	
1339	749	332	83	
83	332	749	1339	
2107	3060	4208	5559	
7128	8927	10973	13285	
15881	18785	22021	25615	
ortsetzun	g	Mu	ltiLevel	
????????	16.05.11	14:38 -0	2-	
	Nr ?	21 00		
39147	21012 21012	∠⊥.00 22222	15834	
8826	2258	23232 - 3555	-8665	
-12467	-14916	-16261	-16541	-
-15701	-13470	-9732	-5146	
5576	11513	17769	24319	
31141	38222	45550	53118	
60917	68943	77190	85652	
94335	103225	112341	121742	
30170	26001	22232	18836	

1	12060	10650	0 5 1 0
15/89	13068	10650	8518
6654	5043	3673	2532
1010	901	399	100
2E21	399	901 E042	
2551 0E10	3073 10651	12060	15700
10026	10021	13000	20170
18830	ZZZJZ	25999	30170
40060	Nr. 4	31.000	17027
40969	32592	24601 2142	1/03/
9969	3506 12055	-2142 12200	-05/2
-90UI 122EC	-12055	-13390	-13040
-13350	-11605	-9104 17002	-49//
21722	11200	16507	24709 54200
51/32	39030	40307	94390
02429	105040	115200	12/016
31030	20170	25845	21027
19/19	15267	12462	21937 0001
7804	5921	1316	2977
1895	1061	470	118
110	470	1061	1997
2977	4316	5920	7805
9981	12460	15267	18419
21936	25844	30171	34940
	Nr 5	41 000	mm
12061	33263	25505	17956
42001	33503 /011	25505	_39/1
-6926	-9087	-10451	-11022
10705	-9087	-10431 7677	-11022
-10785	11001	17606	2/386
31508	38036	46646	54620
62842	71202	70070	88001
02042	107358	1169974	126694
20020	24510	20610	25174
21167	17560	14256	11500
21107	L/300 60/1	14350	2445
9010	0841 1020	4991	3445
2193	123U	545	13/
130	545	1229	2194
3445	4990	6841 17560	9009
11510	14356	1/569	21167
251/5	29018	34517	39884
Fortgetzun	a		
MultiLevel	3	16.05.1	1 14:38 -03-
	Nr. 6	51.000	mm
42360	33868	25897	18555
12017	6556	2117	-1492
-4336	-6447	-7842	-8522
-8475	-7679	-6085	-3607
4776	10371	16586	23288
30399	37865	45649	53723
62066	70646	79504	88572
97853	107329	117031	126980
44560	38731	33370	28457
23988	19950	16326	13101
10264	7799	5693	3931
2504	1404	622	155
155	622	1404	2504
3931	5693	7800	10264
13101	16326	19950	23989
28456	33369	38732	44561
	Nr. 7	61.000	mm
41817	33467	25749	18821
12918	7975	3819	382
-2370	-4457	-5886	-6660
-6771	-6201	-4921	-2883
3966	9028	14893	21373
00050	35761	43533	51633

60019	68712	77646	86815	
96206	105801	115605	125669	
48489	42270	36534	31254	
26429	22041	18091	14561	
11/30	8711	6370	11001	
2011	1577	700	175	
175	1377	1	2010	
1/5	700	15//	2810	
4406	6370	8711	11438	
14561	18092	22041	26428	
31253	36534	42271	48487	
	- Nr. 8	71.000	mm	
40776	32710	25419	19107	
13708	9057	5091	1775	
-915	-2991	-4457	-5315	
-5559	-5175	-4145	-2436	
3252	7546	12876	18988	
25719	32957	40628	48668	
57068	65758	7/72/	83011	
02205	102050	112020	100072	
93395	103030	112930	123073	
51/32	45194	39144	33552	
28417	23/40	19512	15/23	
12365	9427	6901	4'/'/'7	
3049	1711	759	190	
190	759	1712	3050	
4778	6901	9428	12365	
15723	19512	23740	28417	
33552	39144	45195	51729	
Fortsetzu	ng	Mul	ltiLevel	
??????????	16.05.11	14:38 -04	_	
	- Nr. 9	81.000	mm	
	20044	25350	19530	
39676	52044	23330	T > 2 2 0	
39676 14428	32044	6157	2929	
39676 14428 283	9982 -1790	6157	2929	
39676 14428 283	32044 9982 -1790	6157 -3294 2541	2929 -4228	
39676 14428 283 -4588	9982 -1790 -4363	6157 -3294 -3541	2929 -4228 -2097	
39676 14428 283 -4588 2800	9982 -1790 -4363 6391	6157 -3294 -3541 10992	2929 -4228 -2097 16577	
39676 14428 283 -4588 2800 22925	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889	6157 -3294 -3541 10992 37358	2929 -4228 -2097 16577 45283	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828	9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 33257 3175 3257 203 5100 16742	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91 000	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710	$\begin{array}{c} 6157 \\ -3294 \\ -3541 \\ 10992 \\ 37358 \\ 71147 \\ 109412 \\ 41417 \\ 20756 \\ 7363 \\ 812 \\ 1829 \\ 10053 \\ 25226 \\ 47752 \\ 91.000 \\ 25498 \\ 7085 \end{array}$	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1300	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 0802 -767	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -26%	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3042	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 13092 13092	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 2622	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 24221	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 30157 30157 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37729	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 13092 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432 - Nr. 11	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330 	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432 - Nr. 11 31631	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000 25723	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm 20428	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 38762 15092 1309 3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330  38210 15709	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432 - Nr. 11 31631 11543	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000 25723 7911	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm 20428 4803	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 30157 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330  38210 15709 2209	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 7777 21869 7777 21869 Nr. 11 31631 11543 126	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000 25723 7911 -1450	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm 20428 4803 -2516	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 30157 30157 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 2021 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330  38210 15709 2209 -3073	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49988 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432 - Nr. 11 31631 11543 126 -3110	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000 25723 7911 -1450 -2619	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm 20428 4803 -2516 -1589	
39676 14428 283 -4588 2800 22925 53578 89828 54557 30157 13175 3257 203 5100 16742 35559  38762 15092 1309 -3774 2454 20221 49801 85711 57027 31709 13905 3443 215 5388 17656 37330  38210 15709 2209 -3073 2171	32044 9982 -1790 -4363 6391 29889 62211 99514 47752 25227 10052 1829 812 7363 20756 41418 - Nr. 10 31710 10802 -767 -3688 5591 26787 58311 95382 49998 26554 10612 1934 859 7777 21869 43432 - Nr. 11 31631 11543 11543 126 -3110 4958	6157 -3294 -3541 10992 37358 71147 109412 41417 20756 7363 812 1829 10053 25226 47752 91.000 25498 7085 -2307 -3043 9499 33975 67153 105262 43429 21870 7777 859 1934 10613 26554 50001 101.000 25723 7911 -1450 -2619 8410	2929 -4228 -2097 16577 45283 80361 119586 35558 16742 5099 203 3257 13176 30157 54560 mm 19979 3924 -3311 -1821 14391 41666 76292 115423 37329 17657 5389 215 3443 13904 31709 57027 mm 20428 4803 -2516 -1589 12618	

17700	22012	20620	20006	
1//02	23043	30020	30000	
45884	54194	62881	71893	
81204	90800	100611	110728	
59192	51957	45197	38829	
33079	27747	22868	18483	
14566	11127	8154	5652	
3611	2029	901	225	
225	901	2029	3611	
5652	8154	11125	14563	
18482	22868	27753	33122	
38885	45070	51955	59194	
•				
•				
usw.				

### 9.3.3. PRINT <3> – Logbuch

#### Das Print Logbuch-MENÜ hat folgendes Aussehen:



### 9.3.3.1. Logbuch <1> – Ereignis-Logbuch

#### Das Ereignis-Logbuch-MENÜ hat folgendes Aussehen:



#### Ereignis-Logbuch-MENÜ / Start- und End Datum/Zeit eingeben:



<Start> und <End> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.



Bei der Eingabe kann mittels der Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.

Ereign	is-Log	buch
Bereich Start Datum Zeit	01.01	L.2000 :00:00
Ende Datum Zeit	16.05 15	5.2011 20:41
ZURÜCK	D	RUCKEN
F1	F2	F3

9.3.3.2.	Logbuch	<1> –	<b>Ereignis-I</b>	<b>Bericht Liste</b>
----------	---------	-------	-------------------	----------------------

Ereignis-Bericht
(Beispielausdruck! NICHT komplett!)
09.04.2010 10:15:17 - 16.05.2011 12:45:37 Gerät : MultiLevel
Version : 1.23[1.27]DE Siegelzahl : 000002 Ser.Nr. : ??????? Tanknummer : - ? -
Siegel gebrochen!
09.04.2010         10:15:17       1 Power ON         10:16:22       2 Main Mode I         10:16:22       3 Main Mode E         10:16:48       4 Power OFF         10:16:56       5 Power ON         10:17:00       6 NMX stat.1: I Prd.: 1         10:17:00       7 NMX stat.2: I Prd.: 2         10:17:00       9 Main Mode I         10:17:00       9 Main Mode I         10:17:08       10 Power OFF         11:22:06       12 NMX stat.1: I Prd.: 1         11:22:06       13 NMX stat.2: I Prd.: 2         11:22:06       14 NMX stat.3: I Prd.: 3         11:22:06       15 Main Mode I         11:22:09       16 Main Mode M         11:22:09       17 Enter Menu         11:22:17       18
Wetleg 1 DRY         11:22:17       19 Wetleg 2 DRY         11:22:17       20 Wetleg 3 DRY         11:22:57       21 Leave Menu         11:22:59       22 Main Mode I         11:23:07       23 Power OFF         11:23:13       24 Power ON         11:23:16       25 Main Mode I         11:23:48       26 BottomValve 1: OPEN         11:24:56       27 BottomValve 1: CLOSE         11:25:01       28 Main Mode I         11:25:10       30 Main Mode I         11:25:23       32 BottomValve 1: OPEN         11:25:23       32 BottomValve 1: OPEN         11:25:34       34 Wetleg 1 WET         11:25:40       36 BottomValve 1: CLOSE         11:25:42       37 BottomValve 2: OPEN         11:25:44       38 Main Mode I         11:25:44       39 Main Mode I         11:25:46       39 Main Mode I         11:25:56       41 Main Mode I         11:25:56       41 Main Mode I
Fortsetzung
Multilevel ??????? 16.05.11 15:00 -02-
11:25:56       42 Enter Menu         11:26:06       43 Leave Menu         11:26:08       44 Main Mode I         11:26:19       45 Wetleg 2 WET

11.00.01	10	
11:26:21	46	Wetleg 3 WET
11:27:23	47	Main Mode D
11.07.40	4.0	ITTER THE ACCES
11:2/:40	48	User start 1
11:27:40	49	Dlv. 1 : Test
11.07.40	ГО	DetterVelase 1: ODEN
11.2/.40	50	BOLLOMVAIVE I. OPEN
11:27:48	51	Dlv. 1 : Lvl1
11.07.50	E O	Dlvr 1 · CtowtDlvr
11.21.22	54	DIV. I · StartDIV
11:27:57	53	Dlv. 1 : Dlv
11.07.57	E /	Line Value 1: ODEN
11.21.21	54	LINE VAIVE I. OPEN
11:28:10	55	Dlv. 1 : Stop
11.20.10	56	PottomValue 1. CLOCE
11.20.10	50	BOLLOMVAIVE I. CHOSE
11:28:10	57	Line Valve 1: CLOSE
11:28:30	58	D $V$ $1$ : $L$ $V$ $1$ $2$
11.20.30	50	
11:28:30	59	BottomValve 1: OPEN
11:28:35	60	Dlv 1 : Wait Print
11.00.05	61	
11:28:35	6 I	BOLLOWAINE I: CLOSE
11:28:35	62	Delivery 1 finished
11,00,40	<u> </u>	Dlas 1 ; Daviant
11:28:49	63	DIV. 1 : Print
11:28:55	64	Dlv. 1 : Idle
11,00,00	с г	Delinery 1 mainted
171.70.22	CO	Derivery I brinced
11:29:10	66	Main Mode I
11.20.11	67	Main Mode M
	ю /	Maili MOUE M
11:29:11	68	Enter Menu
11:20:20	60	Manual loading plan comp
	09	manual toauting pran comp.
0: 2		
11:44:02	70	Power OFF
	70	LOWCT OFF
⊥1∶47∶59	71	Power ON
11:48:02	70	Main Mode T
11.40.02	72	
11:48:05	73	Dipswitch 8 OFF
11:48:06	74	Main Mode M
11.40.00	, 1	
11:48:06	/5	Enter Menu
11:48:37	76	Leave Menu
11.40.40		Main Mada T
11.48.40	/ /	Main Mode i
11:48:41	78	Main Mode D
11.40.00	70	Hann atomt 1
	19	USEL SLALL I
TT . 17 . 07		
11:49:09	80	Dlv. 1 : Test
11:49:09	80	Dlv. 1 : Test
11:49:09 11:49:09	80 81	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:17	80 81 82	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1
11:49:09 11:49:09 11:49:17	80 81 82	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dly. 1 : StortDly
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22	80 81 82 83	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26	80 81 82 83 84	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26	80 81 82 83 84	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26	80 81 82 83 84 85	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36	80 81 82 83 84 85 86	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45	80 81 82 83 84 85 86 87	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45	80 81 82 83 84 85 86 87	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45	80 81 82 83 84 85 86 87 88	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45	80 81 82 83 84 85 86 87 88 88	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45	80 81 82 83 84 85 86 87 88 87 88	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Daliwary 1 inched
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ????????	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03-
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ????????	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03-
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ????????	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03-
11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93  16.05	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03-
<pre>11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:12 11:50:19</pre>	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : StartDlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:50:19 11:50:19	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 93  16.05. 94 95 96	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  16.05 94 95 96	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed
<pre>11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:50:19 11:51:25</pre>	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93  16.05 94 95 96 97	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:36 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu
<pre>11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:59</pre>	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 91 92 93 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:52:02	80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93  16.05 93  94 95 96 97 97 98 99 100	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:59 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:02 11:52:	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  16.05 94 95 96 97 98 99 100	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:02 11:52:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 93  16.05 93  94 95 96 97 98 99 100 101	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:52:02 11:52:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:52:02 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test PatterWalve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:02 11:52:12 11:52:12 11:52:12	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1
<pre>11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:</pre>	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : Lvl1
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52:24 11:52	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:02 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:24 11:52:29	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 11:50:12 11:50:19 11:50:19 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:20 11:52:12 11:52:12 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93  16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ??????? 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:52:202 11:52:12 11:52:12 11:52:21 11:52:24 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52	80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 continued ???????? 	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvll Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN User stop 1
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 11:50:19 11:50:19 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:51:25 11:52:12 11:52:12 11:52:12 11:52:24 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:52:29 11:54:31 11:54:31	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93  16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel 11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN User stop 1 Dlv. 1 : Stop
11:49:09 11:49:09 11:49:09 11:49:17 11:49:22 11:49:26 11:49:26 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:45 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:48 11:49:55 11:50:12 11:50:12 11:50:19 11:51:25 11:51:25 11:52:202 11:52:12 11:52:12 11:52:212 11:52:212 11:52:212 11:52:212 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:22 11:52:23 11:54:31 11:54:31	80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 16.05 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110	Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : Lvl1 Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN Dlv. 1 : Wetleg Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE Line Valve 1: CLOSE Unapproved 1: Wetleg Dlv. 1 : Wait Print Delivery 1 finished User confirm 1:1015 MultiLevel .11 15:00 -03- Dlv. 1 : Print Dlv. 1 : Idle Delivery 1 printed Main Mode M Enter Menu Leave Menu Main Mode D User start 1 Dlv. 1 : Test BottomValve 1: OPEN Dlv. 1 : StartDlv Dlv. 1 : Dlv Line Valve 1: OPEN User stop 1 Dlv. 1 : Stop BottomValve 1: CLOSE

11:54:31	111	Line Valve 1: CLOSE	11:56:58	
11:54:42	112	User confirm 1:1018	11:56:59	
11:55:19	113	User start 1	11:56:59	
11:55:19	114	Dlv. 1 : StartDlv	11:57:26	
11:55:19	115	BottomValve 1: OPEN	13.04.20	10
11:55:24	116	Dlv. 1 : Dlv	14:52:16	
11:55:24	117	Line Valve 1: OPEN	14:52:19	
11:55:28	118	Dlv. 1 : Wetleg	14:52:19	
11:56:18	119	Wetleg 1 DRY	14:52:30	
11:56:24	120	User stop 1	14:52:31	
11:56:24	121	Dlv. 1 : Stop	14:52:31	
11:56:24	122	BottomValve 1: CLOSE	14:52:33	
11:56:24	123	Line Valve 1: CLOSE	14:52:33	
11:56:28	124	Dlv. 1 : Wait Print	14:52:36	
11:56:28	125	Delivery 1 finished	14:52:39	
11:56:39	126	Dlv. 1 : Print	14:52:40	
11:56:39	127	Unapproved 1: Min. Vol.:		
4521 (5000)				
11:56:44	128	User confirm 1:1014	usw.	
11:56:50	129	Power OFF		
1				

# 9.3.3.3. Logbuch <2> – Parameter-Logbuch Liste



60

Der Ausdruck kann mit <Start> und <End> Datum/Zeit für einen bestimmten Zeitraum gewählt werden.

130 Power ON 131 Main Mode D

133 Power OFF

134 Power ON 135 Main Mode D

140 Main Mode M 141 Enter Menu 142 Leave Menu 143 Main Mode D 144 Main Mode I

132 Delivery 1 finished

136 Delivery 1 finished 137 Dlv. 1 : Print 138 Dlv. 1 : Idle 139 Delivery 1 printed

Siehe auch Kapitel 13.5 "Download / Software-Update".

#### (Beispielausdruck!) 09.04.2010 11:22:30 - 11.05.2011 12:39:43 Gerät : MultiLevel ------: 1.23[1.27]DE Version Siegelzahl : 000002 : ???????? Tanknummer : - ? -\_\_\_\_\_ Siegel gebrochen! \_\_\_\_\_ 09.04.2010 3115 (Anz. IO-IF ): 11:22:30 0> 1 3123 (NOMIX Knoten 11:22:42 ): 1 SET 11> 0 11:48:28 11:51:45 3132138 (Neigungsstop ): 0> 250 19.04.2010 08:32:19 2 BROKEN , DIP-switch 08:32:35 3132136 (Korrektur ): 1.0000000> 1.00399995 19.08.2010 15:05:02 31547 (Inst. K-Wert Längs ): -0.87 0.00> 15:05:47 31548 (Inst. K-Wert Quer ): 0.00> 1.13 ): 15:06:31 31548 (Inst. K-Wert Quer 1.13> -1.13 15:26:41 3132124 (Offset Schwimmer ): 7500 0> 23.08.2010 11:11:50 3131 (Nr. of Comp. ): 3> 4

**Parameter-Bericht** 

27.04.2011 14:08:34 3115 (Anz. IO-IF ): 0> 1 14:08:44 3123 (NOMIX Knoten ): 11> 0 31433 (Loading Measurem. 15:32:08 ): NO> YES 28.04.2011 09:11:49 3122 (EMIS Node ): 0> 21 11.05.2011 12:39:43 314211 (Abfrage Vorwahl ): JA> NEIN

Ende

### 9.3.3.4. Logbuch <3> – Kammerüberwachung

#### Logbuch-Kammerüberwachung Anzeige hat folgendes Aussehen:

Ċ	Um das Ladungs-Logbuch zu drucken wird die <id> und das <passwort> für Meister Berechtigung benötigt. Siehe Kapitel 9.3.3 "PRINT &lt;3&gt; - Logbuch".</passwort></id>	Ladung Bereich Start Datum Zeit	01.01 00:	.2000 00:00
Ċ	<start> und <end> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.</end></start>	Ende Datum Zeit	16.05 15:	5.2011 20:41
5	Bei der Eingabe kann mittels der Pfeiltasten $\leftarrow$ / $\rightarrow$ zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.	ZURÜCK	D	RUCKEN
$\langle \mathcal{F} \rangle$	Druckauftrag mit <f3> starten.</f3>	<b>F1</b>	F2	F3

#### 9.3.3.4.1.Logbuch <3> – Kammerüberwachung Liste

#### Kammerüberwachung

(Beispielausdruck!) 27.01.2011 08:59:12 - 06.05.2011 11:16:23 Gerät : MultiLevel \_\_\_\_\_ Version : 1.23[1.27]DE Siegelzahl : 000040 Ser.Nr. : ???????? Tanknummer : - ? -\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Siegel gebrochen! \_\_\_\_\_

27.01.2011
08:59:12 Vor Abg. / BV zu
01: 6139.8 L 1005.3 mm nass
02: 7309.7 L 1189.0 mm nass
03: 7439.2 L 1158.4 mm nass
04: 2237.5 L 515.5 mm trocken
05: 0.0 L 26.0 mm trocken
08:59:52 Vor Abg. / BV auf
01: 6139.8 L 1005.3 mm nass
02: 7309.7 L 1189.0 mm nass
03: 7439.2 L 1158.4 mm nass
04: 0.0 L 515.5 mm trocken
05: 0.0 L 26.0 mm trocken
09:18:32 Nach Abg. / BV zu
01: 1369.4 L 301.2 mm nass
02: 7309.7 L 1189.0 mm nass
03: 7439.2 L 1158.4 mm nass
04: 2237.5 L 515.5 mm trocken
05: 0.0 L 26.0 mm trocken
1

#### 9.3.3.5. Logbuch <4> – Messungen

#### Messdaten-Logbuch Anzeige hat folgendes Aussehen:



F3

<b>Beladung</b> (Beis	spielausdruck!)
(Kopie) Start-Datum Tanknummer Beleg-Nr.	: 27.04.2011 : - ? - : 6
Daten aus geeic sind durch Stern	chten Anlagenteilen ne eingeschlossen.
Kammer Ende Start - Endzeit Mittlere Temp. Produkt Zähler bei Start Menge b. Abg.Temp. Menge bei 15°C	: 01 G :15:45:21 - 15:46:21 : +0,3 °C : Diesel : 0 Liter : 440,6 Liter : 446,0 Liter
Kammer Ende Start - Endzeit Mittlere Temp. Produkt Zähler bei Start Menge b. Abg.Temp. Menge bei 15°C	: 02 G :15:45:29 - 15:45:56 : +0,4 °C : Super-Plus (98) : 0 Liter .: 10513,3 Liter : 10695,5 Liter
Ende	

<b>Lieferschein</b> (Beispielausdruck!)					
(Kopie) Start-Datum Tanknummer Beleg-Nr.	: : :	09.04.2010 - ? - 2			
Daten aus geeichten Anlagenteilen sind durch Sterne eingeschlossen.					
Kammer Ende Start - Endzeit Mittlere Temp. Produkt Zähler bei Start Menge b. Abg.Temp Menge bei 15°C 	: :11:52:1 : : : : :	01 L 2 - 14:52:19 +0,0 °C Diesel 0 Liter 4521,2 Liter 4578,7 Liter			

## 9.3.3.6. Logbuch <5> --- Updates

### Update-Logbuch Anzeige hat folgendes Aussehen:

Ċ	Um das Update-Logbuch zu drucken wird die <id> und das <passwort> für Meister Berechtigung benötigt. Siehe Kapitel 9.3.3.1 "Ereignis-Logbuch".</passwort></id>	Update Bereich Start Datum	-Logbuch
Ċ	<start> und <end> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.</end></start>	Ende Datum Zeit	16.05.2011 15:20:41
ĘЭ	Bei der Eingabe kann mittels der Pfeiltasten $\leftarrow$ / $\rightarrow$ zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.	ZURÜCK	DRUCKEN
ĘĴ	Das Logbuch kann nur nach Ausdruck des Update-Logbuch bei gebrochenem Siegel zurückgesetzt werden.	<b>F1</b>	F2 F3
<b>Update-Bericht</b> (Beispielausdruck!)			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	--
17.10.2010 14:48:45 - 07.11.2010 1 Gerät : MultiLevel	9:38:22		
Version : 1.23[1.27]DE Siegelzahl : 000003 Ser.Nr. : 18AB1234 Tanknummer : 1234ABCD			
Siegel gebrochen!			
Restl.Versuche : 95			
17.10.08 14:48 + 098BB138 19.10.08 12:32 - FFFFFFF 20.10.08 15:12 + 098AB37F 05.11.08 09:17 + A35FBD97 07.11.08 19:38 - FFFFFFFF	Eggers Meier Schmidt Müller Eggers		

## 9.3.3.6.1. Logbuch <5> – Update-Bericht Liste

#### PRINT <4> - Report 9.3.4.

# Das Report-MENÜ hat folgendes Aussehen:

	Durch Drücken der <4>-Taste gelangen	Report		
	Sie in das MultiLevel Report-Druckmenü.	Auswahl : 4		
Ţ	Durch Drücken der <ziffertasten> (hier zum Beispiel &lt;1&gt; oder &lt;2&gt;), die der jeweiligen Funktion vorangestellt ist, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü.</ziffertasten>	1 Auswahl <u>n.Bereich</u> 2 Auswahl nach Zeit		
Ċ	Gegebenenfalls entsprechendes Druck- Layout mit den Tasten <f1> und <f3> wählen.</f3></f1>	ZURÜCK		
Ċ	Durch Drücken der <f1>-Taste wird der Befehl "ZURÜCK" ausgeführt. Sie gelangen zurück in das Druck-Hauptmenü.</f1>	F1 F2 F3		

#### 9.3.4.1. Report <1/2> – Tourbericht Liste – Beispiel 1

#### Tourbericht 01.07.2010 13:42:45 - 15.09.2010 12:46:10 Gerät : MultiLevel \* Version : 1.22[1.26]DE \* \* Siegelzahl : 000004 \* \* Ser.Nr. : 18AB1234 \* \* Tanknummer : 4711/0815 \* \* Siegel OK! 01.07.2010 Beleg Zeit Ka Pr Tmp S Vt(L) VO(L) 0012345 13:42 01L 05 +23 + 123456 123456 0012346 13:42 02L 02 +22 + 123456 123456 0012347 13:42 03L 03 +24 + 123456 123456 0012348 17:48 01L 03 +19 + 123456 123456 0012348 17:48 02G 02 +20 - 123456 123456 0012348 17:48 03L 06 +18 + 123456 123456 02.07.2010 Zeit Ka Pr Tmp S Vt(L) VO(L) Beleg 0012349 11:12 01L 05 +23 + 123456 123456 0012349 11:12 02L 02 +22 + 123456 123456 0012349 11:12 03L 03 +24 + 123456 123456 0012350 14:48 01L 03 +19 + 123456 123456 0012351 14:48 02G 02 +20 - 123456 123456 0012352 14:48 03L 06 +18 + 123456 123456 Summen Vt(L) V0(L) Kammer 1: Kammer 2: Kammer 3: 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 Totalizer (Vt) Kammer 1: Gesamt Taq 12345678 12345678 12345678 12345678 Kammer 3: 12345678 12345678 Ende

Beispiel 1:

Summenblock für Kammern

#### Berichtskopf (Header):

Allgemeine Informationen

#### Abgabenblock:

- Beleg Belegnummer
- Zeit Begin der Abgabe
- Ka Kammernummer
- Pr Produktcode
- Tmp mittlere Abgabetemperatur
- S Eichstatus (+ = geeicht)
- Vt Abgabevolumen unkompensiert
- V0 Abgabevolumen kompensiert

#### Summen über Berichtszeitraum

• Hier: nach Kammern summiert

#### Totalizer

Immer kammerbezogen

#### MultiLevel Betriebsanleitung

Tour report

(sample printo	out!)		
01.07.2010 13:42 Device	45 - 15: Mul *****	.09.2010 tiLevel	12:46:10
* Version	: 1.2	2[1.26]EN	4 V
* Seal number	: 000	004	*
* Serial no.	: 18A	B1234	*
* Comp. no.	: 471	1/0815	*
* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	*******	*******
* Seal OK!			*
* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * * * * * *	*******
01.07.2010			
Receipt Time Co	o Pr Tm	np S Vt(I	L) VO(L)
0012345 13:42 03	lL 05 +2	3 + 12345	56 123456
0012346 13:42 02	2L 02 +2	12 + 12345	56 123456
0012347 13:42 03	3L 03 +2	4 + 12345	56 123456
0012348 17:48 01	LL 03 +1	.9 + 12345	56 123456
0012348 17:48 02	2G 02 +2	0 - 12345	56 123456
0012348 17:48 03	3L 06 +1	.8 + 12345	56 123456
02.07.2010			
Receipt Time Co	o Pr Tm	np S Vt(I	L) VO(L)
0012349 11:12 03	LL 05 +2	3 + 12345	56 123456
0012349 11:12 02	2L 02 +2	2 + 12345	56 123456
0012349 11:12 03	3L 03 +2	4 + 12345	56 123456
0012350 14:48 03	LL 03 +1	.9 + 12345	56 123456
0012351 14:48 02	2G 02 +2	0 - 12345	56 123456
0012352 14:48 03	3L 06 +1	.8 + 12345	56 123456
Sum		Vt(L)	V0(L)
Diesel:		12345678	12345678
Ultimate:		12345678	12345678
V-Power:		12345678	12345678
Totalizer (Vt)		Total	Day
Compartment 1:		12345678	12345678
Compartment 2:		12345678	12345678
Compartment 3:		12345678	12345678
End			

#### 9.3.4.2. Report <1/2> – Tour report List – Example 2

Example 2:

#### **Total block for products** Report header: General information **Delivery block:** Receipt Receipt number • Time Start of delivery • Co Compartment number • Pr Product code • Tmp Average delivery temperature • S **Calibration Status** (+ = calibrated) • Vt Non-compensated delivery volume • V0 Compensated delivery volume Total during reporting period • Here: totalized by product Totalizer

• Always compartment-related

#### Einstellungen und Änderungen 9.4.

#### Das Haupt-MENÜ hat folgendes Aussehen:



Durch Drücken der <MENÜ> Taste gelangen Sie in das MultiLevel Haupt-MENÜ.

Durch Drücken der <Ziffertasten> (hier zum Beispiel <1> bis <5>), die der jeweiligen Funktion vorangestellt ist, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü.

Durch Drücken der <F1> Taste wird  $\langle \mathcal{P} \rangle$ der Befehl "ZURÜCK" ausgeführt; Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.



#### Erläuterung der Untermenüs

1 Anzeige-Konfig.:	Konfiguration der Anzeige
2 Ladeplan:	Anzeige des Ladeplans
3 Parameter-liste:	Eingabe der Setup-Parameter
4 Service:	Aufrufen von Diagnose-Funktionen
5 Fernzugriff:	Fernzugriff Funktionalität
6 Datenübertragung:	Datenübertragungs-Funktionalität
7 Totalizer:	Totalizer-Funktionalität

#### 9.5. Anzeige – Konfiguration – 1

#### Anzeige - Konfig. Bildschirm

- Mit Drücken der Taste <1> gelangen Sie in das Untermenü zur Konfiguration der Anzeige.
  - ▶ 12 Datum und Uhrzeit
  - ▶ 13 Benutzersprache
  - 14 Kundensprache



#### Anzeige – Konfigurations Bildschirm



Anweisungen zu befolgen. 12 – Datum und Uhrzeit

Zur Einstellung des Datums und der

Uhrzeit sind die im Display angezeigten

Das Datum und die Uhrzeit sind dann mit den <Ziffertasten> einzugeben.

• Nach Eingabe des Tages, z.B.: "13", springt der Cursor automatisch weiter auf den Monat etc.

 Die Jahreszahl darf nicht abgekürzt eingegeben werden. Anderenfalls werden die eingegebenen Daten nicht in das System übernommen.



• Mit der <F1> Taste "ZURÜCK" wird zurück ins Haupt-MENÜ gewechselt.

#### ► 13 – Benutzer Sprache

Die Benutzersprache wird verwendet für das Menüsystem, allgemeine Anzeigen und Fehlermeldungen.

#### 14 – Kundensprache

Die Kundensprache wird verwendet für den Ausdruck des Lieferbeleges.

#### 9.6. Anzeige des Ladeplans – 2

#### Anzeige Ladeplan mit NoMix

Wenn das MultiLevel zusammen mit NoMix betrieben wird, können hier in der Ladeplan-Anzeige nur die Füllstände und das Produkt abgelesen werden. Änderungen sind nicht möglich.



#### Anzeige Ladeplan im Standalone-Betrieb

- Im Standalone-Betrieb hingegen ist das IO-Interface (Kapitel 7.8 "I/O-Interface -NM2IO") zur Ansteuerung der Bodenund Durchgangsventile direkt am MultiLevel angeschlossen.
- Mehr Informationen zum Standalone-Betrieb Kapitel 7.1.6 "Standalone-Betrieb".
  - Der Ladeplan muss jetzt manuell eingegeben werden. Die Kammern können mit den <Zifferntasten>
     <1>...<x> ausgewählt und das Produkt entsprechend angepasst werden.

#### Produktwahl im Standalone-Betrieb

 $\langle \mathcal{P} \rangle$ 

Das Produkt für die gewählte Kammer kann dann mit den <Zifferntasten> <1>...<9> entsprechend der vorgegebenen Werte ausgewählt werden.

Kammer	
1 – DK 2 – SU 3 – DK	6619 L Leer Unbekannt
Kammer	wählen
Zurück	
<b>F1</b>	E2 F3

Ladeplan

La	adeplan	~
Kammer 2 SU 1-HEL 2-DK 3-BI 4-SU 5-SUV 6-SUV 6-SUP 7-PET 8-JET 9-RME		
Produ	ıkt wäh	len
Zurück		
F1	F2	F3

#### 9.7. Parameter-Liste – 3

Bei der Inbetriebnahme des MultiLevel-Systems muss der "Tankwagen Ausrüster" das System auf den entsprechenden Tankwagen anpassen. Dieses geschieht hier im Untermenü "Parameter-Liste", das wiederum weitere Untermenüs besitzt.



- Mit Drücken der Zifferntasten, die den Untermenüs vorangestellt sind, kann dann in weitere Untermenüs gewechselt werden.
  - Mit <F1> = ZURÜCK oder <Stop> wird zurück in die nächst höhere Ebene gewechselt. In welchem Untermenü bzw. bei welchem Parameter man sich gerade befindet wird oben in der Anzeige hinter dem Wort "Auswahl" angezeigt.





Der Setupparameter "Anzahl Kammern" befindet sich zum Beispiel im Untermenü:

#### Auswahl: 3131.

Diese Nummern der Untermenüs / Parameter werden später für jeden einzelnen Parameter aufgeführt. Befindet sich in der folgenden Beschreibung ein Stern vor dem Setupparameter, z.B. \*3131, handelt es sich um einen eichrelevanten Parameter. Ist ein Parameter grau unterlegt, z.B. \*3132133, braucht er nicht eingestellt werden bzw. darf er nur nach Absprache mit F.A. Sening geändert werden.

#### Erläuterung der Untermenüs

1 Geräteeinstellg:	Gerätespezifische Parameter
2 Druckereinstellg:	Druckerspezifische Parameter
3 Komponenten:	Einstellung von einzelnen Hardware-Komponenten
4 Formular-Beschr.:	Formular Einstellungen
5 Produktdefinition:	Produktspezifische Parameter
6 Fahrerliste:	Fahrerspezifische Parameter

#### **SETUP-Schalter**

Um sicher zu stellen, dass sicherheitstechnische / eichtechnische Parameter nicht willkürlich umgestellt werden können, sind bestimmte Parameter nur durch Umlegen eines Hardwareschalters in der Main Unit zu ändern (Zeichnung Nr. 51.351675 oder MLMAINDISP).

Der SETUP-Schalter ist der 8. Schalter vom DIP-Switch auf dem MLMAIN CPU-Board. Leuchtet die SETUP-Leuchtdiode (rot), ist das SETUP freigegeben und es können alle Parameter geändert werden.

Um einen Parameter zu ändern, drücken Sie die Taste <Enter>. Bei sicherheits- oder eichrelevanten Parametern werden Sie zusätzlich aufgefordert, unterschiedliche Passwörter / IDs einzugeben.

#### The following IDs are factory-preset:

- "Ihre ID": 1
  - "Ihr Passwort": 1
- "Siegelcode": 12345678

Die ordnungsgemäße Einstellung des SETUPs ist vom Fachbetrieb zu bescheinigen. Die Parameterliste ist auszudrucken sowie auf einem entsprechenden Formblatt festzuhalten.

Ferner sollte die Parameterliste zur Archivierung auch auf einer Chipkarte gespeichert werden. Hierzu ist der Chipkartenleser / -schreiber (Teilenummer: CCR) zumindest zum Zeitpunkt der Eingabe der Parameter anzuschließen.

Ist das MultiLevel - System in einem Fahrzeug verbaut, das unter einer eichamtlichen Aufsicht versiegelt und betrieben wird, müssen alle eichrelevanten Parameter vom Eichbeamten geprüft und anschließend versiegelt werden. Die länderspezifischen Vorschriften dazu sind einzuhalten.

In der DOK-480 "MultiLevel Kalibrierung und Eichung" sind die Abläufe zur Eichung eines MultiLevel - Fahrzeuges beschrieben.



Nach Beenden der Einstellungen muss der Schalter wieder umgelegt werden, d.h. die LED (rot) leuchtet nicht. Außerdem ist das elektronische Siegel zu setzen

#### 9.7.1. Geräteeinstellung – 31

#### Erläuterung der Untermenüs.

- 1 Lokaler CAN bus:
- 2 Globaler CAN bus:
- 3 Kammern:
- 4 Bedien-Optionen:
- 5 Eichrestriktionen:

Ge	räte	ein	ste	llg.
Aust	wahl	: 3	1	
1 L ( 2 G ( 3 K ( 4 B ( 5 E (	okal loba amme edie ichr	er ler rn n-O est	CAN- CAN ptic rikt	-Bus N-Bus onen cionen
ZURÜ	СК			
F1		F2	2	F3

#### 9.7.1.1. Lokaler CAN-Bus - 311

Hier werden die Parameter für den lokalen CAN-Bus, auch interner CAN-Bus genannt, eingestellt. Über den internen CAN-Bus kommuniziert MultiLevel mit zugehörigen Interface Baugruppen wie dem Peilstab-Interface, Restmengen-Interface etc.

#### 3111 – Anz. Terminals

Hier wird die Anzahl der Terminals / Bediengeräte eingestellt. Bei einem TKW mit beidseitiger Abgabe wird unbedingt empfohlen, auf beiden TKW-Seiten ein Bediengerät zu installieren: Auf der einen Seite die Main Unit und Display (MLMAINDISP / MLMAINDISP2) auf der anderen Seite ein Standard Bediengerät (NM2DISPLAY). Siehe Fehler! Textmarke nicht definiert. Es muss für das erste Bediengerät (MLMAINDISP(2)) die Knotennummer "0" eingestellt werden, für das Zweite (NM2DISPLAY) die Knotennummer "1".





#### \*3112 – Anz. Peilinterface

Einstellung, wie viele Peilstab-Interfaces installiert sind. Z.Zt. wird von der Software nur ein Peilstabinterface unterstützt. \*3114 – Anz. IO-IF (Restmengensensor-IF)
 Einstellung, wie viele Restmengensensor-Interfaces installiert sind.
 Z.Zt. wird von der Software nur ein Restmengensensor-Interface unterstützt.

\*3115 – Anz. IO-IF (Restmengensensor-IF)
 Einstellung, wie viele IO-Interfaces installiert sind.
 Das IO-IF wird zur Steuerung der Ventile verwendet und ist nur bei Betrieb ohne NOMIX vorhanden ("Standalone"-Betrieb). Bei Betrieb mit NOMIX übernimmt dieses die Ansteuerung der Boden- und Durchgangsventile.

#### 9.7.1.2. Globaler CAN-Bus - 312

Hier werden die Parameter für den globalen CAN-Bus, auch externer CAN-Bus genannt, eingestellt. Über den externen CAN-Bus kommuniziert MultiLevel mit anderen Geräten auf dem Tankwagen wie z.B. NoMix 2000, EMIS (OBC), etc.

- 3121 Globale Knotennr. Hier wird die MultiLevel-Knotennummer eingestellt, fabrikseitig eingestellt ist Globaler CAN-Bus die Nr. "1". Diese Knotennummer sollte grundsätzlich auch nicht umgestellt Auswahl: 312 werden. <u>Globale Knotennr</u>. OBC Knoten 3122 – OBC Knoten 2 Hier wird die EMIS-Knotennummer 3 NOMIX Knoten 4 Druckerverwalter eingestellt. Fabrikseitig eingestellt ist 5 Zeitvorgabe die Nr. "0", da eine Kommunikation zu einem On-Board-Computer über das EMIS-Interface noch nicht unterstützt wird. Nach Fertigstellung der Software wird zukünftig die Knotennummer "21" ZURÜCK verwendet. Es ist darauf zu achten, F2 F3 dass auch für EMIS die eigene Knotennummer "21" eingestellt ist. 3123 – NOMIX Knoten Hier wird die NoMix 2000-Knotennummer eingestellt. Fabrikseitig eingestellt ist die Nr. "11". Es ist darauf zu achten, dass auch bei NoMix 2000 die eigene
- G

G.

Knotennummer "11" eingestellt ist. Während des Kalibrierens muss z.Zt. sowohl bei NoMix als auch bei MultiLevel

die Knoten-Nr. 10 für NoMix eingestellt werden.

#### 3124 – Druckerverwalter

Wenn sich mehrere Systeme einen gemeinsamen Drucker teilen, ist hier die Knotennummer des Verwalters einzustellen. Fahrzeugseitig ist die Nr. "1" eingestellt. Dies bedeutet, dass MultiLevel den Drucker verwaltet. Wird z.B. von NoMix 2000 ein Ausdruck gestartet, dann wird der Druckauftrag zunächst an MultiLevel geschickt. MultiLevel schickt die Daten dann an den Drucker weiter.

#### 3125 – Zeitvorgabe

Die Synchronisierung erfolgt nur noch auf den Knoten, der unter Parameter "3125" eingestellt ist.

- Parameter "3125" ist nicht unter Eichschutz
- Fabrikeinstellung: "21" (Default EMIS)
- Mit "3125" = 0 lässt sich die Zeitsynchronisierung abschalten.

Es findet keine Zeitsynchronisierung zwischen 23:00:00 – 00:59:59 statt.

#### Beispiel:

- Vor Synchronisierung
  - MultiLevel: 08.22.2011, 00:01:00
  - EMIS: 08.21.2011, 23:59:00
- Nach Synchronisierung:
  - MultiLevel: 08.22.2011, 23:59:00
  - EMIS: 08.21.2011, 23:59:00

F3

Kammer

Anzahl Kammern

Kammern 1-10 Kammern 11-20 Kammern 21-30 Kammerüberwachung

F2

Auswahl: 313

2 3

4

ZURÜCK

1

#### 9.7.1.3. Kammern – 313

Hier werden kammerspezifische Parameter eingestellt:

#### Erläuterung der Untermenüs

- 1 Anzahl Kammern
- 2 Kammern 1-10
- 3 Kammern 11-20
- 4 Kammern 21-30
- 5 Kammerüberwachung



3131 – Anzahl Kammern Hier wird die Anzahl der Kammern eingestellt.

Momentan ist die maximale Anzahl auf 24 Kammern begrenzt.

Bei Änderung der Kammeranzahl werden alle Totalizer zurückgesetzt.

#### 9.7.1.3.1. Kammern 1-10 - 3132

Hier werden weitere Parameter für die ersten 10 Kammern eingestellt. Es werden nur so viele Kammern angezeigt, wie im Parameter "Anzahl Kammern" eingestellt ist.

Im Folgenden sind die Parameter für die erste Tankwagenkammer beschrieben. Sie beginnen mit Auswahl Nr.:



#### 31321xx

Diese Parameter müssen natürlich auch für alle anderen Kammern eingestellt werden. Die zweite Kammer beginnt folglich mit Auswahl Nr.



31322xx usw.

#### 9.7.1.3.1.1. Kammern 1-10 - 31321

Hier werden diverse kammerrelevante Daten eingestellt.:

#### Erläuterung der Untermenüs

- 1 Sensoren
- 2 Installation
- 3 Daten
- 4 Eichgrenzen
- 5 Vorwahl



#### 9.7.1.3.1.1.1. Kammer1-Sensoren – 313211

Hier werden Einstellungen für die unterschiedlichen Sensoren vorgenommen:

£3	Die folgenden Parameter enthalten als Voreinstellung bereits die Nummer der dazugehörigen Kammer. Alternativ lassen sich die Werte ändern, falls das gewünscht wird. <b>3132111 – Peilstab-Nr.</b> <b>Sensoren</b> Auswahl: 313211 1 Peilstab-Nr. <b>3132111 – Peilstab-Nr.</b>		
	Hier wird die Peilstabnummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.S wetted Bodenventil 7 Durchgangsventil		
	3132112 – Temp.Sensor- Nr. Hier wird die Temperatursensornummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.		
	3132113 – WetlegSensor- Nr.F1F2F3Hier wird die Restmengensensornummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.F3		
G	Folgender Eintrag erfolgt automatisch beim Einschalten, sofern der MultiLevel nicht versiegelt ist. Der Eintrag kann nicht anders belegt werden!		
	3132114 – Peilstab Ser. Nr. Hier wird die Seriennummer des Peilstabs der ersten Kammer automatisch eingetragen.		
	<b>3132115 – Wetleg Sensor 2</b> Zuordnung der Restmengensensornummer 2. Die Auswahl ist von "0" bis "32" möglich.		
	<b>3132116 – Bodenventil</b> Zuordnung der Bodenventilnummer. Die Auswahl ist von "0" bis "32" möglich.		
	<b>3132116 – Inline Valve</b> Zuordnung der Durchgangsventilnummer. Die Auswahl ist von "0" bis "32" möglich.		
<b>(i)</b>	Die Zuordnung wird bei jeder Änderung der Kammeranzahl auf Fabrikeinstel- lung zurückgesetzt!		

#### 9.7.1.3.1.1.2. Kammer 1-Installation - 313212

Hier werden diverse Installationsparameter eingestellt. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in DOK-480 "MultiLevel Kalibrierung und Eichung". Die folgenden vier Parameter sind erforderlich, um den Füllstand genau zu bestimmen. Details zu den Höhenparametern in Kapitel 5.8 "Höhendefinition des Sensorkopfes".

3132121 – Nullpunkt Peilstab
Hier wird der Nullpunkt des Peilstabs
eingestellt. Der Nullpunkt des Peilstabs
wird bei leerer Kammer abgelesen, wenn
der Schwimmer auf dem Eisschutz
aufliegt. Dieser Wert kann im Diagnose
Menü / Peilstabinterface abgelesen
werden und muss dann anschließend
hier eingetragen werden. Um das
Eintragen zu vereinfachen, wurde ein
Menüpunkt eingerichtet, in dem das
automatisch geschieht. Siehe Kapitel
9.8.2 "Kalibrieren - 42".
→ Wert in 1/1000 mm

	Instal	latio	n
Aus	wahl:	313212	2
1 N 2 0 3 0 4 0 5 V 6 V 7 0	ullp. ffset ffset ffset erschi erschi ffset	Peilst Eissch Neigur Schwir ebung ebung Temp.	tab nutz ngst. nmer X Y
ZURÜ	СК		
F1		-2	F3

#### 3132122 – Offset Eisschutz Hier wird die Höhe des Eisschutz (= Offset Eisschutz) eingestellt. Dieser Wert ist standardmäßig 25,0 mm und darf nur in Ausnahmefällen unter Rücksprache mit FMC geändert werden. → Wert in 1/1000 mm. 3132123 - Offset Neigungst. Hier kann ein mögliches Offset der Neigungstabelle eingestellt werden. Dieser Wert ist standardmäßig "0" mm und darf nur in Ausnahmefällen unter Rücksprache mit FMC geändert werden. $\rightarrow$ Wert in 1/1000 mm. 3132124 – Offset Schwimmer Hier wird der Schwimmer Offset (=Eintauchtiefe des Schwimmers) eingestellt. Dieser Wert wird auf dem Vorprüfschein mit den Unterlagen für den jeweiligen Peilstab mitgeliefert. $\rightarrow$ Wert in 1/1000 mm. 3132125 – Verschiebung X Hier kann die Neigungstabelle in X-Richtung (Längsrichtung) verschoben werden. Dies kann erforderlich sein, falls der Peilstab durch Fertigungstoleranzen in der Längsrichtung verschoben ist. → positiv: Verschiebung nach → negativ: Verschiebung nach hinten $\rightarrow$ Wert in mm. 3132126 - Verschiebung Y Hier kann die Neigungstabelle in Y-Richtung (Querrichtung) verschoben werden. Dies kann erforderlich sein, falls der Peilstab durch Fertigungstoleranzen in der Querrichtung verschoben ist. $\rightarrow$ positiv: Verschiebung nach rechts (in Fahrtrichtung) $\rightarrow$ negativ: Verschiebung nach links (in Fahrtrichtung) $\rightarrow$ Wert in mm. 3132127 - Offset Temp. Hier kann ein Offset für den Temperatursensor in °C eingestellt werden. (Parameter wird normalerweise nicht benötigt und auf 0°C belassen.)

#### 9.7.1.3.1.1.3. Kammer 1-Daten – 313213

Hier werden weitere kammerspezifische Daten eingestellt.



**3132131 – Kammervolumen** Hier wird das Kammervolumen in Liter eingetragen.







beim Kalibrieren als Lagerbehälter dienen!

• Der Wert hat im Betrieb keine Bedeutung und ersetzt keine Überfüll - Funktionalitäten!!

#### Der

 $\rightarrow$  Wert in 1/1000 mm

→ Ablesemöglichkeit im Abgabebildschirm in den Hilfsanzeigen oder im Befül-Ibildschirm, sofern noch keine Kalibrierung durchgeführt wurde und Höhenwerte angezeigt werden.

#### 3132136 - Korrektur

Hier kann ein fester Korrekturfaktor ( = K-Faktor) eingestellt werden, wenn bei Messungen in den Eichkolben eine lineare Abweichung zwischen Anzeige am MultiLevel und Eichkolben festgestellt wird.

K wirkt nur auf das Volumen gemäß Peilstabtabelle, nicht auf das Korrekturvolumen der Neigungstabelle und nicht auf die Restmenge!

$$K_{neu} = \frac{V_{soll} \times K_{alt}}{V_{ist}} \qquad \begin{array}{c} V_{soll} \\ V_{ist} \\ K_{alt} \end{array}$$

V<sub>soll</sub> = Volumen in Eichkolben V<sub>ist</sub> = Anzeige MultiLevel = Verwendeter K-factor fur die Bestimmung Vist



# **ACHTUNG:**

Kompensation beachten, d.h. nur VT bzw. nur V0 vergleichen!



#### 3132137 - Vorabschaltung

Bei ungünstig geformten Messkammern mit großen Restmengen, die nicht mehr von der Füllstandsmesseinrichtung erfasst werden, besteht die Möglichkeit, eine Vorabschaltung zu aktivieren. Diese dient als Hinweis für den Fahrer zu prüfen, ob die Restmenge komplett in den Lagertank passt. Ist dies nicht der Fall, kann ein Ausdruck über die bereits gemessene Teilmenge erstellt und das Restprodukt gemessen in einen anderen Tank abgeben werden.

#### $\rightarrow$ Wert in mm

→ Der Wert muss sich in einem Bereich vor dem Restmengenablauf befinden, wo der Peilstab noch messen kann. (Bei Standardeinstellung sollte der Wert > 45 mm sein.)

→ Wert = 0 bedeutet Vorabschaltung deaktiviert.



#### 3132138 - Neigungsstop

Befindet sich beim Trockenfallen des Restmengensensors die Neigung des Fahrzeugs nicht innerhalb der eichtechnisch erlaubten Grenzen, erfolgt automatisch eine ungeeichte Messung, da nicht sichergestellt ist, ob Restmengen in der Kammer verblieben sind.

Über den Neigungsstop kann eine Vorab-Prüfung aktiviert werden. Werden die Neigungs-winkel bei Unterschreitung der eingestellten Höhe nicht eingehalten, erfolgt ein STOP der Abgabe sowie eine entsprechende Fehlermeldung. Der Bediener kann dann ggf. die Fahrzeugausrichtung korrigieren und die Abgabe geeicht beenden.

 $\rightarrow$  Wert in **mm** 

- $\rightarrow$  Wert = **0** bedeutet Neigungsstop deaktiviert.
- → Wert = 9999 bedeutet Prüfung vor Start der Abgabe.

#### 3132139 – Schaltpunkt Max

• Während der Befüllung soll ein Überfüllen einzelner Kammern vermieden werden.

• Die Beladungsvorabschaltung soll für jede Kammer separat arbeiten. Das Auslösen der Beladungsvorabschaltung für eine bestimmte (überfüllte) Kammer hat keine Auswirkung auf laufende Befüllungen anderer Kammern.

• Bei Erreichen / Überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes ("Schaltpunkt Max") wird das Bodenventil der entsprechenden Kammer geschlossen.

 Eine Änderung des Parameters "Schaltpunkt Max" wird im Parameter-Logbuch vermerkt.

• Nach einer Überfüllung und Abschaltung bleibt die überfüllte Kammer für weitere Befüllversuche gesperrt (Verriegelung), auch wenn der Füllstand wieder absinken sollte.

• Die Verriegelung wird erst beim Verlassen des Befüllmodus aufgehoben.

• Bei Verriegelung (Überfüllung) einer Kammer wird dieser Zustand im Display angezeigt.

• Für NOMIX-Betrieb: Befüllmodus = Kammer (bei NOMIX einstellen!)

Beim erstmaligen Überschreiten: Schließen des Bodenventils und Befüllung kann wieder nicht neu gestartet werden

Parameter = Volumen VT Überfüllung = ^^^ Rechts neben der Kammernummer im Display

 $\rightarrow$  Wert in **liter** 

 $\rightarrow$  Wert = **0** bedeutet Beladungsvorabschaltung deaktiviert.

#### Anzeige während der Befüllung (Seite 1)

#### Kammer 1

- Leer
- Bodenventil geschlossen
- Kammer 2
  - Befüllung läuft
  - Pegel in Bewegung
  - Bodenventil geöffnet

#### Kammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen

#### Anzeige während der Befüllung (Seite 2)

- Kammer 1
  - Leer
  - Bodenventil geschlossen

#### Kammer 2

- Befüllung wg. Überfüllung gestoppt
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geschlossen

#### Kammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen





#### Anzeige bei Abschaltung durch Beladungsvorabschaltung (Seite 1)



#### Anzeige bei Abschaltung durch Beladungsvorabschaltung (Seite 2)



- Kammer 1
- Leer
  - Bodenventil geschlossen



- Befüllung wg. Überfüllung gestoppt
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geschlossen



- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen



#### 9.7.1.3.1.1.4. Kammer 1 – Eichgrenzen – 313214

Hier werden unterschiedliche kammerabhängige Eichgrenzen eingestellt:



#### Allgemeines zu den Neigungsgrenzen

Mit den Parametern der kammerabhängigen Neigungsgrenzen soll sichergestellt werden, dass bei ungünstiger Fahrzeugneigung keine Restmenge in der Kammer und in der Rohrleitung verbleibt.

Hierzu werden für jede Kammer Grenzen eingegeben, bei deren Überschreitung keine geichte Abgabe mehr erfolgt.

Unabhängig von den kammerabhängigen Grenzen sind die Neigungsgrenzen für das gesamte Fahrzeug festgelegt. Hier soll vermieden werden, dass größere Fehler durch Messungenauigkeiten bei der Neigung entstehen.



In der folgenden Abbildung ist beispielhaft dargestellt, welche Auswirkung die Neigungsgrenzen auf eine Abgabe haben. (Die Neigungsgrenzen für das gesamte Fahrzeug werden in siehe Kapitel 9.7.1.5 "Eichrestriktionen").



Abbildung 44: Neigungsgrenzen

Folgende Parameter sind hier beispielhaft eingestellt:

Kammer	Fahrzeug
Min. Längsneigung: -3	Min. Längsneigung: -5
Max. Längsneigung: +3	Max. Längsneigung: +5

£3

Wir empfehlen, die "günstigen" kammerabhängigen Neigungsgrenzen, bei denen der Restablauf immer funktioniert, auf denselben Wert zu setzen, der für das gesamte Fahrzeug bei geeichten Abgaben festgelegt ist.



Grobe Abschätzungen haben ergeben, dass relativ wenig Restmengen in den Kammern verbleiben, auch wenn das Fahrzeug 1° bis 1,5° entgegen der günstigen Richtung steht. FMC empfiehlt daher zur Vermeidung von Problemen bei der Abgabe, den Restablauf auf 1° bis 1,5° gegen die ideale Ablaufrichtung einzustellen. Das Vorgehen muss mit dem zuständigen Eichbeamten abgestimmt werden.

Die Querneigungsgrenzen können im Normalfall auf die fahrzeugabhängigen



Neigungsgrenzen gesetzt werden, weil die Neigung kaum Einfluss auf den Restablauf hat.



#### 3132141 – Min. Längsneigung

Einstellung der minimalen Längsneigung. Bei Unterschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

 $\rightarrow$  Beispiel: -3,0°

(Fahrzeug vorne unten ==> Einstellung normalerweise für eine hintere Kammer geeignet!)



Abbildung 45: Tankwagen in Längsrichtung negativ -3,0° geneigt

 $\rightarrow$  Wert in ° (Grad)

#### 3132142 – Max. Längsneigung

Einstellung der maximalen Längsneigung. Bei Überschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

#### $\rightarrow$ Beispiel: +3°

(Fahrzeug vorne oben ==> Einstellung normalerweise für eine vordere Kammer geeignet!)



Abbildung 46: Tankwagen in Längsrichtung positiv +3° geneigt

→ Wert in ° (Grad)



#### 3132143 - Min. Querneigung

Einstellung der minimalen Querneigung. Bei Unterschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

- $\rightarrow$  Beispiel: -3,0°
- $\rightarrow$  Wert in ° (Grad)





3132144 – Max. Querneigung Einstellung der maximalen Querneigung. Bei Überschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht..

> $\rightarrow$  Beispiel: +3°  $\rightarrow$  Wert in ° (Grad)



Abbildung 48: Tankwagen in Querrichtung positiv +3,0° geneigt

#### 3132145 – Min. Abgabemenge

Eingabe der minimalen eichtechnisch erlaubten Abgabemenge. Die Festlegung erfolgt auf Basis der anzuwendenden Regelwerke. Falls das Fahrzeug im Eichpflichtigen Verkehr betrieben wird, erfolgt die Festlegung durch den Eichbeamten.

 $\rightarrow$  Wert in liter

#### 3132146 – Max. Volumenänd

Eingabe der maximalen Volumenänderung, die bei einer "nicht aktiven" Kammer während der Abgabe aus einer oder mehreren anderen Kammern toleriert wird. Sollte der Wert überschritten werden, interpretiert das System das als Manipulation und es wird ein erweiterter Beleg mit den Höhenmessungen vor und nach der Abgabe aller Kammern gedruckt. Sämtliche Messungen werden als ungeeicht gekennzeichnet.rked as uncalibrated.

 $\rightarrow$  Wert in liter



- Inkonsistente Sensordaten
- usw

#### 9.7.1.3.1.1.5. Kammer 1 – Mengenvorwahl – 313215



 $\rightarrow$  Wert in **liter = 5000** 

#### 9.7.1.3.2. Kammerüberwachung bei der Befüllung – 31351

Hier wird eingestellt, ob eine Kammerüberwachung bei der Befüllung erfolgen soll.

#### Einstellmöglichkeiten:

	Beschreibung	Bemerkung
AUS	Ohne Kammerüberwachung	
Ohne Bodenventile	Nur reine Pegelüberwachung	
BV nur bei Start	Kann die "Beruhigung" des Pegels verzögern, da sich evtl. Luft in der Rohrleitung befindet.	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV nur bei Ende		Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV bei Start und Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, können Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.

#### 9.7.1.3.3. Kammerüberwachung bei der Abgabe – 31352

Hier wird eingestellt, ob eine Kammerüberwachung bei der Abgabe erfolgen soll.

#### Einstellmöglichkeiten:

	Beschreibung	Bemerkung
AUS	Ohne Kammerüberwachung	
Ohne Bodenventile	Nur reine Pegelüberwachung	PTB requires this setting
BV nur bei Start	ei Start Kann die "Beruhigung" des Pegels verzögern, da sich evtl. Luft in der Rohrleitung befindet.	
BV nur bei Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, kön- nen Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV bei Start und Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, kön- nen Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.

# 9.7.1.4. Bedien-Optionen - 314

#### Erläuterung der Untermenüs

1	Allgemein:
2	Abgabe:
3	Befüllung:
4	C C
5	
6	
7	Hilfsanzeigen:

	Bedi	en-Op	tione	e n
Αι	ıswah	1:	314	
1 2 3	Allg Abga Befü	emein be llung		
7	Hilf	sanze	igen	
ΖUΗ	RÜCK			
F	-1	F2		<b>F</b> 3

#### 9.7.1.4.1. Allgemein - 3141



# 9.7.1.4.1.2. Ladeplan ändern – 31411







Bei Betrieb mit NOMIX kann der Ladeplan nur eingesehen werden. Änderungen am Ladeplan sind hier dann nicht möglich.

Bei Betrieb ohne NOMIX kann/muss der Ladeplan vom Fahrer editiert werden. Hierbei hat der Parameter 31411 (Ladeplan ändern) Einfluss auf die Funktionalität:

31411 = "immer": Eine Änderung ist auch bei gefüllter Kammer möglich
31411 = "leer": Eine Änderung ist nur bei leerer Kammer möglich.



so wird eine neue (zusätzliche) Vorwahlmenge abgefragt.

Bei **<NEIN>** erfolgt bei Start der Abgabe keine Abfrage der Mengenvorwahl.



Korrekturwert eingegeben werden, so dass die eingegebene Vorwahlmenge wesentlich genauer erreicht wird.

► Bei **<NEIN>** erfolgt keine automatische Anpassung des Korrekturwertes.

#### 9.7.1.4.3. Befüllung – 3143

#### Erläuterung der Untermenüs

- 1 Steuerung Ventile
- 2 Abfrage Ladeplan
- 3 Messung Beladung



#### 9.7.1.4.3.1. Steuerung Ventile - 31431

- Mögliche Einstellungen: "automatisch" / "manuell" Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn MultiLevel ohne NOMIX betrieben wird, d.h. MultiLevel ist mit einem eigenen IO-Interface ausgestattet und übernimmt selbst die Steuerung der Boden- und Durchgangsventile.
  - Bei <manuell> (Fabrikeinstellung) bleiben beim Umschalten in den Befüll-Modus die Bodenventile geschlossen (Ausnahme: Kammerüberwachung). Zum Starten der Befüllung müssen die einzelnen Bodenventile in diesem Fall manuell durch Eingabe der Kammernummer



geöffnet werden. Bei **<automatisch>** werden die Bodenventile beim Umschalten in den Befüll-

Modus automatisch geöffnet. Eine Befüllung kann durch die Eingabe der Kammernummer gestoppt (Bodenventil wird geschlossen) und wieder gestartet werden (Bodenventil wird geöffnet).

#### 9.7.1.4.3.2. Abfrage Ladeplan - 31432

JA / NEIN, nur für Betrieb ohne NOMIX relevant



 $\langle \mathcal{P} \rangle$ 

Bei Umschaltung in Befüllung erfolgt zunächst Handeingabe des Ladeplans



### 9.7.1.4.3.3. Messung Beladung - 31433



JA / NEIN

 Messung des geladenen Volumens incl. TK (wenn f
ür Prod. konfiguriert) und Ausdruck eines Beleges am Ende der Beladung.



### 9.7.1.4.4. Hilfsanzeigen – 3147

Hier wird gemäß des folgenden aufgeführten numerischen Schlüssels eingestellt, welche Information bei der Abgabe in der im unteren Drittel der Anzeige befindlichen "Kammer Info" angezeigt werden sollen.

Mit der Taste <7> gelangen Sie zur Einstellung der Hilfsanzeigen. In einer Anzeigenseite können jeweils 3 Detailinformationen angezeigt werden. (Zeile 1 bis 3).





Param.	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.1.4.7.1.1	11	Seite 1 / Zeile 1: Füllhöhe in mm
3.1.4.7.1.2	37	Seite 1 / Zeile 2: Kammer VT (Volumen in Liter)
3.1.4.7.1.3	38	Seite 1 / Zeile 3: Restmengensensor-Status
3.1.4.7.2.1	1	Seite 2 / Zeile 1: Aktuelle Querneigung in °
3.1.4.7.2.2	2	Seite 2 / Zeile 2: Min. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.2.3	3	Seite 2 / Zeile 3: Max. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.3.1	6	Seite 3 / Zeile 1: Aktuelle Längsneigung in °
3.1.4.7.3.2	7	Seite 3 / Zeile 2: Min. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.3.3	8	Seite 3 / Zeile 3: Max. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.4.1	16	Seite 4 / Zeile 1: Aktuelle Temperatur in °C

Param.	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.1.4.7.4.2	19	Seite 4 / Zeile 2: Abgegebenes Volumen VT in Liter
3.1.4.7.4.3	20	Seite 4 / Zeile 3: Abgegebenes Volumen V15 in Liter
3.1.4.7.5.1	23	Seite 5 / Zeile 1: CTL
3.1.4.7.5.2	24	Seite 5 / Zeile 2: API-Tabelle des Produktes
3.1.4.7.5.3	31	Seite 5 / Zeile 3: Produktdichte in Kg/m <sup>3</sup>
3.1.4.7.6.1	28	Seite 6 / Zeile 1: Aktuelle Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.2	29	Seite 6 / Zeile 2: Gemittelte Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.3	30	Seite 6 / Zeile 3: Abgegebene Masse in Kg
3.1.4.7.7.1	42	Seite 7 / Zeile 1: Vorwahlmenge in Liter (VT oder V15)
3.1.4.7.7.2	43	Seite 7 / Zeile 2: Verbleibende Menge bis Vorwahl in Liter
3.1.4.7.7.3	44	Seite 7 / Zeile 3: Verbleibende Zeit bis Vorwahl in min.
3.1.4.7.8.1	46	Seite 8 / Zeile 1: Aktueller NOMIX Status der Kammer
3.1.4.7.8.2	36	Seite 8 / Zeile 2: Produkt-Name
3.1.4.7.8.3	38	Seite 8 / Zeile 3: Restmengensensor-Status

Tabelle mit allen verfügbaren Hilfsanzeigen und deren Nummern:

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<
0	Leerzeile	
1	Querneigung (Y)	>Querneigung -0,71 ° <
2	Min. Querneigung (Kammer)	>K.Min.Quern3,00 ° <
3	Max. Querneigung (Kammer)	>K.Max.Quern. +3,00 ° <
4	Min. Querneigung (Gesamt)	>G.Min.Quern5,00 ° <
5	Max. Querneigung (Gesamt)	>G.Max.Quern. +5,00 ° <
6	Längsneigung (X)	>Längsneigung 2,51 ° <
7	Min. Längsneigung (Kammer)	>K.Min.Längs -3,00 ° <
8	Max. Längsneigung (Kammer)	>K.Max.Längs +3,00 ° <
9	Min. Längsneigung (Gesamt)	>G.Min.Längs -5,00 ° <
10	Max. Längsneigung (Gesamt)	>G.Max.Längs +5,00 ° <
11	Füllhöhe [mm]	>Füllhöhe 1234,56 mm<
12	Messwert Levelsensor (Rohdaten) [mm]	>Levelsens. 1234,56 mm<
13	Aktuelles Datum + aktuelle Uhrzeit	>16.09.2004 10:45:23<
14	Aktuelle Uhrzeit	>Uhrzeit 10:45:23<
15	Aktuelles Datum	>Datum 16.09.2004<
16	Aktuelle Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Akt. Temp. +23,4 °C<
17	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Fahrenheit]	>Akt. Temp. +74,1 °F<
18	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Kelvin]	>Akt. Temp. +74,1 °K<
19	Volumen VT	>VT 123456,7 I <
20	Volumen V15	>V15 123456,7 I <
21	Startzeit	>Start 10:45:23<
22	Startdatum	>Start 16.09.2004<
23	Aktueller Kompensationsfaktor CTL	
24	Verwendete API-Tabelle	
25	Mittlere Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Mittl.Temp. +23,4 °C<
26	Mittlere Produkt-Temperatur [° Fahrenheit]	>Mittl.Temp. +74,1 °F<

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<
27	Mittlere Produkt-Temperatur [° Kelvin]	>Mittl.Temp. +74,1 °K<
28	Aktuelle Durchflussrate	<durchfluss 1234="" i="" min<<="" td=""></durchfluss>
29	Mittlere Durchflussrate	<gem.fluss 1234="" l="" min<<="" td=""></gem.fluss>
30	Masse	>Masse 123456 Kg<
31	Mittlere Dichte	>Dichte 123,45 <
32*	Kompensation JA/NEIN	
33	Referenztemperatur [° Celsius]	<komp.temp 15="" td="" °c<<=""></komp.temp>
34*	Referenztemperatur [° Fahrenheit]	
35*	Referenztemperatur [° Kelvin]	
36	Produktname	>Heizöl EL <
37	Kammerfüllvolumen VT in Liter	>V15 ~12345,7 L <
38	Status Wetleg-Sensor	>Wetleg: dry<
39	Status Restmenge	>Restmenge: added<
40*	Max. Kammervolumen (100%) in Liter	Kammervol. 12345 I
41*	Füllhöhe (Balkenanzeige in %)	
42	Preset [Liter]	>Vorwahl 123456 L<
43	Verbleibende Menge bis Preset [Liter]	>Rest 123456 L<
44	Verbleibende Abgabezeit	>Restzeit 123 min.<
45	Programmversion	>Vers. 01.00[01.00]DE<
46	NoMix-Fehler	>xxxxxxxxxxxxxxxxxx
47	Status des Bodenventils	>Boden : AUF<
48	Status des Durchgangsventils	>Durchgang : ZU<

\*) = Die hellgrauen Felder sind noch nicht implementiert.

#### 9.7.1.5. Eichrestriktionen – 315

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter aufgeführt.

Hier wird die 8-stellige ID (Passwort)

zur Berechtigung zur Umstellung eichrelevanter Parameter eingestellt.

→ Werkmäßig ist diese ID auf "**12345678**" eingestellt.

\*3151 – Siegelcode



# 9.7.1.5.1. Neigungswinkel – 3154

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter bezüglich des Neigungswinkels aufgeführt, die für das gesamte Fahrzeug gelten.

Zu den folgenden vier Parametern siehe Erläuterungen dazu auf Seite "Min. Längsneigung" / Bei Über- bzw. Unterschreitung erfolgt eine ungeeichte Abgabe.

Neigungswinkel
Auswahl: 3154
1 Min. Längsneigung 2 Max. Längsneigung 3 Min. Querneigung 4 Max. Querneigung 5 Sens.K-Wert Längs 6 Sens.K-Wert Quer 7 Inst.K-Wert Längs 8 Inst.K-Wert Quer ZURÜCK
bte Längsneigung eingestellt.
ngestellt.
ote Querneigung eingestellt. 1 <b>0°</b> .
bte Querneigung eingestellt. ingestellt.

Die folgenden vier Parameter beschreiben den Neigungssensor. Für ihn gibt es je Richtung zwei Parameter. Der erste (=Sensor-Korrekturwert) beschreibt den Korrekturfaktor, den der Sensor selbst benötigt, um Winkelabweichungen relativ zu seiner Auflagefläche auszugleichen. Der zweite (=Installations-Korrekturwert) beschreibt den Korrekturfaktor, der benötigt wird, um Winkelabweichungen der Montagetraverse am Tankfahrzeug auszugleichen. Damit wird ermöglicht, den Neigungssensor auszutauschen, ohne das Fahrzeug auf 0° ausrichten zu müssen.



Abbildung 49: Winkeldefinitionen

#### \*31545 – Sens. K-Wert Längs

Jeder Neigungssensor wird im Werk vom Eichamt auf seine Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Neigungswerte vorgeprüft. Da der eigentliche Neigungssensorchip im Gehäuse nie in der exakten 0-Lage eingebaut sein kann, wird bei dieser Vorprüfung der Korrekturwert in Längsrichtung festgehalten und im Vorprüfschein eingetragen.

→ Dieser Wert aus dem Vorprüfschein muss hier eingetragen werden.

#### \*31546 – Sens. K-Wert Quer

Vorgehen wie beim Sensor Korrekturwert in Längsrichtung: Siehe oben!

#### \*31547 – Inst. K-Wert Längs

TVor der Kalibrierung wird der Sattelauflieger möglichst genau in die 0°- Lage in Längsrichtung gebracht. (die 0° des Tanks sind in der Tankzulassung beschrieben.) Der Neigungssensor, der fest mit dem Tank verbunden ist, wird einen etwas anderen Wert anzeigen. Dies ist die Installationsabweichung in Längsrichtung, die korrigiert werden muss. Der im Diagnosemenü angezeigte Wert muss dann hier als negative Installationskorrektur für die Längsneigung eingestellt werden.



#### \*31548 – Inst. K-Wert Quer

Vorgehen wie beim Installations-Korrekturwert in Längsrichtung: Siehe oben!

#### 9.7.1.5.2. Belegdruck – 3155

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter bezüglich des Belegdrucks aufgeführt.

\*31551 – Minimal-Layout Mindestanforderung der Eichbehörde an einen gedruckten Beleg; Auflistung der mindestens erforderlichen Formularelemente.

★\*31552 – Dezimal-Trennung Auswahl des Zeichens zur Trennung von Vor- und Nachkommaanteil einer Zahl. Mögliche Werte: → Komma → Punkt

#### 9.7.1.5.3. Geräte-Info – 3156

Hier erfolgen weitere gerätespezifische Einstellungen.

\*31561 – Geräte-Nummer Eintrag beispielsweise der Seriennummer der MultiLevel - Zentraleinheit. Diese ist zusätzlich unveränderbar intern gespeichert und erscheint auf Parameter und Siegelausdrucken als "Ser.Nr."

#### \*31562 – Tanknummer

In dieses Feld kann die Eingabe der Messbehälter Seriennummer erfolgen.



Belegdruck

Minimal-Layout Dezimal-Trennung

F2

F3

Auswahl: 3155

ZURÜCK

-1



\*31563 – Tankwagen ID

In dieses Feld kann das KFZ - Kennzeichen des Sattelaufliegers eingetragen werden.

#### 9.7.2. Druckereinstellungen – 32

Hier können druckerspezifische Parameter eingestellt werden.







Sch	nittste	lle
Auswah	1: 322	
1 Schn 2 Schn 3 Date 4 Pari	ittstel ittstel nrate tätsprü	len- <u>Nr</u> lentyp fung
ZURÜCK		
F1	F2	F3

#### 9.7.2.1. Schnittstelle – 322

Hier können schnittstellenspezifische Parameter eingestellt werden.

3221 - Schnittstellen-Nr.



- keine
  - ungerade
  - gerade
  - → Die Werkeinstellung ist "gerade"

9.7.2.2.

Optioner	n – 324	Optionen
Hier können weitere optionale Parameter eingestellt werden.		Auswahl: 324 1 Papiereinzug 2 Auswurf umkehren
	<b>3241 – Papiereinzug</b> Einstellung, ob der automatische Papiereinzug aktiviert werden soll.	3 Druckmodus
	Mögliche Einstellungen: >JA< oder >NEIN<	ZURÜCK
	<b>3242 – Auswurf umkehren</b> Einstellung, ob der Papierauswurf umgekehrt werden soll oder nicht.	F1 F2 F3
	Mögliche Einstellungen: >JA< oder >NE → Die Werkeinstellung ist "NEIN"	IN<
	<b>3243 – Druckmodus</b> Hier erfolgt die Angabe ob und wie ein Dru verwendet wird:	cker durch mehrere Systeme
	Alleiniger Zugriff: Der Drucker wird ausschließlich vom Multil	₋evel - System genutzt.
	<ul> <li>Gemeinsamer Zugriff:</li> <li>Die Druckerschnittstellen mehrerer System</li> <li>Drucker geschaltet. Der Druckerverwalter (</li> </ul>	e sind auf einen gemeinsamen Param. <b>3124</b> ) regelt den Zugriff.
	Netzwerk: Der Drucker ist nur am Druckerverwalter (F andere Systeme drucken, so müssen diese an den Druckerverwalter senden.	Param. <b>3124</b> ) angeschlossen. Wollen e die Druckerdaten mittels CAN Bus
	$\rightarrow$ Die Werkeinstellung ist " <b>Netzwerk</b> "	
	<b>3244 – Seitenbreite</b> Maximale Seitenbreite des Druckers; Anga → Die Werkeinstellung ist <b>"35</b> "	be des Druckbereiches in Zeichen.

#### 9.7.2.3. Treiber - 325

Hier können druckertreiberspezifische Parameter eingestellt werden.



Änderungen sollen nur nach Absprache mit F. A. Sening vorgenommen werden.



#### 9.7.2.3.1. Allgemein – 3251

Hier können allgemeine druckertreiberspezifische Parameter eingestellt werden. Eingabe der Steuersequenzen in hexadezimaler Notierung. Einzelheiten sind dem Handbuch des verwendeten Druckers zu entnehmen. Die Werkeinstellung entspricht den Steuersequenzen für einen Drucker mit ESCIP Ansteuerung.

	•	32511 – Initialis Zeichenfolge zur 32512 – Reset Zeichenfolge zur Druckers. → Werkeinstellur	<b>ierung</b> Initialisieru n Zurückset ng: <b>1B40</b> <e< th=""><th>ng. zen des ESC&gt; '@'</th><th>Allgemein Auswahl: 3251 1 Initialisierung 2 <u>Reset</u> 3 <u>Attrib</u>. löschen</th></e<>	ng. zen des ESC> '@'	Allgemein Auswahl: 3251 1 Initialisierung 2 <u>Reset</u> 3 <u>Attrib</u> . löschen
		32513 – Atrb. lö Zeichenfolge zur Druckerattribute. → Werkeinstellur <esc> 'w' 0 ESC 'T' ESC '!' 0</esc>	schen n Löschen a ng: <b>1B7700</b> doppelte F Hochstelle Master sel 10cpi, Pro Fettdruck	aller <b>1B541B2100</b> Höhe AUS n/Tiefstellen AL ect: portionaldruck A AUS, Doppeldr	ZURÜCK <b>F1 F2 F3</b> JS AUS, Condensed AUS, uc AUS, Breitdruck AUS
9.7.2.3.2.	Größe	- 3252			
		<b>32521 – 10 CPI</b> Zeichenfolge zur	Umschaltu	ng auf 10cpi (C	haracter per Inch = Zeichen pro Zoll)
		$\rightarrow$ Werkeinstellu	ng: <b>1B501B</b> ESC 'P' ESC '2'	32 10 Zeichen/Z 1/6 Zoll Zeile	oll nschaltung
		<b>32522 – 12 CPI</b> Zeichenfolge zur	Umschaltu	ng auf 12cpi	
		→ Werkeinstellu	ng: <b>1B4D1E</b> ESC 'M' ESC '2'	332 12 Zeichen/Z 1/6 Zoll Zeile	oll nschaltung
		<b>32523 – 15 CPI</b> Zeichenfolge zur	Umschaltu	ng auf 15cpi	
		$\rightarrow$ Werkeinstellu	ng: <b>1B671B</b> ESC 'g' ESC '0'	32 15 Zeichen/Zo 1/8 Zoll Zeiler	bll hschaltung

32524 – Doppelt breit

Zeichenfolge zur Umschaltung auf doppelte Zeichenbreite

→ Werkeinstellung: 1B5701

ESC 'w' 1 doppelte Breite EIN

32525 – Doppelt hoch

Zeichenfolge zur Umschaltung auf doppelte Zeichenhöhe

→ Werkeinstellung: 1B77011B3336

ESC 'w' 1	doppelte Höhe EIN
ESC '3' 36	54/216 Zoll Zeilenschaltung
	(54 = 36 <sub>HEX</sub> )

9.7.2.3.3.	Attribute – 3253		
		32531 – Schmalschrift Zeichenfolge zur Umschaltung auf Schmalschrift → Werkeinstellung: 1B671B30 ESC 'g' 15 Zeichen/Zoll ESC '0' 1/8 Zoll Zeilenschaltung	
		<b>32532 – Fettschrift</b> Zeichenfolge zur Umschaltung auf Fettschrift → Werkeinstellung: <b>1B45</b>	
		ESC 'E' Fettschrift EIN	
		<b>32533 – Kursivschrift</b> Zeichenfolge zur Umschaltung auf Kursivschrift	
		→ Werkeinstellung: <b>1B34</b> ESC 'D' Kursivschrift EIN	
		<b>32534 – Unterstreichung</b> Zeichenfolge zur Umschaltung auf Unterstreichung → Werkeinstellung: <b>1B2D01</b>	
		ESC '-' 1 Unterstreichung EIN	
		<b>32535 – Hochstellung</b> Zeichenfolge zur Umschaltung auf Hochstellung	
		$\rightarrow$ Werkeinstellung: <b>1B5300</b> ESC '5' 0 Hochstellung EIN	
		<b>32536 – Tiefstellung</b> Zeichenfolge zur Umschaltung auf Tiefstellung	
		→ Werkeinstellung: <b>1B5301</b> ESC '5' 1 Tiefstellung EIN	

#### 9.7.3. Komponenten – 33

Hier können Parameter zu den einzelnen Hardware-Komponenten eingestellt werden:



#### 9.7.3.1. Wetleg-IF - 334

Hier können Parameter zum Restmengensensor-Interface eingestellt werden.

	°3341 – EINSCNAItzeit Verzögerungszeit zwischen Meldung	Wetleg-IF
	Restmengen resensor von Leer auf Voll	Auswahl: 334
	Anderung ausgewertet wird. → Die Werkeinstellung ist <b>"7"</b> → Wert in s	1 Einschaltzeit 2 Ausschaltzeit 3 Zweiter Sensor
•	*3342 – Ausschaltzeit Verzögerungszeit zwischen Meldung Restmengensensor von Voll auf Leer und dem Zeitpunkt, zu dem diese Änderung ausgewertet wird. → Die Werkeinstellung ist "30" → Wert in s	zurück F1 F2 F3
	*3343 – Zweiter Sensor Aktivierung eines zweiten Wetleg-Sensors. eines alten Parametersatzes "Nein". Die Auswahlmöglichkeiten sind: - 'Nein'	Die Einstellung ist nach dem Report

- 'In Rohrleitung',
- $\rightarrow$  Die Werkeinstellung ist "**Nein**"

#### 9.7.4. Formular-Beschreibung – 34

Der Betrieb eines Peilstabsystems erfordert eine Reihe von Formularen für unterschiedliche Druckaufgaben. Speziell das Lieferscheinformular unterliegt individuellen Benutzeranforderungen und ist daher flexibel gestaltbar. Diese können hier über das Menü eingestellt und geändert werden.



### 9.7.4.1. Seitenlayout - 341

Hier werden die Parameter für die 10 verfügbaren Seitenlayouts eingestellt.

Im Folgenden sind die Parameter für das <u>erste</u> Layout beschrieben. Sie beginnen mit Auswahl Nr.:

**3411xx** Diese Parameter müssen ggf. noch für weitere Layouts eingestellt werden. Das <u>zweite</u> Layout beginnt folglich mit Auswahl Nr.

3412xx
Usw.



#### 9.7.4.1.1. Seitenlayout 1 – 3411

- 34112 Seitenlänge
   Maximale Seitenlänge des Layouts;
   Angabe der Länge in Zeilen.
   → Die Werkeinstellung ist "55"
- S4113 Spalten vor Druck Verschiebung des Layouts in X-Richtung → Die Werkeinstellung ist "0"
- 34114 Zeilen vor Druck Verschiebung des Layouts in Y-Richtung → Die Werkeinstellung ist "0"
- 34115 Beleg-Definition
   Öffnet den Editor zur Bearbeitung des Seitenlayouts.
   Nähere Information siehe:
   Kapitel 10.3.1 "Eingabe-Dialog"
- Anzahl Positionen
   Anzahl der Produkt- oder Kammerblöcke pro Beleg
   → Die Werkeinstellung ist "99"
- 34117 Liste drucken
   Druckt das Beleglayout (Muster Ausdruck siehe nächste Seite).



#### Beleglayout (Musterausdruck)



### 9.7.5. Produktdefinition – 35

Hier können produktspezifische Parameter eingestellt werden.

- $\rightarrow$  Dichtewert in kg/m<sup>3</sup>
- $\rightarrow$  Schwimmerkorrekturwert in  $\mu$ m = 1/000mm



Die werkseitige Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit F.A.Sening geändert werden! Das gleiche gilt für die Erweiterung mit einem neuen Produkt.



Auswahl der Produkt-Gruppe



#### 9.7.5.1. Produkt-Liste (Seite 1) - 351



Auswahl zur genaueren Produktspezifikation mit <1> ... <9>.



#### 9.7.5.1.1. Produktspezifikation – 3511



Select the desired product specification with <1> ... <9>.


### 9.7.5.1.2. Produktnamen – 35111

 $\bigcirc$ 

Mit **<1>** Eingabe von Produktname und mit **<2>** die Kurzbezeichnung.



Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen:

No.	Name	Kurz	PTB code	Komp.	Dichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Schw. Korrektur (µm)	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Min. Temp.	Max. Temp.
11	Heizöl EL	HEL	1	LIN	835	770	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
12	Diesel	DK	2	LIN	833	780	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
13	Super E5	SU5	3	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
14	Super E10	SU10	5	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
15	Super-Plus (98)	SUP	6	LIN	753	1600	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
16	Petroleum	PET	7	54B	807	1000	0.0	0.0	0.0	0	0
17	Jet Fuel	JET	8	54B	801	1050	0.0	0.0	0.0	0	0
18	Bio-Diesel (RME)	RME	9	LIN	882	550	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
30	Wasser	H2O	2		1000	0	0.0	0.0	0.0	0	0

### 9.7.5.1.3. Produkt 1 - 3511

*35111 – Produktname	Heizöl EL
*35112 – Produktart	Flüssigprodukt
*35113 – PTB-Code	1
*351171 – Kompensation	JA
*351172 – Komp. Temperatur	15
*351173 – API-Tabelle	54B
*351174 – Mittlere Dichte	835,0
*351175 – Faktor 1	0,84E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35119 – Schwimmerkorrektur	770

9.7.5.1.4. Produkt 2 – 3512

*35121 – Produktname	Diesel
*35122 – Produktart	Flüssigprodukt
*35123 – PTB-Code	2
*351271 – Kompensation	JA
*351272 – Komp. Temperatur	15
*351273 – API-Tabelle	54B
*351274 – Mittlere Dichte	833,0
*351275 – Faktor 1	0,84E-3
*351276 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35129 – Schwimmerkorrektur	780

9.7.3.1.3. FIUUUKL3 - 3313	9.7	7.5.1	.5.	<b>Produkt</b>	3 –	3513
----------------------------	-----	-------	-----	----------------	-----	------

*35131 – Produktname	Super E5
*35132 – Produktart	Flüssigprodukt
*35133 – PTB-Code	3
*351371 – Kompensation	JA
*351372 – Komp. Temperatur	15
*351373 – API-Tabelle	54B
*351374 – Mittlere Dichte	743,0
*351175 – Faktor 1	1,27E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35139 – Schwimmerkorrektur	1750

### 9.7.5.1.6. Produkt 4 – 3514

*35141 – Produktname	Super E10
*35142 – Produktart	Flüssigprodukt
*35143 – PTB-Code	5
*351471 – Kompensation	JA
*351472 – Komp. Temperatur	15
*351473 – API-Tabelle	LIN

*351474 – Mittlere Dichte	743,0
*351175 – Faktor 1	1,27E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35149 – Schwimmerkorrektur	1750
	*351474 – Mittlere Dichte *351175 – Faktor 1 *351176 – Faktor 2 *351177 – Faktor 3 *351178 – Min. Temp. *351179 – Max. Temp. *35149 – Schwimmerkorrektur

### 9.7.5.1.7. Produkt 6 – 3515

*35161 – Produktname	Super-Plus (98)
*35162 – Produktart	Flüssigprodukt
*35163 – PTB-Code	6
*351671 – Kompensation	JA
*351672 – Komp. Temperatur	15
*351673 – API-Tabelle	54B
*351674 – Mittlere Dichte	753,0
*351175 – Faktor 1	1,27E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35169 – Schwimmerkorrektur	1600

### 9.7.5.1.8. Produkt 7 - 3516

*35171 – Produktname	Petroleum
*35172 – Produktart	Flüssigprodukt
*35173 – PTB-Code	7
*351771 – Kompensation	YES
*351772 – Komp. Temperatur	15
*351773 – API-Tabelle	54B
*351774 – Mittlere Dichte	807,0
*351175 – Faktor 1	1,27E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	0
*351179 – Max. Temp.	0
*35179 – Schwimmerkorrektur	1000

9.7.5.1.9. Produkt 8 – 3517

*35181 – Produktname	Jet Fuel
*35182 – Produktart	Flüssigprodukt
*35183 – PTB-Code	8
*351871 – Kompensation	JA
*351872 – Komp. Temperatur	15
*351873 – API-Tabelle	54B
*351874 – Mittlere Dichte	801,0
*351175 – Faktor 1	0,0
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	0
*351179 – Max. Temp.	0
*35189 – Schwimmerkorrektur	1050

9.7.5.1.10. Produkt 9 - 3518

*35191 – Produktname	Bio-Diesel (RME)
*35192 – Produktart	Flüssigprodukt
*35193 – PTB-Code	9
*351971 – Kompensation	JA
*351972 – Komp. Temperatur	15
*351973 – API-Tabelle	54B
*351974 – Mittlere Dichte	882,0
*351175 – Faktor 1	0,84E-3
*351176 – Faktor 2	0,0
*351177 – Faktor 3	0,0
*351178 – Min. Temp.	-20
*351179 – Max. Temp.	+50
*35199 – Schwimmerkorrektur	550

### 9.7.5.1.11. Produkt 10 – 3530

*35301 – Produktname	Wasser
*35302 – Produktart	Flüssigprodukt
*35303 – PTB-Code	2
*353071 – Kompensation	NEIN
*353072 – Komp. Temperatur	15
*353073 – API-Tabelle	

		*353074 – Mittlere Dichte	1000,0	
		*351175 – Faktor 1	0,0	
		*351176 – Faktor 2	0,0	
		*351177 – Faktor 3	0,0	
		*351178 – Min. Temp.	0	
		*351179 – Max. Temp.	0	
		*35309 – Schwimmerkorrektur	0	
9.7.5.1.12.	Те	mp. Kompensation – 35117		Temp.Kompensation
		Mit <7> wird das Temp Kompensat	ione	Auswahl: 35117
	¢,	Menü ausgewählt. Hier können spe Werte für die Temperatur Kompensa eingegeben und bestimmt werden. hierzu auch die "Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen".	ziellen ation Siehe	1 Kompensation 2 Komp. Temperatur 3 Komp. Methode 4 Mittlere Dichte 5 Faktor 1 6 Faktor 2 7 Faktor 3 8 Min. <u>Temp</u> . 9 Max. <u>Temp</u> .
	$\langle \gamma \rangle$	Mit <5> Faktor 1:		ZURÜCK
	0	Lineare interpolation (LIN):		F1 F2 F3
		$V_{a} = V_{T} \times (1 - k_{aT} \times \Delta T)$		
		• Faktor 1 (k_0E) für verschiedene P	rodukte	von der PTB definiert.
		Keine Unterscheidung zwischen So	ommer 8	& Winter.
		Faktoren & Temperatur-Bereich im S	etup eins	stellbar (Eichschutz).
	$\langle \mathcal{F} \rangle$	With <b>&lt;5&gt;</b> - <b>&lt;7&gt;</b> Factor 1-3: Polynomial level 3 (POL):		
		$V_0 = V_T \times \{1 + [(A_1 \times \Delta T) + (A_2 \times \Delta T) \}$ • Faktor 1-3 (A_1-A_3) für verschie • Keine Unterscheidung zwischen So • Factors and temperature range can be	AT <sup>2</sup> )+ dene Pro ommer 8 oe adjust	(A <sub>3</sub> × ΔT <sup>3</sup> )]} odukte von der PTB definiert. & Winter. ed in Setup (W&M protected).
	$\langle \mathcal{F} \rangle$	Mit <b>&lt;8&gt;</b> die Min. Produkttemperatur	für LIN 8	POL.

 $\frown$ 

Mit **<9>** die Max. Produkttemperatur für LIN & POL.

#### 9.7.5.1.13. Kompensations Methode – 35xx73 Komp. Methode Auswahl über Parameter 35xx73. Auswahl: 351173 $\overline{\nabla}$ Komp.-Methode: 54B • Auswahlmöglichkeiten: \_ \_ \_ \_ \_ -----\_ \_ \_ \_ --keine Bitte mit der Funktionstasten Temperaturkompensation auswählen – 54A TK nach API-Tabelle 54A – 54B TK nach API-Tabelle 54B > L I N <- 54D TK nach API-Tabelle 54D Mit ENTER bestätigen - 54X TK nach API-Tabelle 54X TK nach API-Tabelle 6A - 6A – 6B TK nach API-Tabelle 6B VORHER - LIN **TK mit linearer Approximation** F1 ("Verfahren 1") F2 - POL TK mit Polynom 3. Grades ("Verfahren 3")

Siehe hierzu auch die "Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen".



### 9.7.6. Fahrerliste – 36

Hier können fahrerspezifische Parameter eingestellt werden.

Dies ist als Beispiel für einen Fahrer aufgeführt. Es können bis zu 9 fahrerspezifische Parameter eingegeben werden. 3611 – Fahrernummer Als Fahrernummer kann eine Zahl zwischen >0 bis 99999999< eingegeben werden 3612 – Fahrername Mit den Ziffer- und Buchstabentasten kann der Fahrername eingegeben werden. 3613 – Meisterschlüssel Als Meisterschlüssel kann eine Zahl zwischen >0 bis 99999999< eingegeben werden.

	Fahr	erlis	te
A	uswahl:	36	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer Fahrer Meiste	1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 r	
ZUI	RÜCK		
G	1	F2	F3
	Fa	hrer	
Aı	uswahl:	361	
1 2 3	Fahrer Fahrer Meiste	numme name rschl	r üssel

F2

## 9.8. Service – 4

Service Haupt-MENÜ Bildschirm

- Mit Drücken der Taste <4> gelangen Sie aus dem Hauptmenü in das Untermenü Service.
  - Aus dem Untermenü "Service" kann dann weiter in andere Untermenüs verzweigt werden.

#### Erläuterung der Untermenüs 1 Siegel:

- 2 Kalibrieren:
- 3 Diagnose:
- 4 Initialisieren:
- 5 Chipkarte:
- 6 Software-Update:
- 7 Logbücher

### 9.8.1. Siegel – 41

Mit Drücken der Taste **<1>** gelangen Sie aus dem Servicemenü in das Untermenü Siegel.

### Siegel Bildschirm

**411 – Siegel anzeigen** Mit Drücken der Taste <1> wird jetzt der Siegelstatus angezeigt, z.B.:

### Siegelstatus Bildschirm



**412 – Siegel drucken** Durch Drücken der Taste <2> wird ein Siegelausdruck erstellt.

### Siegel brechen Bildschirm

413 – Siegel brechen

Um Änderungen an eichrelevanten Parametern vorzunehmen, muss das Siegel gebrochen werden. Wenn Sie im Siegel Menü den Parameter "Siegel brechen" aktivieren, werden Sie aufgefordert, den Siegelschalter in der MultiLevel Zentraleinheit, der auch der Setup Schalter ist (Main Unit DIP 8), in die "ON"-Position zu bringen.

Service









Nachdem der Siegelschalter auf "EIN" geschaltet worden ist, bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste <F1> = OK.

Das Siegel ist jetzt gebrochen und Sie können nach Eingabe der unterschiedlichen IDs auch eichrelevante Parameter ändern.

### Siegel setzen Bildschirm



414 - Siegel setzen

Nachdem alle notwendigen Parameter geändert worden sind, muss das Siegel wieder gesetzt werden. Sie werden aufgefordert, den Siegelschalter in der MultiLevel Zentraleinheit wieder in die "OFF"-Position zu bringen.



Alternativ kann der Siegelschalter auch auf OFF geschaltet werden, bevor das Menü aufgerufen wird. Anschließend muss dann das Menü "414 Siegel setzen" aufgerufen werden.

Nachdem Sie den Siegelschalter in die "OFF"-Position gebracht haben, bestätigen Sie dies mit der Taste <F1> = OK.



(::)

Drücken Sie erneut die Taste <4>, um das Siegel zu setzen und folgen Sie den Anweisungen im Display.



Nachdem Sie <F1> = OK gedrückt haben, erscheint folgende Anzeige:

Sie haben jetzt die folgenden Möglichkeiten:

Sie können Ihren Namen oder den Namen der Firma mit den Ziffertasten einzugeben. Maximal 8 Buchstaben / Zahlen sind möglich. Ein "A" wird z.B., durch zweimaliges Drücken der Ziffertaste "1" eingegeben, ein "F" z.B. durch viermaliges Drücken der Ziffertaste 2.





Mit der Taste <F2> können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Mit der Taste  $\langle F3 \rangle = \rightarrow$  gelangen Sie zum nächsten Buchstaben,

Mit der Taste  $\langle F1 \rangle = \leftarrow$  zurück zum vorherigen Buchstaben.

Mit der Taste <ENTER> verlassen Sie diese Anzeige und es erscheint die Anzeige "Siegel erneuern" (s.u.).

#### Siegel setzen Bildschirm

- Mit Drücken der Taste **<ENTER>** wird das Siegel gesetzt.
  - Die nachfolgende Anzeige bestätigen Sie mit der Taste **<F1> = OK**.
  - Mit Drücken der Taste **<Stop>** brechen Sie den Vorgang ab.



### 9.8.2. Kalibrieren – 42

Mit Drücken der Taste <2> gelangen Sie aus dem Hauptmenü in das Untermenü Kalibrieren.



(Nur für das Peilstabinterface bestehen z.Zt. Kalibrierfunktionen)



# Peilstab-IF Auswahl: 421 1 Peilstäbe 3 Neigungssensor ZURÜCK F1 F2 F3

#### 9.8.2.1. Peilstab-IF - 421

Peilstab-IF Bildschirm:

#### Erläuterung der Untermenüs

- 1 Peilstäbe:
- 3 Neigungssensoren:

9.8.2.1.1.	Peilst	äbe - Kalibrieren Bildschirm	Peilstäbe
	ĘĴ	<ul> <li>Hier werden die Offset-Werte für den Peilstab angezeigt. Diese Werte müssen als erstes in das System eingegeben werden, bevor die Kalibrierung gestartet wird.</li> <li>▶ 4211 – Peilstäbe</li> </ul>	Peilstab-Nr. :01 32810 µm - <u>Nullp</u> . <u>Peilstab</u> 32810 µm + Offset Eisschutz 25000 µm + Offset Schwimmer 6800 µm
	$\bigcirc$	Eintrag kammerspezifischer Parameter für jede Kammer:	= Level: 31800 μm
		<ul> <li>1. Eingabe Offset Eisschutz:</li> <li>Immer 25 mm</li> <li>-&gt; Offset Eisschutz = Höhe Eisschutz</li> </ul>	F1 F2 F3
		<ul> <li>2. Eingabe Offset Schwimmer aus Vorp</li> <li>-&gt; Offset Schwimmer = Eintauchtiefe Schwimmer</li> </ul>	rüfschein vimmer
		3. Eingabe Nullpunkt Peilstab Rohwert menu eintragen oder mit Hilfe der Taste <f eintragen.</f 	des Peilstabes aus dem Diagnose- 2> = "Nullen" Funktion automatisch
		► 4. Schwimmer MAX: Füllhöhe, bis zu de	er die Kammer beim Start der

4. Schwimmer MAX: Füllhöhe, bis zu der die Kammer beim Start der Kalibrierung gefüllt werden soll. (Durch Messen bestimmen oder beim Befüllen ausprobieren!).

Mit den Tasten  $\langle F1 \rangle = \leftarrow$  und  $F3 \rangle = \rightarrow$  kann zu den anderen Kammern gewechselt werden.

(3)	+	3132121	Nullpunkt Peilst	ab 32810
(1)	+	3132122	Offset Eisschutz	25000
	+	3132123	Offset Neigungst	. 0
$\bigcirc$	+	3132124	Offset Schwimmer	6800

▶ Die nebenstehende Grafik zeigt, wie sich die Höhenparameter im System aufbauen. Das "Nullen" des Peilstabes bedeutet, dass der gemessene Höhenwert als "Nullp. Peilstab", d.h. H<sub>0mess</sub>, automatisch in das System eingetragen wird.

Die Füllhöhenberechnung erfolgt dann mit der Formel:

 $\mathsf{H}=\mathsf{H}_{\mathsf{roh}}-\mathsf{H}_{\mathsf{Omess}}+\mathsf{H}_{\mathsf{o}}+\mathsf{T}$ 





Im Servicefall kann der Peilstab getauscht werden, ohne erneut eich-technische Versuche durchführen zu müssen.



ACHTUNG:

Die "Nullen"-Funktion darf nur ausgeführt werden, wenn die Kammer leer ist und der Schwimmer unten auf dem Eisschutz aufliegt!!

### 9.8.2.1.2. Neigungssensor – Kalibrieren Bildschirm



 $\overline{\mathbf{r}}$ 

Hier werden die Sensor - Korrekturwerte und die Installations – Korrekturwerte für den Neigungssensor angezeigt. Auch diese Werte müssen vor dem Kalibrieren in das System eingetragen werden.

#### ► 4213 – Neigungssensoren

IUm den Eintrag der Installationskorrekturwerte in Quer- und Längsneigung "Inst. K-Wert" zu vereinfachen, kann dieser mit der Taste <F2> automatisch eingetragen werden, sofern das Fahrzeug auf 0° ausgerichtet ist.

Anderenfalls müsste der Wert aus dem Diagnosemenu, das noch im Folgenden beschrieben wird, ausgelesen, notiert und einzeln in die Parameterlisten eingetragen werden.

Eintrag fahrzeugspezifischer Parameter einmal je Fahrzeug:

1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf 0° ausgerichtet ist.

2. Eingabe der Sensorkorrekturen aus dem Vorprüfschein.

► 3. Eingabe Installationskorrekturen am Fahrzeug. Wert aus dem Diagnosemenu ablesen und so eintragen, dass beide Neigungen 0° anzeigen oder mit Hilfe der "Nullen" Funktion automatisch eintragen:



Die <F2> = "Nullen"-Taste bewirkt, dass die Inst. K-Werte automatisch eingetragen werden, so dass als Ergebnis 0° in beide Richtungen erscheint.



Im Servicefall kann der Neigungssensor getauscht werden, ohne erneut eichtechnische Versuche durchführen zu müssen und das Fahrzeug auf 0° zu bringen. Es sind dann lediglich die neuen Sensor-Korrekturwerte einzutragen.



#### ACHTUNG:

Die "Nullen"-Funktion darf nur ausgeführt werden, wenn die Kammer leer ist und der Schwimmer unten auf dem Eisschutz aufliegt!!

#### 9.8.3. Diagnose – 43

£Э

Im "Diagnose Menü" können alle am lokalen (internen) CAN-Bus angeschlossenen Geräte getestet werden. Dazu ist der lokale CAN-Bus anzuwählen, danach das jeweilige Interface.

### 9.8.3.1. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 – 4311

Die jeweils gedrückte Taste wird im

Display angezeigt. Sind mehrere

Bediengerät gewechselt werden.

In diesem Diagnose Menü wird die Software- und Hardware-Version des Bediengeräts (Bedieng.) angezeigt. Außerdem kann hier ein Tastaturtest durchgeführt werden.

#### **Diagnose Bildschirm für Terminal**



### 9.8.3.2. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface – 4312

mit der Taste <Stop>.

In diesem Diagnose Menü wird die Software- und Hardware-Version des Peilstab-Interfaces angezeigt. Außerdem können hier sämtliche angeschlossene Sensoren geprüft werden.

#### Diagnose Bildschirm 1 für Peilinterface

Drücken Sie die Taste <F2> = +1 zum Testen der --> Peilstabsensoren, --> Temperatursensoren und --> Neigungssensoren der anderen Kammern. Drücken Sie die Taste <MENU> um weitere Detailinformationen der Peilstab-Sensoren anzuzeigen.

### **Diagnose Bildschirm 2 für Peilinterface**

Drücken Sie die Taste <MENU> erneut, um wieder zurück zu den. 1.Detailinformationen zu kommen.



#### 9.8.3.3. Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF – 4314

In diesem Diagnose-Menü wird die Software- und Hardware-Version des Restmengensensor-Interfaces angezeigt. Außerdem können die Restmengensensoren und die beiden eigensicheren Eingänge getestet werden.

#### Diagnose Bildschirm für Wetleg-IF

 $\langle \mathcal{P} \rangle$ 

Führen Sie den Restmengensensor-Test für alle Kammern durch.



#### Die Anzeige für die Restmengensensoren der jeweiligen Kammer bedeutet:

Symbol	Bedeutung	
-	Kammerzustand = Leer	
-	Kammerzustand = Gefüllt, nicht leere Kammer	
К	Kurzschluss im Sensor oder in der Sensorleitung	
U	Unterbrechung im Sensor oder in der Sensorleitung	
Die Anzeige für die beiden eigensicheren Eingänge bedeutet:		
-	Eingang offen, nicht aktiv	
-	Eingang geschlossen, aktiv	

Tabelle 2: Symbole für die Restmengensensoren



Wenn das Setup freigegeben ist, kann für Testzwecke durch Lösen der Steckverbindung des Restmengensensors eine volle Kammer simuliert werden!

#### Diagnose Bildschirm für I/O-Interface



Führen Sie den I/O Interface Test für alle Ein- und Ausgänge durch.

#### Die Anzeige für das I/O-Interface bedeutet:

Symbol	Bedeutung
-	Eingang offen, nicht aktiv
-	Eingang geschlossen, aktiv

Tabelle 3: Symbole für das I/O-Interface



### Steuerung der Bodenventile im Diagnose-Modus

#### **Bisheriges Verhalten:**

• Die Bodenventile von gefüllten Kammern lassen sich nicht öffnen

#### **Neues Verhalten:**

• Bei einem versiegelten Gerät ist das Verhalten wie bisher.

• Wenn das Gerät unversiegelt ist und DIP-Schalter 8 = ON: Bodenventile können immer geschaltet werden.

### 9.8.4. Initialisieren – 44

In diesem Menü kann bei schwerwiegenden Fehlern die Fabrikeinstellung wieder hergestellt werden.

Vor dem Initialisieren müssen unbedingt die eingestellten Parameter auf einer Chipkarte gespeichert werden, um sie später wieder einlesen zu können (Kapitel 9.8.5 "Chipkarte - 45").



## ACHTUNG:

Sicherheitshalber müssen vor jedem Initialisieren immer auch die Parameter ausgedruckt werden.

#### Initialisieren Bildschirm



## Rücksetzen aller Parameter auf Fabrikeinstellung Alle Parameter werden überschrieben! OK ZURÜCK F1 F2 F3

Initialisieren

### 9.8.5. Chipkarte – 45

In diesem Menü können die Setup-Parameter und die Peiltabellen von der Chipkarte gelesen bzw. auf die Chipkarte geschrieben werden.

### Chipkarten Bildschirm

Erläuterung der Untermenüs

- 1 Param. lesen
- 2 Param. schreiben
- 3 Peiltab. lesen
- 4 Peiltab. schreiben
- 5 6
- 7 Layout lesen8 Layout schreiben



#### Parameter lesen Bildschirm



**451 – Param. lesen** Stecken Sie eine Chipkarte in den Chip Card Reader (Chipkartenleser).

Drücken Sie <F1>, um die Parameter auf Meister-Ebene zu lesen, d.h. nur Parameter ohne Eichschutz. Diese Aktion kann auch durchgeführt werden, wenn das Siegel gesetzt ist.

Drücken Sie <F3> zum Lesen auf Siegel-Ebene (alle Parameter). Diese Aktion kann nur durchgeführt werden, wenn das Siegel gebrochen ist. Das Lesen der Parameter dauert einige Zeit und wird mittels eines Balkendiagramms mit %-Angabe angezeigt.



Sind alle Parameter erfolgreich eingelesen worden, erscheint eine entsprechende Meldung.



Sind alle Parameter erfolgreich geschrieben worden, erscheint eine entsprechende Meldung.

2 Wenn die Chipkarte fehlerhaft ist oder verkehrt in den Chip Card Reader eingesteckt ist, erscheint eine Fehlermeldung (siehe 451).



#### 453 – Peiltab. lesen

Hier werden auf der Chipkarte abgespeicherte Peiltabellen, die bei der Kalibrierung erstellt worden sind, in den Speicher von MultiLevel eingelesen. Der Ablauf ist identisch zu "**451 - Param. lesen**"



#### 454 - Peiltab. schreiben

Hier werden die in MultLevel gespeicherten Peiltabellen auf die Chipkarte geschrieben.

Der Ablauf ist identisch zu "452 - Param. schreiben".

#### 457 – Layout lesen

Hier werden auf der Chipkarte abgespeicherte Drucklayouts, die zuvor erstellt worden sind, in den Speicher von MultiLevel eingelesen. Der Ablauf ist identisch zu **"451 - Param. lesen".** 

#### 458 – Layout schreiben

Hier werden die in MultiLevel gespeicherten Drucklayouts auf die Chipkarte geschrieben. Der Ablauf ist identisch zu **"452 - Param. schreiben".** 

#### 9.8.6. Software-Update – 46

Eine detailliertere Beschreibung finden Sie in Kapitel 13.5.8 "Bedienungsablauf beim Software-Update".

#### 9.8.7. Logbücher – 47

Im Logbücher-Menü können alle eingetragenen Vorgänge im Logbuch in chronologischer Reihenfolge auf dem Display angezeigt werden.

Für die Auflistung geben Sie einen Bereichszeitraum ein, in welchem die Logbuchereignisse angezeigt werden sollen. Diese Logbuchanzeigen sind im Wesentlichen für den Service interessant, da dort auch alle Alarme, die auf mögliche Fehlerquellen oder Störungen hinweisen, aufgelistet werden.

### Anzeige der Logbücher



Im Logbuch werden alle Aktivitäten am Gerät (speziell Abgaben) protokolliert. Hieraus werden dann die Fahrtberichte abgeleitet.

Das Logbuch (Liste der Ereignisse) ist als Ringpuffer angelegt, in dem nur eine begrenzte Anzahl von Ereignissen (Events) festgehalten werden können. Zur Datensicherheit werden die Ereignisdaten durch eine Prüfsumme gesichert.

#### Bereich auswählen im Ereignis-Logbuch

Für die Auflistung geben Sie einen Bereichszeitraum ein, in welchem die Logbuchereignisse angezeigt werden sollen.

Vor Eingabe des Bereichszeitraums müssen die unterschiedlichen IDs eingegeben werden.



F3

1. Als 1. Start Datum: Am blinkenden Cursor das Datum eingeben und mit "Enter" übernehmen.

- 2. Start Zeit: (wie Datum)
- 3. Ende Datum: (siehe oben)
- 4. Ende Zeit: (siehe oben)

Oder mit "Stop" die Eingabe abrechen und wieder zurück zum Logbücher-Menü.

#### Event logbook screen

 $\overline{\mathbf{r}}$ 

 $\overline{\mathbf{r}}$ 

#### **Delivery logbook screen**

Ereignis-Logbuch	Abgabe-Logbuch
CRC : OK	CRC : OK
Nummer : 0 Datum : 24 01 2008	Beleg :0000017 Datum :24.01.2008
Ereigniss: 49	Kammer :01 G Start :09:51:00 Ende :09:51:00
Power OFF	Diesel Start : 0 L VT : 2715 L V0 : 2687 L
VORHER. NÄCHST.	VORHER. NÄCHST.
F1 F2 F3	F1 F2 F3

 $\bigcirc$ 

Mit der Taste **<F1>** VORHER oder mit der Taste **<F3>** NÄCHST können die Ereignisse schrittweise, für den angegebenen Berichtszeitraum, angezeigt werden.

### 9.9. Totalizer – 7

### Totalizer Anzeige (Seite 1)



Anzeigen bei Aufruf des Menüpunktes <7> - Ladeplan:

Funktionen:

- Kammerbezogene Summenzähler.
- Rückstellbare Tageszähler (Schichtzähler)
- Nicht rückstellbare Gesamtzähler
- VT: Unkompensiertes Volumen
- V15: Kompensiertes Volumen
- m: Masse

### **Totalizer Anzeige (Seite 2)**



Ð

Da auf einer Seite ggf. nicht alle Summenstände angezeigt werden können, erfolgt die Umschaltung auf die Folgeseiten mittels **<F3>**.



	Τc	otalize	r
1/2	CC	mpartr	nent
1:	Vt V15 m Vt V15 m	123456123456123456123456123456123456123456	7890 L 7890 L 7890 kg 7890 L 7890 L 7890 L 7890 kg
2:	Vt V15 m Vt V15 m	$\begin{array}{c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array}$	7890 L 7890 L 7890 kg 7890 L 7890 L 7890 L 7890 kg
< -		Löschen	->
F1 F2 F3			

	ТС	otaliz	er	
2/2	Со	mpar	tment	
3:	Vt V15 M Vt V15 m	1234512345123451234512345123451234512345	67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890	L Lg L kg kg
4:	Vt V15 m Vt V15 m	$\begin{array}{c}1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\end{array}$	67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890	L L L L L kg
< -		Lösche	en	->
F	1	F2	F	3

### Totalizer Anzeige (Seite 2)



Durch Drücken der Taste **<F2>** werden alle Tageszähler zurückgesetzt.

	ТС	otal	ize	r	F
1/2 1:	Vt V15	123	456 456	7890 7890	L L I T.
	wij Wi Vi Wij M	123	456	7890 0 0 0	kg L kg kg
2:	Vt V15 m Vt V15 m	123 123 123	456 456 456	7890 7890 7890 7890 00	L L L L L L L L
< -		Lös	cher	n	->
F	1	F	2		F3

## 10 – Form Layout

#### 10.1. Formularbeschreibung

	Siehe auch Menüs:
)	Weitere, detailliertere Informationen zur Menüsteuerung finden Sie zum einer in Kapitel 9.7.4 "Eormular Beschreibung - 34" und für das User Interface in
	Kapitel 10.3 "User-Interface (Bedienung)".



**(i** 

Der Betrieb eines Peilstabsystems erfordert eine Reihe von Formularen für unterschiedliche Druckaufgaben. Speziell das Lieferscheinformular unterliegt individuellen Benutzeranforderungen und ist daher flexibel gestaltbar.



Ein Formular wird durch eine Kette von Formularelementen (Belegen) beschrieben. Ein Beleg-Element setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:

Feld	Bedeutung / Eigenschaft	Kap. / Seite
Kennung	ID für Beleg-Element-Typ	Kapitel 10.2.1 "Kennung - ID für Beleg-Element-Typ".
Line (Y) Column (X)	Position in the form, specified in lines and columns	Kapitel 10.2.2 "Y, X - Position der Beleg-Elemente".
Attributes	Appearance properties, e.g. bold, italics,	Kapitel 10.2.3 "Attribute - Darstellungsmerkmale".
Options	Conditions for use	Kapitel 10.2.4 "Optionen - Bedingungen für die Verwendung".
Format	Multi-purpose field, formatting instructions	Kapitel 10.2.5 "Format - Mehrzweckfeld, Formatier- ungshinweise".



Das MultiLevel-System verfügt über max. 10 Formulare mit jeweils max. 30 Beleg-Elementen.



Vor dem Ausdruck erhält der Bediener die Möglichkeit, aus der Liste der definierten Formulare das gewünschte auszuwählen.

#### 10.2. **Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)**

ĘĴ	Bei der Definition eines Lieferbeleges ergeben sich vielfältige Anforderungen. Zum einen bei Lieferbelegen oder Rechnungen die frei gestaltet werden können oder zum anderen bei vorgegebenen Formularen wo Texte und Werte in festen Feldern platziert werden müssen.
53	Weiterhin soll der Ausdruck der Belege aber auch die Zeichendarstellung varia- bel gestaltet werden können, um z.B. bestimmte Texte hervorzuheben und damit den Ausdruck in Größe, Breite usw. zu verändern.
£Ĵ	Neben bereits vordefinierten Textbausteinen soll auch die Möglichkeit gegeben sein, eigene Texte zu definieren.
£Ĵ	Für die Definition des Zeichenlayouts sind Attribute verfügbar, mit deren Hilfe die Schriftgröße und -Breite individuell eingestellt werden kann.
53	Zusätzlich kann definiert werden, unter welchen Bedingungen der Text gedruckt werden soll. Dies kann über die "Optionen - Bedingungen für die Verwendung" bei der Belegdefinition mit festgelegt werden.
£Ĵ	Der Ausdruck "Kopie" soll zum Beispiel nicht auf dem Originalbeleg erscheinen, entsprechend wird für das Textfeld "Kopie" die Option 'K' vergeben.
£J	Im Weiteren werden die Anwendungen der verschiedenen <b>Attribute</b> und <b>Optionen</b> an Beispielen in diesem Kapitel beschrieben.

### 10.2.1. Kennung – ID für Beleg-Element-Typ



Durch den Beleg-Element-Typ wird festgelegt, was gedruckt wird. In den nachfolgenden Tabellen sind die zurzeit verfügbaren Beleg-Elemente aufgeführt und beschrieben.

10.2.1.1. Allgemeine Beleg-Elemente

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
0		Frei, unbelegt	
1		Formular-Kopf	Dieses Beleg-Element ist in jedem Formular enthalten, es dient als "Anker" für alle benutzerdefinierten Elemente. Dieses Element erscheint nicht auf dem Beleg. Der im Feld "Format' angegebene Text dient zur Identifikation des Formulars, z.B. in Auswahllisten.
2		Unterformular-Kopf	Dieses Beleg-Element ist in jedem Unterformular enthalten, es dient als 'Anker' für alle benutzerdefinierten Elemente. Dieses Element erscheint nicht auf dem Beleg.
3	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Zeichenkette	Beliebiger Text.
		1.5.5	
4	1234367630123436763012343676301234367630123436763012  +	Linie	Einfache Trennlinie
5	12345678901234567890123456789012  +	Doppel-Linie	Doppelte Trennlinie
6	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Daten aus geeichten Anlagenteilen	Eich-Anmerkung	Standardtext für Formulare ohne entsprechenden Vordruck.
	sind durch Sterne * eingeschlossen		
7	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Siegel gebrochen!     Alle Messwerte ohne Gewähr.	Siegel-Alarm	Standardtext für den Fall, dass das Siegel gebrochen wurde.
8	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Nur für interne Zwecke,     nicht für den Verkauf bestimmt!	TransAnmerkung	Standard-Text für Formulare bei Produkt Transfer / <u>Selbstbefüllung</u>
50		Beleg-Titel	Beinhaltet die Felder 52 - 57
51	123456789012345678901234567890123456789012	(Kopie)	Erscheint nur auf Kopien
	++   Kopie		
52	123456789012345678901234567890123456789012  +	Rechnung	Erscheint nur auf Rechnungen
53	123456789012345678901234567890123456789012	Lieferschein	Erscheint nur auf Lieferscheinen
	tt		
54	123456789012345678901234567890123	Nothelea	Erscheint nur auf Notbelegen
04	++	Notbolog	(z.B. nach Spannungsausfall)
55		Null Bolog	Erscheint nur auf Null Pologen
55	++   Nul <u>l</u> beleg	Тиш-вејед	Erscheint nur auf <u>Nun</u> -Delegen
56	123456789012345678901234567890123456789012  +	Kalibrier-Beleg	Erscheint nur auf Kalibrier- Belegen
57	1234567890123456789012345678901234567890121	Produkt Transfer	Erscheint nur auf Transfer-
	++   Produkt-Transfer		Belegen

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen	
58	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Selbstbefülllung	Selbstbefüllung	Erscheint nur auf Belegen zur Selbstbefüllung	
59	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Beladung	Beladung	Erscheint nur auf Belegen nach einer Beladung	
60	123456789012345678901234567890123456789012  +	Tourbericht	Erscheint als Überschrift zu einem <u>Tourbericht</u>	
100	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Gerätenummer	Zur eindeutigen Identifizierung, entspricht Parameter 31561	
	Gerate=Nummer : ^12345678901234567890121	T	Zur eindeutigen Identifizierung	
101	Tanknummer : *1234567890123456789*	Tanknummer	entspricht Parameter 31562	
102	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Tankwagen ID	Zur eindeutigen Identifizierung, entspricht Parameter 31563	
	Tankwagen ID : *1234567890123456789*			
103	1234567890123456789012345678901234567890123 +	Beleg-Nr.	Eine fortlaufende Nummer, die mit jedem Ausdruck hochgezählt wird.	
104	123456789012345678901234567890123456789012	Kundennummer	Die zugeordnete	
	+		Kundennummer.	
105	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Fahrernummer	Fahrernummer aus der Fahrertabelle	
106	11234567890123456789012345678901234567890121	Fabrornamo	Fabrername aus der	
100	++  Fahrer-Name : 1234567890123456789	T allenialle	Fahrertabelle	
107	123456789012345678901234567890123456789012	Datum	Aktuelles Datum	
	++  Datum : 25.10.2007		zum Druckzeitpunkt	
108	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit zum Druckzeitpunkt	
	Uhrzeit : 10:45:32			
109	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Version : * 1.23[1.26]DE *	Version	Die Software-Version des Gerätes	
110	123456789012345678901234567890123456789012	Seriennummer	Sie Seriennummer des Gerätes	
	++   <u>Ser.Nr</u> . : * 18AB1234 *			
111	123456789012345678901234567890123456789012	Siegelzahl	Die aktuelle Siegelzahl zum	
	Siegelzahl :* 25 *		Druckzeitpunkt	
112	123456789012345678901234567890123456789012	Siegelstatus	Der aktuelle Siegelstatus zum	
	++  Siegel : * OK *  oder		Druckzeitpunkt	
110	1234567890123456789012345679001234567900121	Depertreit	Der gewählte Zeitreum für einen	
113	++ (31.01.2011 08:00:00 - 04.02.2011 16:00:00	Reportzeitraum	Der gewählte Zeitraum für einen Report	
114	123456789012345678901234567890123456789012  ++   01	Kammernummer	Die Kammernummer, z.B. für Report-Ausdruck	

 Tabelle 4: Formular Beleg-Element-Typen (Allgemein)

• Die dunkelgrau hinterlegten Felder sind in der aktuellen Version noch nicht verfügbar, da die dazugehörigen Funktionalitäten noch nicht implementiert sind.

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
200	Verweis auf gesondertes Beleglayout (kammerbezogen)	Kammer Sub-Layout	Wird für jede Kammer aufgerufen. Angabe des Sub- Layouts bei den Attributen.
201	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Kammer : 01 L    Startzeit - Endzeit: 11:28:01 - 11:49:43    Durchschn. Temp. : 18.5 °C    * Diesel *   Zähler bei Start : * 0 Liter *   Menge b. Abg.Temp. : * 1234 Liter *   Menge b. 15°C : * 1233 Liter *	Kammerblock 1	Standard-Block Nr. 1 für kammerbezogene Belege. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.
220	Verweis auf gesondertes Report-Layout	Report Sub-Layout	Wird für jede Abgabe aufgerufen. Angabe des Sub- Layouts bei den Attributen.
221	12345678901234567890123456789012          ++          02.05.2011                         Beleg Zeit       Ka Pr Tmp S       Vt (L)       V0 (L)                 220       14:27:31       01       1 +2       +       3137       3171                 221       16:45:17       02       3 +4       +       2578       2631                         222       17:21:39       03       2 +2       +       3137       3171	Reportblock 1	Standard-Block Nr. 1 für Reports. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.
250	Verweis auf gesondertes Beleglayout (produktbezogen)	Produkt Sub-Layout	Wird für jedes Produkt aufgerufen, d.h. Daten von identischen Produkten werden zusammengefasst. Angabe des Sub-Layouts bei den Attributen.
251	<pre> 12345678901234567890123456789012  ++  Startzeit - Endzeit: 11:28:01 - 11:49:43    Durchschn. Temp. : 18.5 °C    * Diesel *   Zähler bei Start : * 0 Liter *   Menge b. Abg.Temp. : * 1234 Liter *   Menge b. 15°C : * 1233 Liter * </pre>	Produktblock 1	Standard-Block Nr. 1 für produktbezogene Belege. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.

10.2.1.2.	Kammer- k	bzw. p	roduktbez	zogene	Detailblöck	e
-----------	-----------	--------	-----------	--------	-------------	---

 Tabelle 5: Formular Beleg-Element-Typen (Kammerbezogene Details)

## 10.2.1.3. Abgabedetails

a service a		Revenue.	
ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
300	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Abgabe-Datum : 25.10.2007	Start-Datum	Datum bei Abgabestart
301	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Abgabe-Start : 11:28:01	Start-Zeit	Beginn der Abgabe
302	123456789012345678901234567890123456789012  +	End-Zeit	Ende der Abgabe
303	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Startzeit - Endzeit: 11:28:01 - 11:49:43	Start-End-Zeit	Beginn und Ende der Abgabe
304	123456789012345678901234567890123456789012  ++   Pegeländerung während der Abgabe!     Bitte alle Kammern überprüfen!     Kammer 01 : 01234 mm / 01234 mm     Kammer 02 : 01234 mm / 01234 mm     Kammer 03 : 01234 mm / 01234 mm	Tab.Kammerüberw.	Wird nur gedruckt, wenn die Kammerüberwachung aktiv ist und Unstimmigkeiten festgestellt hat.

ID	andrucktor Text	Namo	Remerkungen
205	112345678901234567990123456790012345679001	Compt monitor	
305	<pre>  Compartment monitoring : inactive   or   Compartment monitoring : OK!   or</pre>	compt. monitor. status	compartment monitoring: Inactive: Compartment monitoring is deactivated via setup.
	Compartment monitoring : Check data!		Check data! Discrepancies detected. Check data! Discrepancies have been detected.
400	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Compartment (start) : 01 F	Compartment start	Compartment number and status before start of delivery: F The wet leg sensor is wet, the compartment is considered to be filled E The wet leg sensor is wet, the compartment is empty
401	123456789012345678901234567890123456789012	Compartment end	Compartment number and
	++  Compartment (end) : 01 L		status after end of delivery:FThe wet leg sensor iswet, the compartment isconsidered to be filled.EThe wet leg sensor iswet, the compartment is empty
402	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Counter start	Counter before the delivery
	Counter at start : * 0 Liter *		
403	123456789012345678901234567890123456789012  ++  Start volume : * 1233 Liter *	Start volume	Compartment fill volume before start of delivery
404	123456789012345678901234567890123456789012	End volume	Compartment fill volume after
-0-	End volume : * 1233 Liter *		end of delivery.
405	123456789012345678901234567890123456789012  +	Start level	Compartment fill level before start of delivery
406	123456789012345678901234567890123456789012  ++	End level	Compartment fill level after end of delivery
*	L123456789012345678901234567890121	Draduct name	The name of the delivered
500	* Diesel *	Product name	product
501	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Ave. density	The average density (reference density) of the product
	Average density : * 825 kg/m3 *		
502	123456789012345678901234567890123456789012  +	Ave. temp. in °C	The mean (average) temperature of the delivered volume in °C.
*	123456789012345678901234567890123456789012	Vol. del. temp.	The delivered volume at delivery
503	++   <b>Vol. at del. temp. :</b> * 1234 Liter *		temperature (uncompensated volume, VT)
504	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Volume 15°C	The delivered volume in relation to the reference temperature
	Vol. at 15°C : * 1233 Liter *		(compensated volume, V0)
505	123456789012345678901234567890123456789012  ++	Average throughput	Average throughput during delivery
506	123456789012345678901234567890123456789012	Product ocdo	The product code (PTP, Code)
506	03	Product code	for the product delivered
507	123456789012345678901234567890123456789012	Average temp. in °C	The mean (average)
	++   17	(abbrev., without unit)	temperature of the quantity delivered in °C
508	123456789012345678901234567890123456789012  ++   +	Calibration note	The calibration status of the measurement: a calibrated delivery is shown by a "+"

ID	gedruckter Text			Name	Bemerkungen
508	1234567890123456789012 +	23456789012345	56789012  + 	Eich-Anmerkung	Der Eichstatus der Messung: eine geeichte Abgabe wird durch ein "+" dargestellt"
509	1234567890123456789012 +   <b>12345678</b>	23456789012345	56789012  + 	Menge <u>Abg.Temp</u> . (kurz, ohne Einheit)	Die abgegebene Menge bei Abgabetemperatur ( <u>unkompensierte</u> Menge, VT)
510	1234567890123456789012 +	23456789012345	56789012  + 	Menge 15°C (kurz, ohne Einheit)	Die auf Referenztemperatur bezogene Abgabemenge (kompensierte Menge, V0)
600	1234567890123456789012 +	23456789012345  Gesamt	56789012  + Tag	Totalizer-Block Vt	Aktuelle Summenstände aller <u>Totalizer</u> für das Volumen <u>Vt</u> (in Liter) zum Zeitpunkt des
	Kammer 1:	42294	38/52		Ausdrucks
	Kammer 3:	32854	31517		
601	1234567890123456789012 +   <u>Totalizer</u> (V0)   Kammer 1:   Kammer 2:   Kammer 3:	Gesamt 42294 59783 32854	56789012  + Tag  38752  47197  31517	Totalizer-Block V0	Aktuelle Summenstände aller <u>Totalizer</u> für das Volumen V0 (in Liter)zum Zeitpunkt des Ausdrucks
602	1234567890123456789012	23456789012345	67890121	Totalizer-Block	Aktuelle Summenstände aller
	<u>Totalizer</u> (Masse)   Kammer 1:   Kammer 2:   Kammer 3:	Gesamt 42294 59783 32854	Tag  38752  47197  31517	Masse	<u>Totalizer</u> für die Masse (in Kg) zum Zeitpunkt des Ausdrucks
700	123456789012345678901	23456789012345	56789012	Summenblock	Kammerbezogener
	+	Gesamt 42294 59783 32854	Tag  38752  47197  31517	(kammerbezogen)	Summenblock für <u>Tourberichte</u> : gibt das aufsummierte Volumen <u>Vt</u> (in Liter) für jede Kammer an.
701	123456789012345678901: +	23456789012345 Gesamt 42294 59783 32854	56789012  + Tag  38752  47197  31517	Summenblock (produktbezogen)	Produktbezogener Summenblock für <u>Tourberichte</u> : gibt das aufsummierte Volumen <u>Vt</u> (in Liter) für jedes abgegebene Produkt an.

Tabelle 6: Formular Beleg-Element-Typen (Abgabedetails)

• Mit \* markierte Beleg-Elemente sind eichtechnisch relevant. Beim Speichern des Layouts sowie vor jeder Abgabe erfolgt eine Prüfung, ob die notwendigen Beleg-Elemente im Formular enthalten sind (siehe Parameter Minimal-Layout).

• Die dunkelgrau hinterlegten Felder sind in der aktuellen Version noch nicht verfügbar.

## 10.2.2. Y, X – Position der Beleg-Elemente

- £3
- Für jedes Beleg-Element kann mittels Zeilen- und Spaltenangaben bestimmt werden, wo es gedruckt wird. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Positionsangaben der einzelnen Beleg-Elemente auf den Formular-Ursprung (2) bzw. bei einem Sub-Layout (3) beziehen. Dieser Formular-Ursprung wiederum kann nochmals zur Blattposition (1) verschoben werden.



Abbildung 50: Formularlayout (Druckposition)

- Parameter 3244: Seitenbreite
- Parameter 341x2: Seitenlänge
- 341x3: Spalten vor Druck
- 341x4: Zeilen vor Druck
- X: Positionsangabe im Formularelement
- Y: Positionsangabe im Formularelement

### 10.2.3. Attribute – Darstellungsmerkmale



Zur individuellen Gestaltung des Beleges bzw. der einzelnen Beleg-Elemente werden dem Anwender eine Reihe von Druckattributen zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der verfügbaren Druckattribute wird dabei durch die Möglichkeiten begrenzt, die der verwendete Drucker bietet.

Eine Zeichenkette repräsentiert die verw	endeten Attribute (max. Kombination aus 3):
------------------------------------------	---------------------------------------------

Attribute	Erläuterung	TM-U220	DR-295 TM-U295	DR-298	DR-570	FX	ASCII
В	Bold / Fett	ja	-	ja	ja	ja	-
С	Condensed / Komprimiert	-	-	-	ја	ja	-
I	Italic / Kursiv	-	-	(ja)*	ja	ja	-
U	Unterstrichen	ja	ja	ja	ja	ja	-
Н	Hochstellen	-	-	-	ja	ja	-
L	Tiefstellen	-	-	-	ja	ja	-
S	Small / Klein	-	-	-	yes	(ja)**	-
R	Red Characters / rote Schrift	ja	-	-	-	-	-
D	Double Height / Doppelte Höhe	ja	ја	ја	ја	(ja)**	-
W	Double Width / Doppelte Breite	ja	ја	ja	ja	ja	-
1	10 CPI (font size 1)	ja	ja	ja	ja	ja	-
2	12 CPI (font size 2)	ja	ja	ja	ja	ja	-
* Darstellung erfolgt invertiert statt kursiv. ** Abhängig vom verwendeten Druckertyp.							

Tabelle 7: Druckattribute

#### Beispiel: 'DWU':

- Der Text wird in doppelter Höhe,
- Doppelter Breite und
- unterstrichen ausgedruckt

### 10.2.4. Optionen - Bedingungen für die Verwendung



Mit einem oder mehreren Zeichen der Option gibt es zusätzlich die Möglichkeit zu bestimmen, wann der Text gedruckt werden soll. Nur wenn die gewählten Bedingungen nach dem Auslösen des Druckauftrages erfüllt werden, wird der Text gedruckt.

Hierbei ist zu beachten, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird:

- Großbuchstaben bedeuten: Bedingung erfüllt
- Kleinbuchstaben bedeuten: Bedingung nicht erfüllt

#### Die folgenden Kurzbezeichnungen sind definiert:

Buchstabe	Großschrift	Kleinschrift
L/D	Lieferschein	Kein Lieferschein
R/I *	Rechnung	Keine Rechnung
К	Kopie	Keine Kopie (redundant)
N/Z *	Nullbeleg	Kein Nullbeleg
V	Versiegelt	Nicht versiegelt
т *	Produkt Transfer	Kein Produkt Transfer
S *	Selbstbefüllung	Keine Selbstbefüllung
М	Gemessene Abgabe	Ungemessene Abgabe
C/G	Geeicht (Calibrated)	Ungeeicht
B/F	Befüllung	Abgabe
Ρ	Spannungsausfall während lfd. Abgabe	Kein Fehler wg. Spannungsausfall

Tabelle 8: Druckoptionen

#### **Beispiel:**

- 'LK' Das Beleg-Element mit diesen Optionen wird nur auf Lieferscheinkopien gedruckt.
- 'v' Ein Text mit dieser Option erscheint nur wenn das elektronische Siegel gebrochen wurde (nicht versiegelt).
- 'mL' Das Beleg-Element mit diesen Optionen wird nur bei ungemessener Abgabe auf Lieferscheinen gedruckt.

### 10.2.5. Format – Mehrzweckfeld, Formatierungshinweise

### 10.2.5.1. Platzhalter



Für Werte, die sich erst während des Druckens ergeben (wie z.B. Uhrzeit, Datum, abgegebene Menge) wurden **Platzhalter** vorgesehen. Die Platzhalter sind in '**#**' eingeschlossen, und die Zahl zwischen den '**#**' gibt die Anzahl der Zeichen an, die für die Formatierung reserviert sind:

#### #16# :

Dies bedeutet, dass für diesen Wert ein Platz von 16 Zeichen reserviert wird und die Daten rechtsbündig in diesen Bereich eingefügt werden.

#### #16.2# :

Dies bedeutet, dass für diesen Wert ein Platz von 16 Zeichen reserviert wird und die Daten rechtsbündig mit 2 Nachkommastellen in diesen Bereich eingefügt werden.

Für die Vorkommastellen verbleiben somit 13 Zeichen:

16 – 2xNachKomma – 1xKomma.

**()** 

Die Länge des Platzhalters bestimmt immer die minimale Länge des Feldes. Sollte die Ausgabe mehr Zeichen erfordern, wird die Vorgabe ignoriert und der aktuelle Wert rechtsbündig in den reservierten Bereich eingefügt.

#### 10.3. **User-Interface (Bedienung)**

#### 10.3.1. **Eingabe-Dialog**

Mit dem Eingabe-Dialog für ein Formular soll der Benutzer in die Lage versetzt werden, die Liste der Beleg-Elemente, die ein Formular beschreiben, zu sichten, Beleg-Elemente zu verändern, zu löschen oder neue hinzuzufügen.

11 - Anzahl der Beleg-Elemente im Layout



Das zu bearbeitende Feld wird mit spitzen Klammern > < gekennzeichnet:

#### Tastenbelegung für die Bearbeitung:

Bestätigung



Bewegt den Cursor nach links



Umschaltung zwischen Großschrift und Kleinschrift



Bewegt den Cursor nach rechts



Im Feld "Format": Umschaltung der Sprache bei mehrsprachigen Texten. Alle anderen Felder: Eingabemodus beenden; die Änderungen werden gespeichert.



Eingabe speichern, weiter mit nächstem Eingabefeld Eingabemodus beenden; die Änderungen werden nicht gespeichert.



### 10.3.2. Parameter

Folgende Parameter sind für die Steuerung des Lieferbeleges relevant:

Nr.	Name	к	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.1.5.5	Belegdruck			
3.1.5.5.1	Minimal-Layout	Е		Mindestanforderung der PTB an Belege
3.1.5.5.2	Dezimal-Trennung	Е	Komma	Trennzeichen zwischen Vor- und Nachkommaanteil
3.2	Druckereinstellg.			
3.2.1	Druckerauswahl	М	DR-295	Auswahl des verwendeten Druckers: - DR-295 - DR-298 - DR-220 - ESC/P - SSC/P2 - ASCII - Benutzerdefiniert
3.4.n	Formular n			
3.4.n.1	Schrittweite			Reserviert für zukünftige Funktionen
3.4.n.2	Seitenlänge			Anzahl der druckbaren Zeilen pro Seite
3.4.n.3	Spalten vor Druck			Anzahl der Spalten vor Ausdruck (Formular-Offset X)
3.4.n.4	Zeilen vor Druck			Anzahl der Zeilen vor Ausdruck (Formular-Offset Y)
3.4.n.5	Formular-Definition			Definition des Formulars mittels spez. Editor
3.4.n.6	Anzahl Positionen	М	99	Anzahl der Positionen pro Beleg

Tabelle 9: Parameter für die Steuerung des Lieferbeleges

### 10.3.2.1. Formularänderung nach dem Versiegeln



Nach dem Versiegeln des MultiLevel werden die eichrelevanten Teile der Formularbeschreibung gegen Manipulation gesichert. Das bedeutet, dass diejenigen Formular-Beleg-Elemente, die in der Minimalanforderung (Parameter 3.1.5.5.1) aufgeführt sind, besonders überwacht werden. Page intentionally left blank.

## 11 – Info- und Fehlermeldungen



Die Fehlersuche und die Fehlerbehebung muss durch eine Servicewerkstatt durchgeführt werden. Dabei sind Warnhinweise auf den Gehäusen sowie allgemein die EN 60079, VDE 0165 zu beachten. Es ist ein geeignetes ggf. Exgeschütztes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter der Firma EX-ELEC Typ DIGEX-A) zu verwenden. Vor Abziehen oder Aufstecken von Steckverbindern oder vor An- oder Abklemmen von Leitungen muß die Elektronik ausgeschaltet werden.

### 11.1. Fehlersuche

Fehler- (Meldung)	mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
Keine Anzeige auf dem Display, LEDs zur Anzeige der Versorgungsspan- <u>nung</u> in der Main Unit und in den Interface Baugruppen leuchten nicht.	<ul> <li>Versorgungsspannung 24 V in der Main Unit &amp; Display und in den Interface Baugruppen nicht vorhanden (Zeichnung Nr. 51.351673 zwischen Klemme 1 u. 2).</li> <li>Stromversorgung des Display Interfaces defekt</li> </ul>	<ul> <li>Versorgungsspannung sicherstellen, Zuleitung vom Bordnetz zur Main Unit &amp; Display und zu den Interface Baugruppen überprüfen.</li> <li>Leuchtet nur die LED zur Anzeige der Versorgungsspannung auf der Display Interface CPU-Platine nicht → Main Unit &amp; Display Cherchitteren / Amain Unit &amp;</li> </ul>
Display <u>Anzeige</u> : Generic Terminal FMC F.A.SENING DC <u>elektronik</u> ab F1=Setup Display	• Es besteht keine <u>Kommu- nikationsverbindung</u> zwischen der Main Unit und dem Bediengerät bzw. den Bediengeräten, oder das Bediengerät ist defekt. Zeichnung Nr. <b>51.351352</b>	<ul> <li>Dis Verkabelung des internen CAN-Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen.</li> <li>Ist die Verdrahtung in Ordnung → Display Interface tauschen.</li> <li>Ist der Fehler nicht behoben → Main Unit tauschen.</li> <li>Bei Installation der Main Unit &amp; Display, Teile Nr. <u>NM2MAINDISP</u>, muss die komplette Einheit getauscht werden.</li> </ul>
Display Anzeige: FEHLER Keine Verbindung zu Interface Restm-Sensor 1.	Das Restmengensensor Interface erhält keine Versorgungsspannung oder es besteht keine Kommunikationsverbindung zwischen der Main Unit und dem Restmengensensor Interface oder das Restmengensensor Interface ist defekt. Zeichnung Nr. <b>51.351346</b>	<ul> <li>Die Verkabelung der Versorgungsspannung (weiße und braune Ader) und des internen CAN-Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen.</li> <li>Ist die Verdrahtung in Ordnung → Restmengensensor-Interface tauschen.</li> </ul>
Display Anzeige: FEHLER Keine Verbindung zu Interface <u>Peilstab</u> 1	Das <u>Peilstab</u> Interface erhält keine Versorgungsspannung oder es besteht keine Kommunikationsverbindung zwischen der Main Unit und dem <u>Peilstab</u> Interface oder das <u>Peilstab</u> Interface ist defekt. Zeichnung Nr. <b>61.351918</b>	<ul> <li>Die Verkabelung der Versorgungsspannung (weiße und braune Ader) und des internen CAN-Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen.</li> <li>Ist die Verdrahtung in Ordnung → <u>Peilstab</u> Interface tauschen.</li> </ul>
Ein Restmengen- <u>sensor</u> meldet nicht leer	<ul> <li>Restmenge in der Kammer.</li> <li>Glasprisma des Restmengensensors ist stark verschmutzt.</li> <li>Restmengensensor defekt.</li> <li>Anschlussleitung oder Restmengensensor Interface NM2WET-E defekt Zeichnung Nr. 51.351346</li> </ul>	<ul> <li>Kammer <u>entresten</u></li> <li>Restmengensensor herausschrauben und mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Lappen reinigen.</li> <li>Restmengensensor an die Restmengensensor-Leitung einer Kammer anstecken, bei der vorher "leer" angezeigt wurde. Wenn der Restmengensensor immer noch <u>nicht</u> leer anzeigt, dann muss der Restmengensensor getauscht werden.</li> <li>Wenn der Restmengensensor gemäß dem vorherigen Punkt / Test freigeschaltet hat, Restmengensensor vieder an die zugehörige Leitung anschließen und im Restmengensensor-Interface an eine andere Eingangsklemme, die vorher "leer" gemeldet hat, anschließen. Zeigt der Restmengensensor jetzt nicht "leer" an, dann muss zuerst die Anschlussleitung getauscht werden. Sollte der Fehler jetzt immer noch nicht behoben sein, muss das Restmengensensor-Interface ausgetauscht werden</li> </ul>

Fehler- (Meldung)	mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
Anzeige im Display im Restmengensensor Testmenü "K" oder "U"	<ul> <li>Kurzschluss oder Unterbrechun in der Restmengensensor Leitung</li> </ul>	<ul> <li>Restmengensensor Leitung im Restmengensensor Interface abklemmen und Steckverbindung zum Restmengensensor trennen. Kabel mit einem Ohm-Meter auf Kurzschluss und Unterbrechung prüfen, Kabel gegebenenfalls tauschen.</li> </ul>
	Restmengensensor defekt	<ul> <li>Wenn die Restmengensensor Leitung keinen Fehler aufweist, muss der Restmengensensor mit einem Ohm-Meter auf Kurzschluss und Unterbrechung geprüft werden; Restmengensensor gegebenenfalls austauschen.</li> </ul>
	Restmengensensor Interface defekt	Wenn die Restmengensensor Leitung und der Restmengensensor keinen Fehler aufweisen, muss zum Test ein Restmengensensor einer anderen Kammer angeschlossen werden. Wenn immer noch ein Kurzschluss bzw. eine Unterbrechung angezeigt wird, muss das Restmengensensor Interface getauscht werden.
Eine oder mehrere Tasten eines Bediengeräts funktionieren nicht.	<ul> <li>Tastatur des Bediengeräts ist defekt</li> </ul>	<ul> <li>Tastatur Test (siehe und , Parameter 3.1.1.1.12 und 3.1.1.7.6) durchführen.</li> <li>Sollten Tasten auch hier nicht funktionieren, muss das Bediengerät ausgetauscht werden.</li> </ul>
Drucker druckt nicht	<ul><li>Drucker ist nicht richtig angeschlossen</li><li>Drucker defekt</li></ul>	<ul> <li>Drucker und Druckerleitung gemäß DOK- 415, <u>NoMix</u> 2000 Installation; überprüfen.</li> <li>Wenn der Druckeranschluss (Druckerleitung) keinen Fehler aufweist, Drucker tauschen.</li> </ul>

Tabelle 10: Übersicht der Systemfehlermeldungen

## 11.2. Meldungen

## 11.2.1. Information

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1002	Ungem. Abgabe x! Pegel nicht <u>innerh</u> . Peiltabelle!	Der Füllstand einer Kammer befindet sich außerhalb der Peiltabelle.
1003	Längsneigung nicht innerhalb der Neigungstabelle!	Die Längsneigung liegt nicht innerhalb der Neigungskorrekturtabelle. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
1004	Querneigung nicht innerhalb der Neigungstabelle!	Die Querneigung liegt nicht innerhalb der Neigungskorrekturtabelle. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
1005	Ungemessene Abgabe x! Restmengensensor Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Fehlers am Restmengensensor auf "ungemessen" geschaltet.
1006	Ungemessene Abgabe x! Peiltabelle CRC-Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Prüfsummenfehlers in der angegebenen Peiltabelle auf "ungemessen" geschaltet.
1007	Ungemessene Abgabe x! Neigungstabelle CRC-Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Prüfsummenfehlers in der angegebenen Neigungskorrekturtabelle auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1008	Ungemessene Abgabe x! Verbindungsfehler Interface!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit einem der Interfaces auf "ungemessen" geschaltet.
1009	Ungemessene Abgabe x! Hardware defekt!	Die Abgabe wurde aufgrund eines (nicht näher spezifizierten) Hardware- Fehlers bei einem der Interfaces auf "ungemessen" geschaltet.
1010	Längsneigung nicht innerhalb der Eichgrenzen!	Die Längsneigung liegt nicht innerhalb der Eichgrenzen. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf " <u>ungeeicht"</u> geschaltet.
1011	Querneigung nicht innerhalb der Eichgrenzen!	Die Querneigung liegt nicht innerhalb der Eichgrenzen. Beim erneuten Starten der Abgabe wird die Messung auf " <u>ungeeicht"</u> geschaltet.
1012	Ungeeichte Abgabe x! Längsn. Nicht innerh. der Kammergrenzen!	Beim Trockenfallen des Restmengensensors werden die kammerabhängigen Neigungswinkel überprüft. Liegt die Längsneigung außerhalb des erlaubten Bereiches wird die Abgabe auf " <u>ungeeicht</u> " geschaltet.
1013	Ungeeichte Abgabe x! Quern. Nicht innerh. der Kammergrenzen!	Beim Trockenfallen des Restmengensensors werden die kammerabhängigen Neigungswinkel überprüft. Liegt die Querneigung außerhalb des erlaubten Bereiches wird die Abgabe auf "ungeeicht" geschaltet.
1014	Ungeeichte Abgabe x! Mind.Abgabemenge nicht erreicht!	Zu Beginn des Belegdrucks wird geprüft, ob die für die jeweilige Kammer vorgegebene Mindest- Abgabemenge erreicht wurde. Ist dies nicht der Fall erfolgt Umschaltung auf <u>ungeeichte</u> Abgabe.
1015	Ungeeichte Abgabe x! Restmenge nicht komplett abgegeben!	Abgabe wurde im Restablauf beendet, wobei der Restmengensensor noch nass war. <b>Folge</b> : Die Restmenge wurde nicht addiert!
1016	Betriebsart kann nicht verlassen werden.	<ul> <li>Die aktuelle Betriebsart kann nicht verlassen werden. Mögliche Ursachen:</li> <li>Abgabe(n) noch nicht beendet</li> <li>Abgabe(n) noch nicht beendet</li> <li>Schläuche nicht abgekuppelt</li> </ul>
1017	Restablauf x! Menge & Neigung beachten!	Beim eingegebenen Wert für den Parameter "Vorabschaltung" wird die Abgabe gestoppt und der Fahrer mit dieser Meldung auf die Einhaltung der Neigungswinkel und der Restmenge hingewiesen.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1018	Ungeeichte Abgabe x wenn Neigung nicht innerh. Der Grenzen!	Beim eingegebenen Wert für den Parameter " <u>Neigungsstop</u> " wird bei Überschreitung der Neigungsgrenzen die Abgabe gestoppt und der Fahrer mit dieser Meldung auf die Einhaltung der Neigungswinkel hingewiesen.
1019	Drucken zur Zeit nicht möglich!	<ul> <li>Der Druckvorgang kann z.Zt. nicht durchgeführt werden. Mögliche Ursachen:</li> <li>Keine Druckdaten vorhanden</li> <li>Abgabe(n) noch nicht beendet</li> <li>Drucker durch ein anderes Gerät belegt</li> </ul>
1020	Bitte drucken!	Der Benutzer versucht mittels <stop> den Belademodus zu verlassen, es stehen aber noch Daten zum Druck zur Verfügung.</stop>
1021	Abweichung zur Beladung x zu hoch!	<ul> <li>Die Differenz zwischen befüllter und abgegebener Menge ist zu hoch. Die Überwachung der Differenzen anhand der kompensierten Volumen erfolgt nur, wenn:</li> <li>Die Messung bei der Beladung eingeschaltet ist</li> <li>Die Max. Differenz für die Kammer &gt;0 ist</li> <li>Die Temp.Komp. für das Produkt eingeschaltet ist</li> </ul>

Tabelle 11: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Information"

## 11.2.2. Fehler

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4100	Hardware defekt: Bediengerät x	Das Bediengerät meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware- Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4101	Keine Verbindung zu Bediengerät x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Bediengerät. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4150	Hardware defekt: <u>Peilinterface</u> x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4151	Keine Verbindung zu Peilinterface x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen"

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4152	Peilstab Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Peilstab ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4153	Peilstab Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene <u>Peilstab</u> ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4154	Zeitüberschreitung bei <u>Peilstab</u> Nr. x!	Vom angegebenen <u>Peilstab</u> wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4155	Prüfsummenfehler bei <u>Peilstab</u> Nr. x!	Die vom angegebenen Peilstab gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4156	Falsche Seriennummer bei <u>Peilstab</u> Nr. x!	Die vom angegebenen Peilstab übermittelte Seriennummer stimmt nicht mit der in den Parametern hinterlegten Seriennummer überein. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4157	Level Kammer x außerhalb der Tabelle(n)!	Der Füllstand der angegebenen Kammer befindet sich außerhalb mind. einer Tabelle (Peiltabelle und/oder Neigungskorrekturtabelle). Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4158	Peilstab Nr. x Allgemeines Problem mit dem Sensor	Die Peilstabelektronik meldet ein allgemeines Sensorproblem.
4159	Peilstab Nr. x RAM Fehler!	Die Peilstabelektronik meldet einen Fehler im internen RAM-Speicher.
4160	Peilstab Nr. x Prüfsummenfehler Parameter!	Die Peilstabelektronik meldet einen Prüfsummenfehler im internen Parameterspeicher.
4161	<u>Peilstab</u> Nr. x Position Schwimmer ungültig!	Der Schwimmer befindet sich an einer ungültigen Position, d.h. es kann kein eindeutiger Messwert gebildet werden.
4162	<u>Peilstab</u> Nr. x Position <u>Ref.Magnet</u> ungültig!	Der Referenzmagnet befindet sich an einer ungültigen Position, d.h. es kann kein eindeutiger Messwert gebildet werden.
4163	<u>Peilstab</u> Nr. x Montage Schwimmer verdreht!	Der Schwimmer wurde verdreht montiert; bitte Montagehinweise beachten!
4164	Peilstab Nr. x Montage Ref.Magnet verdreht!	Der Referenzmagnet wurde verdreht montiert; bitte Montagehinweise beachten!
4165	Peilstab Nr. x Messbereich überschritten!	Die Peilstabelektronik meldet eine Überschreitung des erlaubten Messbereiches.
4166	TempSensor Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Temperatursensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4167	TempSensor Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene Temperatursensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4168	Zeitüberschreitung bei <u>Temp</u> Sensor Nr. x!	Vom angegebenen Temperatursensor wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4169	Prüfsummenfehler bei <u>Temp</u> Sensor Nr. x!	Die vom angegebenen Temperatursensor gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4170	TempSensor Nr. X außerhalb API-Tabelle!	Die Messdaten vom angegebenen Temperatursensor liegen außerhalb der zum Produkt konfigurierten API-Tabelle. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4171	Neigungssensor ist kurzgeschlossen!	Der Neigungssensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4172	Neigungssensor ist abgeklemmt!	Der Neigungssensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4173	Zeitüberschreitung Neigungssensor	Vom Neigungssensor wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4174	Prüfsummenfehler Neigungssensor	Die vom Neigungssensor gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4250	Hardware <u>defekt</u> : <u>Restmengen</u> -IF x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4251	Keine Verbindung zu Restmengen-IF x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4252	Restmengen-Sensor Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Restmengensensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4253	Restmengen-Sensor Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene Restmengensensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4254	Restmengen-Sensor Nr. x ist ungültig!	Das Signal vom angegebenen Restmengensensoren ist ungültig. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4255	Restmengen-Sensor Nr. x sollte nass sein!	Das System befindet sich in einem Zustand, in dem der Restmengensensor "nass" sein sollte, aber "trocken" signalisiert, d.h. das Bodenventil ist geöffnet und der <u>Peilstab</u> liefert eine Füllhöhe innerhalb der Peiltabelle. Eine laufende Abgabe wird unterbrochen, ein Fortsetzen führt zu einer ungemessenen Abgabe.
4300	Hardware defekt: <u>Ventiltreiber</u> -IF x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4301	Keine Verbindung zu Ventiltreiber-IF x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4600	Peiltabelle x Prüfsummenfehler!	Beim Lesen der Peiltabelle ist wurde ein Prüfsummenfehler erkannt.
4601	Neigungstabelle x Prüfsummenfehler!	Beim Lesen der Neigungskorrekturtabelle wurde ein Prüfsummenfehler erkannt.

Tabelle 12: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Fehler"

# 11.2.3. Siegelbruch

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
5002	Siegelschalter betätigt!	Das elektronische Siegel wurde gebrochen weil der Siegelschalter (Dip-Schalter Nr. 8) betätigt wurde.
5003	Parameter Prüfsumme fehlerhaft!	Das elektronische Siegel wurde gebrochen, weil die Parameterüberprüfung anhand der Prüfsumme fehlgeschlagen ist.

Tabelle 13: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Siegelbruck"

# 12 – Technische Daten

### 12.1. System Data

Zulassungen:	Eichtechnisch: PTB-A4.5 (PBTWMS-4-411-06-12) geprüft nach OIML R80-1 Explosionsschutz: ATEX II 2 G EEx m ia e IIB T4
Messbereich:	40 bis 4.000 mm
Messgenauigkeit:	± 0,1 mm
Neigungsmessung (Peilstab):	bis ±5°: geeichte Abgabe ±5° bis ±8°: gemessene Abgabe über ±8°: ungemessene Abgabe
Kommunikation:	intern: CAN bus und TAG Protocol extern: EMIS-Schnittstelle (RS232, DOK-411, E7 Protokoll)
Viskositätsbereich Messmedium:	≤ 20 mPa∙s bei 20 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Spannung:	24 VDC (15-30V) < 30 W
Funktionssicherheit:	<b>Es werden folgende Richtlinien erfüllt</b> DIN 26053 Gesicherte Messtechnik an Tankfahrzeugen zur Auslieferung von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Biodiesel an Endverbraucher

# 12.1.1. Main Unit Display / MLMAINDISP2

Stromversorgung:	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspannungen (> 50V)
CAN-Bus Stromkreis, extern:	$U \le 24 V / I \le 1 A$
CAN-Bus Stromkreis, intern:	$U \le 24 V / I \le 1 A$
Drucker Stromkreis:	$U \le 24 V / I \le 1 A$
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 03 ATEX 2022

#### 12.1.2. Peilstab-Interface LLGIF

Stromversorgung:	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspannungen (> 50V)
Daten Stromkreis:	$\begin{array}{ll} U & \leq 24 \ V \\ I & \leq 1 \ A \end{array}$
Peilstab-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_O = 16,8 V$ $I_O = 161 mA$ $P_O = 0,68 W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $L_O = 5,5 mH$ höchstzulässige äußere Kapazität $C_O = 2,29 \mu F$

Sensor-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16,8 V$ $I_0 = 240 mA$ $P_0 = 1,0 W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $L_0 = 2,7 mH$ höchstzulässige äußere Kapazität $C_0 = 2,29 \mu F$
R55-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16,8 V$ $I_0 = 240 mA$ $P_0 = 1,0 W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $L_0 = 2,7 mH$ höchstzulässige äußere Kapazität $C_0 = 2,29 \mu F$
R56-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: Uo = 16,8 V Io = 2 mA Po = 8 mW Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität Lo = 1 H höchstzulässige äußere Kapazität Co = 2,29 μF
Peilstabsensor-Stromkreise:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16,8 V$ $I_0 = 179 mA$ $P_0 = 0,75 W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität L <sub>0</sub> = 4,5 mH höchstzulässige äußere Kapazität C <sub>0</sub> = 2,29 µF
Temperatur-/Neigungssensor- Stromkreise:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16,8 V$ $I_0 = 251 mA$ $P_0 = 1 W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $L_0 = 2,5 mH$ höchstzulässige äußere Kapazität $C_0 = 2,29 \mu F$
Namursensor-Stromkreise:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16,8 V$ $I_0 = 47 mA$ $P_0 = 198 m W$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $L_0 = 60 mH$ höchstzulässige äußere Kapazität $C_0 = 2,29 \mu F$
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 05 ATEX 2969

## 12.1.3. Neigungssensor LLGIS

Messstromkreis (Kabelschwanz):	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB/ IIA mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 17 V$ $I_0 = 260 \text{ mA}$ $P_0 = 1,1 W$ $C_0 = 5 \text{ nF}$ $L_0 = 0,25 \text{ mH}$
Maximale Umgebungstemperatur:	+60 °C
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 05 ATEX 2868

# 12.1.4. Temperatursensor LLGDTS-2

Measuring circuit (prefabricated cable):	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB/ IIA mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 17 V$ $I_0 = 260 mA$ $P_0 = 1,1 W$ $C_0 = 5 nF$ $L_0 = 0,25 mH$
Maximale Umgebungstemperatur:	+60 °C
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 05 ATEX 2867

## 12.1.5. Restmengensensor-Interface

Stromversorgung:	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspan- nungen (> 60V)
CAN-Bus Stromkreis, intern:	$\begin{array}{ll} U &\leq 24 \; V \\ I &\leq 1 \; A \end{array}$
Restmengensensor-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 7,14 V$ $I_0 = 42 mA$ $P_0 = 75 mW$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Kapazität C <sub>0</sub> = 260 µF höchstzulässige äußere Induktivität L <sub>0</sub> = 70 mH
Eingangs-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 7,14 V$ $I_0 = 18 mA$ $P_0 = 32 mW$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Kapazität C <sub>0</sub> = 260 µF höchstzulässige äußere Induktivität L <sub>0</sub> = 300 mH
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 00 ATEX 1603

### 12.1.6. Restmengensensor S-NS-2...

Eingangs-Stromkreis:	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB nur zum Anschluss an einen Bescheinigten eigensi- cheren Stromkreis mit folgenden Höchstwerten: $U_0 = 16 V$ $I_0 = 52 mA$ $P_0 = 208 mW$ Die wirksame innere Kapazität und Induktivität sind vernachlässigbar klein.
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
EG-Baumusterprüf-bescheinigung:	TÜV 02 ATEX 1982

#### 12.2. Drucker DR-295 FDW

Typenbezeichnung:	DR-295 FDW
Druckertyp:	7 Pin-Shuttle-Printer
Zeichen pro Zeile:	42/35
Druckgeschwindigkeit:	ca. 2,3 Zeilen/s
Druckbreite:	65 mm
Papierzuführung:	Plattform für Einzelblätter Minimum 80 mm x 80 mm Maximum 182 mm x 257 mm
Schnittstelle:	seriell V.24 mit FDW-Protokoll
Spannungsversorgung:	24V DC ±10%



Konformität mit der EG Richtlinie 89/336/EWG bzw. dem deutschen EMV-Gesetz (EMVG).



Kopien der relevanten Bescheinigungen befinden sich im Anhang dieser Dokumentation.

## 13 – Sonstige Hinweise

#### 13.1. Auszug aus ElexV (§12)

#### Prüfungen

- (1) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass die elektrischen Anlagen auf ihren ordnungsmäßigen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation und des Betriebes durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft geprüft werden.
  - 1. vor der ersten Inbetriebnahme
  - 2. in bestimmten Zeitabständen.

Der Betreiber hat die Fristen so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden. Die Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 sind jedoch alle drei Jahre durchzuführen; sie entfallen, soweit die elektrischen Anlagen unter Leitung eines verantwortlichen Ingenieurs ständig überwacht werden.

- (2) Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden dem Stand der Technik entsprechenden Regeln zu beachten.
- (3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist ein Prüfbuch mit bestimmten Eintragungen zu führen.
- (4) Die Aufsichtsbehörde kann bei Schadensfällen oder aus sonstigem besonderen Anlass im Einzelfall außerordentliche Prüfungen durch einen Sachverständigen anordnen. Der Betreiber hat zu veranlassen, dass eine nach Satz 1 vollziehbar angeordnete Prüfung vorgenommen wird.

Auszug aus Bundesarbeitsblatt 3/1997

#### 13.2. Wartung

Es dürfen keine mechanischen oder elektronischen Änderungen an den Geräten selber vorgenommen werden.



Q

Bei Reinigungsarbeiten mit dem Dampfstrahler oder mit Druckwasser müssen die Geräte vor dem Wasserstrahl geschützt werden. Niemals den Dampfstrahl direkt auf die Geräte halten!

Wird Feuchtigkeit in den Geräten festgestellt, die auf unsachgemäße Reinigungsarbeiten zurückzuführen ist, muss eine Garantie abgelehnt werden.



Bei allen Geräten muss eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung erfolgen. Geräte und Schutzsysteme, die unter den Geltungsbereich der RL 94/9/EG fallen und im Ex-Bereichen betrieben werden gehören zu überwachungsbedürftigen Anlagen. Es ist der internationale Standard IEC / EN 60079 17 zu beachten und es können andere länderspezifische Richtlinien anwendbar sein.

#### 13.2.1. Wartungsplan

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Jährlich
Gerät von außen reinigen			X	
Sichtprüfung	x			
Prüfung der LED's				x
Prüfung der Gehäuse- Befestigung auf festen Sitz		x		
Kabel überprüfen und Funktion mit GWG prüfen		x		

### 13.3. Software Tausch

#### 13.3.1. Main Unit

Vor jedem Softwaretausch muss unbedingt das Setup des TKWs notiert bzw. ausgedruckt werden, damit bei der erneuten Inbetriebnahme mit neuer Software alle fahrzeugspezifischen Parameter im Setup wieder eingestellt werden können.

Das EPROM (beinhaltet Software) befindet sich in der Main Unit auf dem Main CPU Board (Zeichnung Nr. 51.351675).

Es besitzt ein 32-PIN "PLCC"-Gehäuse (rechteckiges Gehäuse, bei dem eine Ecke abgeschrägt ist) und ist mit einem Klebeschild, auf dem die Software Versionsnummer (z.B. 1.32) enthalten ist, versehen. Auf der Platine ist im Sockel auch eine Abschrägung einer Ecke vorhanden. Zum Ausbau des EPROMs aus dem Sockel ist ein spezielles, handelsübliches "PLCC-Ausziehwerkzeug" erforderlich, um das EPROM beim Ausbau nicht zu beschädigen. Die beiden Krallen des Ausziehwerkzeugs müssen dazu in die beiden Aussparungen des EPROM-Sockels eingeführt werden. Danach werden die beiden Schenkel des Ausziehwerkzeugs zusammengedrückt. Dies bewirkt, dass das EPROM aus dem Sockel ausgehoben wird.

 Vor dem Einsetzen des neuen EPROMs sind dessen Anschlusskontakte auf Beschädigung zu pr
üfen ("verbogene Anschlussbeine"?).

Das neue EPROM wird dann in den Sockel eingesetzt und möglichst ohne zu verkannten mit den Fingern in den Sockel eingepresst, bis es merkbar einrastet.



Abschrägung des EPROMS muss mit der Abschrägung des Sockels übereinstimmen.

Nach einem EPROM-Tausch auf dem Main CPU-Board muss das gesamte SETUP-MENÜ erneut eingestellt / kontrolliert werden.

#### 13.4. Interface Baugruppen



Bei allen Interface Baugruppen ist die Software im Mikroprozessor integriert. Um Software zu tauschen, muss der Mikroprozessor ausgetauscht werden. Die Vorgehensweise ist identisch zu den Angaben im Kapitel 7.1 "Main Unit / Display - MLMAINDISP / MLMAINDISP2".

 $\triangle$ 

Bei allen Arbeiten an den Interface Baugruppen ist auf richtigen Potentialausgleich zu achten. Durch statische Entladung können die elektronischen Bauteile oder Baugruppen zerstört werden oder ihre Funktionalität ändern. Tragen eines Erdungsbandes um das Handgelenk, welches gleiches Potential mit der Baugruppe herstellt, ist daher empfehlenswert.

#### 13.5. Download / Software-Update

#### 13.5.1. Software-Trennung



Die Software des MultiLevel besteht aus einzelnen Blöcken / Modulen / Funktionen.



Diese können in eichrelevant & nicht-eichrelevant unterteilt werden.



Zur eindeutigen Identifizierung wird eine Prüfsumme über die Software gebildet.

#### **Beispiel:**

Eichrelevant	Nicht-Eichrelevant
Höhenmessung	Benutzerführung
Neigungsmessung	Warnmeldungen
Erfassung Restmengensensoren	Ext. CAN-Bus (z.B. EMIS)
Temperaturmessung	Sprachen
Volumenberechnung	Druckertreiber
Temperatur-Mengenumwertung	Mengenvorwahl
Abgabe-Steuerung	Datensicherung auf Chipkarte
Parameter	Parameter

### 13.5.2. Speicheraufteilung ohne Softwaretrennung



- Bei Änderungen an nicht-eichrelevanten Teilen hat dies ungewünschte Folgen:
  - Die Software muss durch die PTB geprüft und zugelassen werden.
  - Zu Aktualisierung der Geräte müssen Eichsiegel verletzt werden.

### 13.5.3. Speicheraufteilung mit Softwaretrennung



Eggers

#### 13.5.4. Versionsbezeichnung



#### 13.5.5. **Update-Logbuch**

53	Speichert Update-Vorgänge im eichrelevanten Bereich.	Update-Bericht 28.10.2008 15:22:09 - 28.10.2008 15:22:09 Gerät : MultiLevel			
£Ĵ	Bietet z.Zt. 100 Einträge.	Version : 2.00[1.24]DE Siegelzahl : 000003			
We we im	Wenn das Logbuch voll ist:	Ser.Nr. : 18AB1234 Tanknummer : - ? -			
	im eichrelevanten Bereich gespeichert.	Siegel gebrochen!			
		Restl.Versuche : 4			
£Ĵ	Kann bei gebrochenem Siegel zurückgesetzt werden.	28.10.08 15:22 + 098AA3BE Egger			

#### 13.5.6. Update, Logbucheintrag, Siegelbruch



#### 13.5.7. **Update-Vorgang**



Neue Software wird mittels PC / Laptop überspielt.

Der PC wird statt des Druckers am MultiLevel angeschlossen.



Das Update wird zunächst auf die interne SD-Karte des MultiLevel übertragen





Der Update-Vorgang erfolgt durch Bedienung am MultiLevel, ein PC muss nicht angeschlossen sein.



Es können mehrere Updates (z.B. Sprachversionen) auf der SD-Karte gespeichert werden.

#### 13.5.8. Bedienungsablauf beim Software-Update

#### "Download":



Übertragung einer Programmversion von einem angeschlossenen PC in den internen Zwischenspeicher des MultiLevel

#### "Software-Update":



 $\overline{\phantom{a}}$ 

Übertragung einer Programmversion aus dem internen Zwischenspeicher in den Programmspeicher zur Ausführung

### 13.5.8.1. Darstellung der Menüführung

Aufruf Menü 46: Anmeldung als "Meister"



Dateiauswahl-Dialog: Auswahl der Datei für Software-Update

	Software-Upd:	ite
\UI	PDATES	
1234567890	096A9E0B.BIN 0976dd8e.BIN 099092BE.BIN 122122DE.BIN 122123DE.BIN 123123DE.BIN 123124DE.BIN 200124DE.BIN 200200DE.BIN	DIR 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024
		->

Wenna	ausgewählte Datei kein gült	iges	Software-Update		
Softwa	re-Update ist:		\UPDATES\DE\01250125.		
Ċ	─ Taste <f1> führt zur Menüsystem</f1>	ück in das	bin		
			ACHTUNG		
			Ausgewählte Datei ist ungültig		
			ZURÜCK		
Wenn	die ausgewählte Datei ein g	ültiges	Software-Update		
Softwa	re-Update ist:	unges	\UPDATES\096A9E0B.BIN		
$\bigcirc$	─ Eingabe der Datei-P	rüfsumme:			
Ge	Die Prüfsumme wird Datei ausgeliefert ur	mit der Update- id dient der	Bitte geben Sie Die Prüfsumme ein:		
	eindeutigen Identifiz zur Sicherstellung de	erung sowie er korrekten	>■ <		
	Obertragung.				
			<- AA->aa ->		
Naab İ	lhorpröfung der Dröfeumme	arabaint dia			
Meldur	ng:		Software-Update		
$\sim$	Diese Meldung ist m bestätigen	it <f1> zu</f1>	bin		
			Derprutung der Prüfsumme:		
			Prüfsumme OK!		
			OK		
Anschl	ießend wird zur Eingabe de	s Namens (wer	Software-Undate		
führt da	as Update durch?) aufgefor	dert:	\UPDATES\DE\01250125.		
$\bigcirc$	Die Eingabe wird mit Der eingegebene Na Update-Logbuch auf	t <enter> bestatigt. ame wird später im faeführt.</enter>	bin 		
		-	Bitte geben Sie Ihren Namen ein:		
			> <		
			<- AA->aa ->		





#### 13.6. MultiLevel Service Tool

Dieses Service Tool ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Funktionen des MultiLevel über die serielle Schnittstelle. Hierzu wird der Drucker des MultiLevel abgeklemmt und stattdessen der PC / Laptop mittels eines geeigneten Adapterkabels (z.B. Sening Teile-Nummer MFLOW-PCADAP) angeschlossen.

Nach dem Start der Software erscheint folgendes Programmfenster:

Beim ersten Start sind zunächst einige Einstellungen erforderlich.



Hierzu das Symbol anklicken.



<b>1</b>	
Allgemein Dateien	
Version LRP-Version Land Seriennummer S/N setzen	Datum / Uhrzeit PC 00.00.0000 00:00:00 MultiLevel ????.?? ??:??? Sync.
	Disconnected COM1: 9600 CAPS NUM

Das Fenster "Settings" wird geöffnet:

 In der Auswahlliste "ComPort" ist die verwendete serielle Schnittstelle des PCs anzugeben, d.h. die Schnittstelle, an der das MultiLevel angeschlossen ist.
 Datenrate und Parität müssen mit den

müssen mit den Einstellungen am



MultiLevel übereinstimmen.

Vergleichen Sie hierzu auch die Einstellungen im Menü 322 am MultiLevel:

Um die Übertragungszeiten zu minimieren GJ kann die Datenrate (Parameter 3223) z.B. auf 38400 oder 57600 erhöht werden. Sollten aufgrund der Installation 1 (Leitungslängen, Schirmung) 2 Übertragungsfehler auftreten ist die з Datenrate entsprechend geringer einzustellen. Nach Ende des Service-Zugriffs Gù-Parameter 3223 unbedingt wieder auf den ursprünglichen Wert (i.d.R. 9600) zurückstellen! Die Einstellungen werden durch Auswahl GJ der Schaltfläche "OK" übernommen und gespeichert, d.h. beim nächsten Programmstart

werden die gespeicherten Einstellungen wiederverwendet.



### 13.6.1. Hauptfenster – Allgemein

Nach Programmstart ist noch keine Kommunikation mit dem MultiLevel aufgebaut. Dies wird durch die Meldung "Disconnected" in der Statuszeile sowie dem Symbol auf der ersten Schaltfläche dargestellt.



Vor dem Aufbau der Kommunikation sollte sich das MultiLevel im Grundzustand befinden:

60 °

Sollte sich das MultiLevel in einer anderen Betriebsart befinden (z.B. Befüllung, Abgabe, Menü) ist ein Fernzugriff nicht möglich!

MultiLe	vel
Befüllung	<f1></f1>
Abgabe	<f3></f3>
Berichte ers	tellen
mit	<print></print>
Einstellunge:	n
ändern mit	<menu></menu>
Debug-Vers	ion!
Version ?.??[	?.??1DE
19.Sep.200	08 11:10
Siegel gebroc	hen!
Befüll.	Abqabe

Durch Klicken des ersten Symbols wird die Kommunikation aufgebaut. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau ist an folgenden Dingen zu erkennen:

In der Statusleiste unten steht statt "Disconnected" der Text "Connected"

Das erste Symbol wechselt die Darstellung.

MultiLevel Service Tool	
陆 🚯 🔒	
ligemein Dateien	
Version	Datum / Uhrzeit
LRP-Version 1.22	PC
NRP-Version 1.22 Land DE	24.9.2008 14:38:38
	MultiLevel
Seriennummer	24.9.2008 14:38:37
16BC3333	Sync.
5/N setzen	
	Disconnected COM1: 9600 CAPS

Im Fenster werden die allgemeinen Informationen angezeigt:

Version:

#### LRP-Version:

Software-Version des eichpflichtigen Programmteils

#### **NRP-Version:**

Software-Version des nichteichpflichtigen Programmteils

#### Land:

Ländercode der Software:

**Country:** Country code of the software:

- DE: Deutschland
- **GB:** Großbritannien
- BE: Belgien



#### Seriennummer: Hier wird die

Seriennummer des MultiLevel angezeigt. Diese kann verändert und mittels der Schaltfläche "S/N setzen" wieder zum MultiLevel übertragen werden.

**Datum / Uhrzeit:** Hier wird Datum/Uhrzeit sowohl vom PC als auch vom angeschlossenen MultiLevel angezeigt. Mittels der Schaltfläche "Sync." wird Datum/Uhrzeit vom MultiLevel auf den PC synchronisiert.

#### Hauptfenster – Dateien

Durch Klick auf den Reiter "Dateien" wird das Dateifenster geöffnet, das Programm lädt dann die Dateiliste der SD-Karte vom MultiLevel:



Alle verfügbaren Dateien sowie die Unterverzeichnisse werden in einer Tabelle angezeigt. Unterhalb der Tabelle zeigt ein Balken die Speicherbelegung der Karte; neben dem Balken wird die Speicherauslastung (benutzt / gesamt) in Textform angezeigt.

Ilgemein Dateien	•	Ð			
Name	Größe	Typ	Datum	Attribute	^
TEST	0	Verzeichnis	24.9.1799 11:41:40	D-	
UPDATES	0	Verzeichnis	24.9.1799 11:41:40	D-	
EVENTS.LOG	1220	Logbuch	1.1.1799 00:00:00		
PARAMS.LOG	376126	Logbuch	1.1.1799 00:00:00		
COMP03.ICT	148496	Neigungst	29.7.1799 11:29:30	A	
COMP04.ICT	148496	Neigungst	19.8.1799 15:33:10	A	
COMP05.ICT	148496	Neigungst	27.8.1799 08:38:22	A	
COMP06.ICT	148496	Neigungst	27.8.1799 08:38:24	A	
COMP01.LGT	5080	Peiltabelle	1.1.1799 00:00:00		
COMP02.LGT	5080	Peiltabelle	29.7.1799 11:29:30	A	
COMP03.LGT	4905	Peiltabelle	29.7.1799 11:29:30	A	1
COMP04.LGT	4905	Peiltabelle	19.8.1799 15:33:10	A	
COMPMON.LOG	1924	Logbuch	1.1.1799 00:00:00		
COMP01.ICT	148496	Neigungst	1.1.1799 00:00:00		120
COMP02 ICT	1/19/96	Mainunget	29 7 1799 11-29-20	A	×
				21264K/12	5160K

Durch Doppelklick bzw. Rechtsklick auf eine Datei öffnet sich ein Kontextmenü:



🖷 MultiLevel Service Tool

1

Die Operationen Umbenennen, Löschen und Upload sind im versiegelten Zustand für folgende Dateitypen gesperrt:

*. LOG	Logbuch
*. LGT	Peiltabelle

\*. ICT Neigungstabelle

Durch Doppelklick auf ein Verzeichnis wird dieses geöffnet und der Inhalt gelesen.

# 13.7. Versionsgeschichte / Änderungsprotokoll MultiLevel-Software

Date	LRP	NRP	CC	Comment
17.08.11	1.24	1.29	CZ DE HU RO SE	<ul> <li>E10-Kompensation (Kompensationsmethoden "linear" &amp; "Polynom")</li> <li>Zweiter Restmengensensor</li> <li>Freie Zuordnung der Sensoren &amp; Ventile</li> <li>EMIS: Übertragung Kammerüberwachung, Abfrage aktueller Daten, Zeitsynchronisierung</li> <li>Steuerung Ventile im Servicemode überarbeitet</li> </ul>
04.07.11	1.23	1.28	CZ DE HU RO SE	<ul> <li>Div. Texte in der englischen Sprache korrigiert</li> <li>Beleg-Kopien können jetzt ohne Meister-Kennwort erstellt werden</li> <li>Produkt-Kurzbezeichnungen mit 4 Buchstaben werden jetzt korrekt verarbeitet</li> <li>Life-Test mit Kalibriereinheit deaktiviert</li> <li>Restmenge (Param. 313xx33) kann jetzt mit 7 Stellen (max. 9999,999 Liter) eigegeben werden</li> </ul>
11.05.11	1.23	1.27	CZ DE HU RO SE	<ul> <li>Preset: Automatische Anpassung der Vorabschaltung korrigiert</li> <li>Preset: Abgabe kompletter Kammern jetzt fehlerfrei möglich</li> <li>Messung Befüllung incl. Kammerüberwachung im NOMIX-Betrieb: div. Fehler beseitigt</li> <li>MultiLevel + NOMIX: Kammerüberwachung vor Abgabe kann jetzt mit STOP unterbrochen werden</li> </ul>
15.02.11	1.23	1.26	CZ DE HU RO SE	Messung incl. Temp.Kompensation bei der Beladung     Differenzüberwachung Beladung / Abgabe     Funktionalität "Beladungsvorabschaltung" bei der Beladung     Preset-Steuerung über EMIS     Tages- bzw. Tour-Bericht incl. Totalizer
09.07.10	1.22	1.25	DE SE	Befüllmodus: Anzeige "Restmenge" bzw. "Leer" statt "32 mm"
09.04.10	1.22	1.24	CZ	<ul> <li>FormFeed (Papierauswurf) nach Druck einer Layout-Liste bzw. Element-Liste</li> <li>Diagnose RS232: Beschriftung Funktionstasten korrigiert</li> <li>Einlesen einer Layout-Chipkarte optimiert: nur noch die verwendeten Layouts werden gelesen</li> <li>Parameter zur Layout-Kontrolle (Seitenlänge, X/Y-Offset, Anzahl Positionen) werden mit auf einem Layout-Chip gespeichert</li> <li>Druck von Lieferscheinen: Einrückung von Blöcken korrigiert</li> <li>Parameter-Logbuch: Negative Werte (z.B. 3132x25) werden jetzt korrekt gespeichert</li> <li>NOMIX-Fernzugriff über Menüpunkt 5: NOMIX kann jetzt auch über MultiLevel drucken</li> <li>Sprachmodul für Tschechien erstellt</li> </ul>
08.01.10	1.22	1.23	DE	<ul> <li>Geteilter Druckerzugriff (MultiLevel, MultiFlow und EMIS teilen sich einen gemeinsamen Drucker)</li> <li>Fehler (Rechtschreibung, Übersetzung) im englischen Sprachmodul behoben</li> </ul>
10.11.09	1.22	1.22	DE	<ul> <li>Auftrennung der Software in eichrelevanten und nicht-eichrelevanten Teil</li> <li>Software-Download</li> <li>Fernzugriff auf NOMIX-Display</li> <li>Betrieb MultiLevel ohne NOMIX (Standalone)</li> <li>EMIS-Kommunikation</li> <li>Mengenvorwahl (Preset)</li> </ul>
18.08.08	1.21	[1.21]	DE	Temperatur-Mengenumwertung von Ethanol-Benzin-Gemischen ergänzt     Fehlerhaftes Verhalten nach Druck eines Notbeleges korrigiert     Berechnung der Parameter-Prüfsumme korrigiert     Fehlerbehandlung für interne Fehler des Peilstabes geändert     Warnmeldungen im Programmteil "Kalibrierung Peilstäbe" ergänzt     Warnmeldungen im Programmteil "Kalibrierung Neigungssensor" ergänzt     Bildschirmabdruck in diversen Programmteilen implementiert     Datenübertragung zur Kalibriereinheit

Date	LRP	NRP	CC	Comment
10.04.08	1.20	[1.20]	DE	<ul> <li>Bedingungen für das Verlassen des Abgabemodus angepasst</li> <li>Zeitverzögerungen für den Restmengensensor berücksichtigt</li> <li>Abkuppeln des Schlauches wird im Ablauf berücksichtigt</li> <li>Optimierung von Kommunikation &amp; Geschwindigkeit</li> <li>Zugriffe auf die Speicherkarte verbessert</li> <li>Überarbeitung der Fehlerauswertung und –Behandlung</li> <li>Drucklayout frei konfigurierbar</li> <li>Erweiterung der Speicherkapazität</li> <li>Zeilen- &amp; Seitenzähler beim Ausdruck korrigiert</li> <li>Benutzerführung beim Ausdruck von Logbüchern vereinheitlicht</li> <li>Datenübertragung von / zur Chipkarte optimiert</li> <li>Fabrikeinstellung für Parameter "Schwimmer MAX" geändert</li> <li>Zusätzliche Logbucheinträge für div. Ereignisse</li> <li>Logbucheinträge bei Zustandsänderung von Ventilen nur bei Änderungen</li> <li>Bildschirmausdruck bei Anzeige von Meldungen</li> <li>Druckerreservierung korrigiert</li> <li>Zweite Sprache implementiert</li> <li>Landesabhängige Sonderzeichen</li> <li>Fehler beim Bildschirmausdruck korrigiert</li> </ul>
17.08.07	1.16	[1.16]	DE	<ul> <li>Siegelbruch bei Änderung der Software-Prüfsumme</li> <li>Benutzerführung bei Ausdruck der Logbücher angepasst</li> <li>Verlassen des Befüllmodus nur unmittelbar beim Drücken der STOP-Taste</li> <li>Änderung von Ventilzuständen werden jetzt korrekt im Logbuch eingetragen</li> <li>Synchronisierung des Betriebsmodus zwischen MultiLevel und NOMIX geändert</li> </ul>
08.06.07	1.15	[1.15]	DE	<ul> <li>Initialisierung beim Rücksetzen auf Fabrikeinstellung verbessert</li> <li>Abfrage / Auswertung Druckerstatus und Druckersteuerung verbessert</li> <li>Zeitverzögerung für Restmengenerkennung eingefügt</li> <li>Kommunikation mit den Peilstäben verbessert</li> <li>Vorbereitung auf Preset-Steuerung</li> <li>Ereignis-Logbuch erweitert &amp; ergänzt</li> <li>Menüsystem aktualisiert</li> </ul>
30.01.07	1.10	[1.10]	DE	<ul> <li>Änderung des Datums nur noch bei gebrochenem Siegel möglich</li> <li>Parameter "Offset Temperatur" entfernt</li> <li>Einschaltverzögerung für Fehlerauswertung</li> <li>Logbucheinträge bei ungemessener / ungeeichter Abgabe</li> <li>Neuer Menü-Eintrag: "Siegel drucken"</li> <li>Optimierung der Prüfsummenberechnung</li> <li>Fehler im Software-Treiber für die interne Speicherkarte beseitigt</li> <li>Probleme beim Import einer Chipkarte mit Peiltabellen beseitigt</li> <li>Export von Peiltabellen erfolgt nur noch bei korrekten Daten</li> <li>Statusanzeige NOMIX entfernt</li> <li>Editor für JA/NEIN Abfragen kann mit <stop> verlassen werden</stop></li> <li>Berechnung des Kammervolumens korrigiert</li> <li>Layout des Abgabebeleges angepasst</li> </ul>
18.08.06	1.00	[1.00]	DE	

Erläuterungen: Datum: LRP: NRP:

CC:

Datum der Zulassung Legally relevant part (Eichpflichtiger Programmteil) Legally not relevant part (nicht-eichpflichtiger Programmteil) Country Code (Ländercode)

#### 13.8. DIL-Schalterstellung DR-298-FDW

Die Schalter zur Bestimmung der Betriebsart des DR-298 befinden sich im Inneren des Gerätes (siehe Handbuch).

Folgende werksseitige Einstellungen sind im Störungsfall am Drucker zu kontrollieren:

Schalter	Position	Funktion
SW-1	ON	9600 Baud
SW-2	ON	
SW-3	ON	8 Bit
SW-4	ON	Keine Parität
SW-5	ON	
SW-6	OFF	Handshake XON/XOFF
SW-7	ON	Keine Parität
SW-8	ON	
SW-9	OFF*	Pin6 Reset deaktiviert
SW-10	OFF*	Pin 25 Reset deaktiviert



\* Schalterstellung beliebig

 Table 15: Druckerkonfiguration DR-298 (FDW)

#### 13.9. DIL-Schalterstellungen DR-295

Folgende werksseitige Einstellungen sind im Störungsfall am Drucker zu kontrollieren :

Schalter	Position	Funktion
1	OFF	Übertragungsfehler "?" drucken
2	OFF	512 Byte Data buffer
3	ON	Handshake XON/XOFF
4	OFF	8 bits
5	ON	Parität verwendet
6	ON	Gerade Parität
7	OFF	9600 Baud
8	OFF	
9	OFF	Kein Pin 6: Reset Signal
10	OFF	Kein Pin 25: Reset Signal



Tabelle 15: Druckerkonfiguration DR-295

ΓΓ

> > DSW2

### 13.10. DIL-Schalterstellungen DR-220

Die Schalter zur Bestimmung der Betriebsart des DR-220 befinden sich hinter einer Abdeckung an der Unterseite des Gerätes (siehe Handbuch).

	<b>D</b> 1/1		
Schalter DSW 1	Position	Funktion	F
1	OFF	Übertragungsfehler "?" drucken	
2	ON	40 Byte Datenpuffer	
3	ON	Handshake XON/XOFF	$  h \rangle$
4	OFF	8 bits	
5	ON	Parität verwendet	
6	ON	Gerade Parität	
7	OFF	9600 Baud	
8	ON	Busy: Buffer voll & Offline	
Schalter	Position	Funktion	
DSW 2			
<b>DSW 2</b> 1	ON	42/35 Zeichen/Zeile	
DSW 2 1 2	ON OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter	
DSW 2 1 2 3	ON OFF OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter 	
DSW 2           1           2           3           4	ON OFF OFF OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter  Aktivierung serielle Schnittstelle mittels DIP-Schalter	
<b>DSW 2</b> 1 2 3 4 5	ON OFF OFF OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter  Aktivierung serielle Schnittstelle mittels DIP-Schalter 	
DSW 2           1           2           3           4           5           6	ON OFF OFF OFF OFF OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter  Aktivierung serielle Schnittstelle mittels DIP-Schalter  Überschreiben Flash Memory deaktiviert	
DSW 2           1           2           3           4           5           6           7	ON OFF OFF OFF OFF OFF	42/35 Zeichen/Zeile Autocutter  Aktivierung serielle Schnittstelle mittels DIP-Schalter  Überschreiben Flash Memory deaktiviert Pin6 Reset deactivated	



# 13.11. Montage der EMV-Kabelverschraubung für Daten- und Druckerleitungen

Schritt 1:

- Kabelmantel 100 mm abisolieren
- Schirmgeflecht freilegen und auf 15mm kürzen



#### Schritt 2:

- FKabel durch Überwurfmutter führen
- Kabel in Klemmeinsatz führen
- Schirmgeflecht über Klemmeinsatz stülpen
- Schirmgeflecht muss O-Ring ca. 2mm uberdecken



#### Schritt 3:

- Klemmeinsatz in Zwischenstutzen stecken
   Verschraubung montieren & festziehen
   Fertig !



# 14 – Anschrift und Kontakt

Unsere Serviceabteilung unterstützt Sie gerne und ist zu erreichen unter:

TechnipFMC Measurement Solutions F. A. Sening GmbH Regentstrasse 1 D-25474 Ellerbek +49 (0)4101 304 - 0 +49 (0)4101 304 - 152 Tel.:

Fax:+49 (0)4101 304 - 255

+49 (0)4101 304 - 133

www.technipfmc.com

Fax:

Fax:

Web:

(Reception) (Service) (Sales) (Customer service) E-Mail: info.ellerbek@technipfmc.com

Page intentionally left blank.

# 15 – Menüsystem Kurzübersicht



# Hauptmenü

Verwendete Symbole: (F) = Fahrer (E) = Eichpflichtig (M) = Werkseinstellung



# 31 Geräteeinstellungen



# 313 Kammereinstellungen [1/3]



313xx Einzelne Kammer [2/3]



313xx Individual Compartment [3/3]



314 Bedienoptionen

# 31421 Mengenvorwahl





3147 Hilfsanzeigen



315 Eichrestriktionen



32 Drucker



325 Druckertreiber

# 34 Formularbeschreibung


# 341x Seitenlayout





# 35 Produkte



35xy Produkt Info



36 Fahrerliste



4 Service

41 Elektr.Siegel





43 Diagnose





M

M

5

Messungen

Updates



# **PRINT-Menü**

# 16 – Parameterübersicht

# 16.1. Parametertabelle (V1.29)

Nr.	Name	К	Fabrikeinst.	Bedeutung	
1	Anzeige-Konfig.				
1.2	Datum und Uhrzeit	F E		Interne Uhr einstellen. ACHTUNG: Datum liegt unter Eichschutz!	
1.3	Benutzersprache	F	Deutsch	Anzeigesprache für Menüs, Alarme und Berichte	
1.4	Kundensprache	F	Deutsch	Anzeigesprache für Abgaben und Belege	
2	Ladeplan	F			
3	Parameterliste				
3.1	Geräteeinstellg.				
3.1.1	Lokaler CAN-Bus				
3.1.1.1.	Anz. Terminals	M	1	Anzahl der angeschlossenen Bediengeräte. ACHTUNG: Chipkartenleser immer an Bediengerät 1!	
3.1.1.2.	Anz. Peilinterface	E	1	Anzahl der angeschlossenen Peilinterfaces	
3.1.1.4.	Anz. Wetleg-IF	E	1	Anzahl der angeschlossenen Wetleg-Interfaces	
3.1.1.5.	Anz. IO-IF	E	0	Anzahl der angeschlossenen IO-Interfaces	
3.1.2.	Global CAN-bus				
3.1.2.1.	Globale Knotennr	M	1	<ul> <li>Knotennummer (Adresse) des MultiLevel am CAN-Bus.</li> <li>Keine CAN-Kommunikation</li> <li>Knotennummer des ersten MultiLevel.</li> <li>2-31 Knotennummer weiterer Geräte.</li> </ul>	
3.1.2.2.	OBC Knoten	M	0	Knotennummer des On-Board-Computers.0Keine Kommunikation mit OBC (nicht vorhanden)21Standard-Knotennummer des OBC	
3.1.2.3	NOMIX Knoten	M	11	Knotennummer des NOMIX-Systems.0Keine Kommunikation mit NOMIX (nicht vorh.)11Standard-Knotennummer von NOMIX	
3.1.2.4	Druckerverwalter	M	1	Knotennummer des Druckerverwalters	
3.1.2.5	Zeitvorgabe	М	1	Knotennummer für Zeitsynchronisierung	
3.1.3	Kammern				
3.1.3.1	Anzahl Kammern	E	3	Anzahl der Kammern am Tankfahrzeug	
3.1.3.2	Kammer 1-10			Siehe separate Tabelle	
 3.1.3.4.	 Kammer 21-30				
3.1.3.5.	Kammerüberwachung	1	1		
3.1.3.5.1.	bei Befüllung	М	AUS	Betriebsart der Kammerüberwachung bei der Befüllung: - AUS - Ohne Bodenventile - BV nur bei Start - BV nur bei Ende - BV bei Start & Ende	
3.1.3.5.2.	bei Abgabe	E	AUS	Betriebsart der Kammerüberwachung bei der Abgabe (s.o.)	
3.1.4	Bedienoptionen				
3.1.4.1	Allgemein				
3.1.4.1.1	Ladeplan ändern	м	immer	Freigabe für Änderungen am Ladeplan: - immer Auch bei gefüllter Kammer möglich - leer Nur bei leerer Kammer möglich	
3.1.4.2	Abgabe				
3.1.4.2.1	Mengenvorwahl				
3.1.4.2.1.1	Abfrage Vorwahl	М	JA	Aktiviert / deaktiviert die Mengenvorwahl	
3.1.4.2.1.2	Vorwahl-Typ	м	VO	Art der Mengenvorwahl:V0Mengenvorwahl auf kompensiertes VolumenVTMengenvorwahl auf unkompensiertes Volumen	

Nr.	Name	К	Fabrikeinst.	Bedeutung		
3.1.4.2.1.3	Justierung aktiv	М	JA	Aktiviert / deaktiviert die automatische Anpassung des Stop-Punktes für die Mengenvorwahl		
3.1.4.3	Befüllung					
3.1.4.3.1	Steuerung Ventile	M	manuell	Steuerung der Bodenventile bei der Befüllung - Automatisch Automatische Öffnung der BV - Manuell Öffnung der BV per Tastendruck		
3.1.4.3.2	Abfrage Ladeplan	М	NEIN	Abfrage des Ladeplans zu Beginn der Befüllung (Nur bei Betrieb ohne NoMix)         - JA       Abfrage vor Beginn der Befüllung         - NEIN       Keine Abfrage         Zusätzlich gilt Parameter 31411 (Ladeplan ändern) !!		
3.1.4.3.3	Messung Beladung	М	NEIN	Temperaturkompensierte Messung bei Beladung- JAMessung incl. Druck- NEINKeine Messung, kein DruckSiehe auch Parameter 313xx47 (Max.Diff.V15)		
3.1.4.7	Hilfsanzeigen	М		Siehe separate Tabelle		
3.1.5	Eichrestriktionen					
3.1.5.1	Siegelcode	E	12345678	Passwort für elektronisches Eichsiegel		
3.1.5.4	Neigungswinkel					
3.1.5.4.1	Min. Längsneigung	E	-5,0°	Min. Längsneigung für geeichte Abgabe		
3.1.5.4.2	Max. Längsneigung	E	+5,0°	Max. Längsneigung für geeichte Abgabe		
3.1.5.4.3	Min. Querneigung	E	-5,0°	Min. Querneigung für geeichte Abgabe		
3.1.5.4.4	Max. Querneigung	E	+5,0°	Max. Querneigung für geeichte Abgabe		
3.1.5.4.5	Sens. K-Wert Längs	E	0,0	Offset des Neigungssensors in Längsrichtung (siehe Vorprüfschein)		
3.1.5.4.6	Sens. K-Wert Quer	E	0,0	Offset des Neigungssensors in Querrichtung (siehe Vorprüfschein)		
3.1.5.4.7	Inst. K-Wert Längs	E	0,0	Installationsoffset des Neigungssensors in Längsrichtung		
3.1.5.4.8	Inst. K-Wert Quer	E	0,0	Installationsoffset des Neigungssensors in Querrichtung		
3.1.5.5	Belegdruck					
3.1.5.5.1	Minimal-Layout	E	101, 103, 500, 503, 504	Mindestanforderung der Eichbehörde für Lieferbelege: die angege- benen Elemente müssen auf dem Beleg erscheinen.		
3.1.5.5.2	Dezimal-Trennung	E	Komma	Trennzeichen für Dezimalstellen: Komma ',' oder Punkt '.'		
3.1.5.6	Geräte-Info					
3.1.5.6.1	Geräte-Nummer	E	-?-	Dieser Parameter soll mit der Geräte-Nummer belegt werden (Typenschild, siehe Gehäuse des Bedienteils).		
3.1.5.6.2	Tanknummer	E	- ? -	Seriennummer des Tanks		
3.1.5.6.3	Tankwagen-ID	E	-?-	Z.B. Kennzeichen des Tankwagens		
3.2	Druckereinstellg.					
3.2.1	Druckerauswahl	M	DR-295	Auswahl des verwendeten Druckers: - DR-295 - DR-298 - DR-220 - ESC/P - ESC/P2 - ASCII - Benutzerdefiniert		
3.2.2	Schnittstellen-Nr.					
3.2.2.1	Schnittstellen-Nr.	M	COM1	Auswahl der verwendeten Schnittstelle:COM11. serielle Schnittstelle (RS232/RS485)COM22. serielle Schnittstelle (RS232)		
3.2.2.2	Schnittstellentyp	М	RS232	Umschaltung zwischen RS232 oder RS485 (nur für COM1)		
3.2.2.3	Datenrate	М	9600	Übertragungsgeschwindigkeit		
3.2.2.4	Paritätsprüfung	M	Gerade	Parität für Datenübertragung: - Keine Parität - Gerade Parität - Ungerade Parität		

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.2.4	Optionen				
3.2.4.1	Papiereinzug	М	JA	Activation of automatic paper feed when using the TM-295	
3.2.4.2	Auswurf umkehren	М	Nein	Erlaubt die Umkehrung des Papierauswurfs bei DR-295- und         DR-298-Druckern.         - NEIN       Auswurf erfolgt entgegengesetzt der Druckrichtung (d.h. "nach vorne")         - JA       Auswurf erfolgt in der Druckrichtung (d.h. "nach hinten")	
3.2.4.3	Druckmodus	М	Alleiniger Zugriff	Druckmodus des Druckers: - Alleiniger Zugriff - Gemeinsamer Zugriff - Netzwerk	
3.2.4.4	Seitenbreite	М	35	Seitenbreite (druckbarer Bereich) in Zeichen	
3.2.5	Treiber				
3.2.5.1	Allgemein				
3.2.5.1.1	Initialisierung	М		Initialisierung des Druckers, z.B. Zeichensatz	
3.2.5.1.2	Reset	М	1B40	Rücksetzen des Druckers	
3.2.5.1.3	Attrib. Löschen	М	1B77001B54 1B2100	Löschen aller Attribute	
3.2.5.2	Größe				
3.2.5.2.1	10 CPI	М	1B501B32	Umschaltung auf 10 Zeichen/Zoll	
3.2.5.2.2	12 CPI	М	1B4D1B32	Umschaltung auf 12 Zeichen/Zoll	
3.2.5.2.3	15 CPI	М	1B671B30	Umschaltung auf 15 Zeichen/Zoll	
3.2.5.2.4	Doppelt breit	М	1B5701	Umschaltung auf doppelte Zeichenbreite	
3.2.5.2.5	Doppelt hoch	М	1B77011B33 36	Umschaltung auf doppelte Zeichenhöhe	
3.2.5.3	Attribute				
3.2.5.3.1	Schmalschrift	М	1B671B30	Umschaltung auf Schmalschrift	
3.2.5.3.2	Fettschrift	М	1B45	Umschaltung auf Fettschrift	
3.2.5.3.3	Kursivschrift	M	1B34	Umschaltung auf Kursivschrift	
3.2.5.3.4	Unterstreichung	M	1B2D01	Umschaltung auf Unterstreichung	
3.2.5.3.5	Hochstellung	М	1B5300	Umschaltung auf hochgestellte Schrift	
3.2.5.3.6	Tiefstellung	М	1B5301	Umschaltung auf tiefgestellte Schrift	
3.3.4	Wetleg-IF				
3.3.4.1	Einschaltzeit	E	7	Einschaltverzögerung für Sensor- & Digitaleingänge	
3.3.4.2	Ausschaltzeit	E	30	Ausschaltverzögerung für Sensor- & Digitaleingänge	
3.3.4.3	Zweiter Sensor	E	No	Einstellung, ob zwei Restmengensensoren pro Kammer	
3.4	Formular-Beschr.			Siehe separate Tabelle	
3.4.1	Seitenlayout	М		Siehe separate Tabelle	
3.4.2	Testbeleg drucken	F		Druckt ein ausgewähltes Formular mit Testdaten	
3.4.3	Elemente drucken	F		Druckt eine Liste der verfügbaren Formularelemente	
3.5	Produktdefinition			Siehe separate Tabelle	
3.6	Fahrerliste			Siehe separate Tabelle	

Nr.	Name	К	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.1.3.nn.1	Sensoren				
3.1.3.nn.1.1	Peilstab-Nr.	E	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Peilstab	
3.1.3.nn.1.2	TempSensor-Nr.	E	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => TempSensor	
3.1.3.nn.1.3	WetlegSensor-Nr.	E	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Wetleg-Sensor	
3.1.3.nn.1.4	Peilstab Ser.Nr.	E		Seriennummer des angeschlossenen Peilstabes	
3.1.3.nn.1.5	WetlegSensor 2	E	N + Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Wetleg-Sensor 2	
3.1.3.nn.1.6	Bodenventil	E	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Bodenventil	
3.1.3.nn.1.7	Durchgangsventil	E	N + Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Durchgangsventil	
3.1.3.nn.2	Installation				
3.1.3.nn.2.1	Nullpunkt Peilstab	E	0	Nullpunkt des Peilstabes	
3.1.3.nn.2.2	Offset Eisschutz	E	25000	Offset vom Eisschutz	
3.1.3.nn.2.3	Offset Neigungst.	E	0	Verschiebung der Neigungskorrekturtabelle	
3.1.3.nn.2.4	Offset Schwimmer	E	0	Schwimmereintauchtiefe	
3.1.3.nn.2.5	Verschiebung X	E	0	(Siehe Vorprüfschein)	
3.1.3.nn.2.6	Verschiebung Y	E	0	Verschiebung Peilstab in Längsrichtung	
3.1.3.nn.2.7	Offset Temp.	E	0.0	Verschiebung Peilstab in Querrichtung	
3.1.3.nn.3	Daten			Verschiebung der Temperaturmessung	
3.1.3.nn.3.1	Kammervolumen	E	5000	Volume of the compartment	
3.1.3.nn.3.2		E	0	Volume between foot valve & line valve (determined automatically during calibration)	
3.1.3.nn.3.3	Rohrltg.Volumen	E	0	Volume between start of gauge table & line valve (determined automatically during calibration)	
3.1.3.nn.3.4	Restmenge	E	40000		
3.1.3.nn.3.5	Schwimmer MIN	E	1000000		
3.1.3.nn.3.6	Schwimmer MAX	E	1.0	Correction value for the gauge table	
3.1.3.nn.3.7	Korrektur	М	0	Fill height at which preliminary switch-off takes place 0 = OFF	
3.1.3.nn.3.8	Vorabschaltung	М	0	Fill height at which an inclination stop takes place 0 = OFF	
3.1.3.nn.3.9	Neigungsstop	М	0	Volume (Vt) for Loading pre-switching cut-off (only during loading mode) 0 = OFF, no Loading pre-switching functionality	
3.1.3.nn.4	Eichgrenzen				
3.1.3.nn.4.1	Min. Längsneigung	E	-3.0°	Min. Längsneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.2	Max. Längsneigung	E	+3.0°	Max. Längsneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.3	Min. Querneigung	E	-3.0°	Min. Querneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.4	Max. Querneigung	E	+3.0°	Max. Querneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.5	Min. Abgabemenge	E	5000	Mindestabgabemenge für geeichte Abgabe	
3.1.3.nn.4.6	Max. Volumenänd.	Е	100	Max. Volumenänderung für Kammerüberwachung	
3.1.3.nn.4.7	Max. Diff.V15	E	0	Alarmwert für max. Differenz V15 zwischen Beladung und Abgabe: 0 = AUS	
3.1.3.nn.5	Mengenvorwahl				
3.1.3.nn.5.1	Korrekturwert	М	20000	Abschaltpunkt zum exakten Erreichen der Vorwahlmenge (Vorabschaltung)	
3.1.3.nn.5.2	Standard-Vorwahl	М	5000	Standard-Vorwahlmenge	

# 16.3. Formular-Beschreibung

Nr.	Name	К	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.4.1.n	Formular n				
3.4.n.2	Seitenlänge	М	55	Seitenlänge in Zeilen: DIN A4 = 55 Zeilen bei DR-295	
3.4.n.3	Spalten vor Druck	М	0	Verschiebung des Formulars in vertikaler Richtung Angabe der Verschiebung in Zeichen	
3.4.n.4	Zeilen vor Druck	М	0	Verschiebung des Formulars in vertikaler Richtung Angabe der Verschiebung in Zeichen	
3.4.n.5	Beleg-Definition	М		Definition des Formulars (Beleg-Layout)	
3.4.n.6	Anzahl Positionen	М	99	Anzahl der Einzelpositionen pro Beleg:         99:       Es werden alle Positionen auf einem Beleg gedruckt         1:       Es wird für jede Position ein gesonderter Beleg gedruckt	
3.4.n.7	Liste drucken	F		Druckt die Beleg-Definition als Referenzliste	

# 16.4. Produktdefinition

Nr.	Name	К	Fabrikeinst.	Bedeutung		
3.5.n	Produkt-Seiten					
3.5.nn.1.1	Produktname	E	s.u.	Produktname		
3.5.nn.1.2	Kurzbezeichnung	М	s.u.	Kurzbezeichnung des Produktes (max. 4 Zeichen)		
3.5.nn.2	Produktart	E	s.u.	Momentane Auswahlmöglichkeiten: - Nicht aktiv - Flüssigprodukt		
3.5.nn.3	PTB-Code	E	s.u.	Artikel-Kennung der PTB		
3.5.nn.7	Temp.kompensation					
3.5.nn.7.1	Kompensation	E	s.u.	Aktivieren der Kompensation		
3.5.nn.7.2	Komp.Temperatur	E	s.u.	Auswahl der Kompensationstemperatur		
3.5.nn.7.3	API-Tabelle	E		<ul> <li>Bestimmung des Kompensationsverfahrens in Abhängigkeit von der Produktgruppe.</li> <li>Keine API-Tabelle (z.B. Stückgut)</li> <li>API-Tabelle 6A</li> <li>API-Tabelle 6B</li> <li>API-Tabelle 54A (Rohöl)</li> <li>API-Tabelle 54B (raffinierte Öle)</li> <li>API-Tabelle 54D (Schmieröl)</li> <li>API-Tabelle 54X (Flüssiggase)</li> <li>LIN Lineare Approximation</li> <li>POL Polynom 3. Grades</li> </ul>		
3.5.nn.7.4	Mittlere Dichte	E	s.u.	Physikalische Konstante, vorgegeben durch die PTB.		
3.5.nn.7.5	Faktor 1	E	s.u.	Faktor 1 für KompMethode "LIN" & "POL"		
3.5.nn.7.6	Faktor 2	E	s.u.	Faktor 2 für KompMethode "POL"		
3.5.nn.7.7	Faktor 3	E	s.u.	Faktor 3 für KompMethode "POL"		
3.5.nn.7.8	Min. Temp.	E	s.u.	Min. Temperatur für KompMethode "LIN" & "POL"		
3.5.nn.7.9	Max. Temp.	E	s.u.	Max. Temperatur für KompMethode "LIN" & "POL"		
3.5.nn.9	Schwimmerkorrektur	E	s.u.	Produktabhängiger Korrekturfaktor für die Schwimmereintauchtiefe		

Nr.	Name	к	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.1.4.7.1.1	Zeile 1	М	36	Seite 1 / Zeile 1: Produkt-Name	
3.1.4.7.1.2	Zeile 2	М	37	Seite 1 / Zeile 2: Kammer VT (Volumen in Liter)	
3.1.4.7.1.3	Zeile 3	М	38	Seite 1 / Zeile 3: Restmengensensor-Status	
3.1.4.7.2.1	Zeile 1	М	1	Seite 2 / Zeile 1: Aktuelle Querneigung in °	
3.1.4.7.2.2	Zeile 2	М	2	Seite 2 / Zeile 2: Min. zulässige Querneigung in °	
3.1.4.7.2.3	Zeile 3	М	3	Seite 2 / Zeile 3: Max. zulässige Querneigung in °	
3.1.4.7.3.1	Zeile 1	М	6	Seite 3 / Zeile 1: Aktuelle Längsneigung in °	
3.1.4.7.3.2	Zeile 2	М	7	Seite 3 / Zeile 2: Min. zulässige Längsneigung in °	
3.1.4.7.3.3	Zeile 3	М	8	Seite 3 / Zeile 3: Max. zulässige Längsneigung in °	
3.1.4.7.4.1	Zeile 1	М	16	Seite 4 / Zeile 1: Aktuelle Temperatur in °C	
3.1.4.7.4.2	Zeile 2	М	19	Seite 4 / Zeile 2: Abgegebenes Volumen VT in Liter	
3.1.4.7.4.3	Zeile 3	М	20	Seite 4 / Zeile 3: Abgegebenes Volumen V15 in Liter	
3.1.4.7.5.1	Zeile 1	М	23	Seite 5 / Zeile 1: CTL	
3.1.4.7.5.2	Zeile 2	М	24	Seite 5 / Zeile 2: API-Tabelle des Produktes	
3.1.4.7.5.3	Zeile 3	М	31	Seite 5 / Zeile 3: Produktdichte in Kg/m <sup>3</sup>	
3.1.4.7.6.1	Zeile 1	М	28	Seite 6 / Zeile 1: Aktuelle Durchflussrate in L/min.	
3.1.4.7.6.2	Zeile 2	М	29	Seite 6 / Zeile 2: Gemittelte Durchflussrate in L/min.	
3.1.4.7.6.3	Zeile 3	М	30	Seite 6 / Zeile 3: Abgegebene Masse in Kg	
3.1.4.7.7.1	Zeile 1	М	42	Seite 7 / Zeile 1: Vorwahlmenge in Liter (VT oder V15)	
3.1.4.7.7.2	Zeile 2	М	43	Seite 7 / Zeile 2: Verbleibende Menge bis Vorwahl in Liter	
3.1.4.7.7.3	Zeile 3	М	44	Seite 7 / Zeile 3: Verbleibende Zeit bis Vorwahl in min.	
3.1.4.7.8.1	Zeile 1	М	46	Seite 8 / Zeile 1: Aktueller NOMIX Status der Kammer	
3.1.4.7.8.2	Zeile 2	М	36	Seite 8 / Zeile 2: Produkt-Name	
3.1.4.7.8.3	Zeile 3	М	38	Seite 8 / Zeile 3: Restmengensensor-Status	

# 16.5. Hilfsanzeigen

# 16.6. Es sind folgende Hilfsanzeigen definiert

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<		
0	Leerzeile			
1	Querneigung (Y)	>Querneigung -0,71 ° <		
2	Min. Querneigung (Kammer)	>K.Min.Quern3,00 ° <		
3	Max. Querneigung (Kammer)	>K.Max.Quern. +3,00 ° <		
4	Min. Querneigung (Gesamt)	>G.Min.Quern5,00 ° <		
5	Max. Querneigung (Gesamt)	>G.Max.Quern. +5,00 ° <		
6	Längsneigung (X)	>Längsneigung 2,51 ° <		
7	Min. Längsneigung (Kammer)	>K.Min.Längs -3,00 ° <		
8	Max. Längsneigung (Kammer)	>K.Max.Längs +3,00 ° <		
9	Min. Längsneigung (Gesamt)	>G.Min.Längs -5,00 ° <		
10	Max. Längsneigung (Gesamt)	>G.Max.Längs +5,00 ° <		
11	Füllhöhe [mm]	>Füllhöhe 1234,56 mm<		
12	Messwert Levelsensor (Rohdaten) [mm]	>Levelsens. 1234,56 mm<		

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<			
13	Aktuelles Datum + aktuelle Uhrzeit	>16.09.2004 10:45:23<			
14	Aktuelle Uhrzeit	>Uhrzeit 10:45:23<			
15	Aktuelles Datum	>Datum 16.09.2004<			
16	Aktuelle Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Akt. Temp. +23,4 °C<			
17	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Fahrenheit]	>Akt. Temp. +74,1 °F<			
18	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Kelvin]	>Akt. Temp. +74,1 °K<			
19	Volumen VT				
20	Volumen V15	>V15 123456,7 I <			
21	Startzeit	>Start 10:45:23<			
22	Startdatum	>Start 16.09.2004<			
23	Aktueller Kompensationsfaktor CTL				
24	Verwendete API-Tabelle				
25	Mittlere Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Mittl.Temp. +23,4 °C<			
26	Mittlere Produkt-Temperatur [° Fahrenheit]         >Mittl.Temp. +74,1 °F				
27	Mittlere Produkt-Temperatur [° Kelvin]         >Mittl.Temp. +74,1 °K				
31	Mittlere Dichte				
33	Referenztemperatur [° Celsius]				
36	Produktname				
37	Kammerfüllvolumen VT in Liter	>V15 ~12345,7 L <			
38	Status Wetleg-Sensor	>Wetleg: trocken<			
39	Status Restmenge	>Restmenge: addiert<			
	Undefiniert	>Nicht definiert ! <			

# 16.7. Die Fabrikeinstellungen enthalten folgende Produkte

Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen:

Nr.	Name	Kurz	РТВ	Komp	Dichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Schw. Korrektur (µm)	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Min. Temp.	Max. Temp.
11	Heizöl EL	HEL	1	LIN	835	770	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
12	Diesel	DK	2	LIN	833	780	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
13	Super E5	SU5	3	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
14	Super E10	SU10	5	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
15	Super-Plus (98)	SUP	6	LIN	753	1600	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
16	Petroleum	PET	7	54B	807	1000	0.0	0.0	0.0	0	0
17	Jet Fuel	JET	8	54B	801	1050	0.0	0.0	0.0	0	0
18	Bio-Diesel (RME)	RME	9	LIN	882	550	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
30	Wasser	H2O	2		1000	0	0.0	0.0	0.0	0	0



## 16.7.1. Korrekturkurve für die Eintauchtiefen



Werte die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, können mithilfe der Korrekturkurve ermittelt werden.

# 17 – Zeichnungen und Zulassungen

Zeichnung speziell für Peilstab	Nr.
Ausrüstungsteile	71.251579
Peilstabeinbau komplett	61.251579
Peilstab komplett für MultiLevel	51.351851
Schutzrohr	51.251583
Einschweißflansch TW220 DN65	51.251588
Anschlussflansch für Peilstab	51.251593
MultiLevel Main Unit & Display komplett	61.352025
Anschlussplan Main Unit / Display	
- NM2MAINDISP(2) - MSMAINDISP(2) - LLGMAINDISP(2) -	51.351673
Anschlussplan Display Interface (NM2Display)	51.351352
NoMix 2000 Main Unit & Display komplett NM2MAINDISP	61.351549
EPROM-Tausch / SETUP-Schalter Main CPU-Board -Umbauanweisung-	51.351675
Temperatursensor MLDTS-2	51.351978
MLIF-Interface	51.351998
Sensor NS-2E komplett	51.351307
Restmengen Sensoreinstellung hinter dem NS-2E / NS-2A	51.350839
Anschlussplan Restmengensensor-Interface NM2WET	51.351346
ML-Restmengensensor-Interface komplett NMN2WET-E	51.351997
Anschlussplan Peilstab-Interface MLIF	61.351918
I/O-Interface, komplett NM2IO	51.351466
Anschlussplan I/O-Interface	51.351468
Neigungssensor	51.351979
Chip-Card-Reader / CCR	51.351801
Anschlussplan Signalgeber / Chip Card Reader auf Display CPU-Platine	51.351751
NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	11.351906
MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	11.352185

EG Konformitätserklärung EMV ATEX_FAS_KEel_130_MultiLevel	Zulassungen	
	EG Konformitätserklärung EMV	ATEX_FAS_KEel_130_MultiLevel

Dokumentation und Zeichnungen als PDF-Dateien im Internet:

http://info.smithmeter.com/literature/Sening Handbook Main.html

# 17.1. Zeichnungen

# 17.1.1. 71.251579 – Ausrüstungsteile





17.1.2. 61.251579 – Peilstabeinbau komplett







#### 17.1.4. 51.251583 - Schutzrohr



#### 17.1.5. 51.251588 – Einschweißflansch TW220 DN65



#### 17.1.6. 51.251593 – Anschlussflansch für Peilstab



# 17.1.7. 61.352025 – Anschlussplan Main Unit / Display - NM2MAINDISP(2) -MSMAINDISP(2) - LLGMAINDISP(2





### 17.1.8. 51.351673 – Wiring diagram Main Unit / Display – NM2MAINDISP(2) – MSMAINDISP(2) – LLGMAINDISP(2)



17.1.9. 51.351352 – Anschlussplan Display Interface (NM2Display)



17.1.10. 61.351549 - NoMix 2000 Main Unit & Display komplett - NM2MAINDISP

Ausgabe/Rev. 1.4 (9/18) || MNF18001GE / DOK-479-E • Seite 207



17.1.11. 31.352023 – NoMix Main Unit & Display komplett - NM2MAINDISP2



## 17.1.12. 51.351675 – EPROM-Tausch / SETUP-Schalter Main CPU-Board -Umbauanweisung-



17.1.13. 51.351978 - Temperatursensor MLDTS-2



#### 17.1.14. 51.351998 - Peilstab Interface - MLIF



#### 17.1.15. 51.351307 - Sensor NS-2E komplett



#### 17.1.16. 51.350839 - Restmengen Sensoreinstellung hinter dem NS-2E / NS-2A





17.1.17. 51.351346 – Anschlussplan Restmengensensor - NM2WET



17.1.18. 51.351997 – ML-Restmengensensor-Interface komplett - NMN2WET-E



17.1.19. 61.351918 – Anschlussplan Peilstab-Interface MLIF




17.1.20. 51.351466 - I/O interface NM2IO



# 17.1.21. 51.351468 - Anschlussplan I/O-Interface







17.1.23. 31.351914 – Neigungssensor komplett (MLIS)



# 17.1.24. 51.351801 - Chip-Card-Reader / CCR



# 17.1.25. 51.351751 - Anschlussplan Signalgeber / Chip Card Reader auf Display CPU-Platine



# 17.1.26. 11.351906 - NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan - 1 of 2



# 11.351906 - NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan - 2 of 2



17.1.27. 11.352185 – MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan – 1 of 2



11.352185 - MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan - 2 of 2

# 17.2. Zulassungen



F.A. Sening GmbH, Regentstraße 1, D-25474 Ellerbek

4

5

erklärt hiermit, dass das (die) explosionsgeschützte(n) Gerät(e) des Systems herewith we declare, that the explosion protected Equipment of the system

# MultiLevel

Produktbezeichnung: Product:	Zündschutzart: Type of protection:	EG – Baumusterbescheinigung EC – Type Test Approval
Main Unit / Display	🛞 II 2 G EEx m ia e IIB T4	TÜV 03 ATEX 2022
Peilstab Interface MLIF	🛞 II 2 G EEx m e ia [ia] IIB T4	TÜV 05 ATEX 2869
Neigungssensor MLIS	🛞 II 2 G EEx ia IIB T4	TÜV 05 ATEX 2868
Temperatursensor MLDTS-2	🛞 II 1/2 G EEx ia IIB T4	TÜV 05 ATEX 2867
Niveausensor Interface	🐼 II 2 G EEx e ia [ia] m IIB T4	TÜV 00 ATEX 1603
Niveau-Sensor	(Ex) II 1 G EEx ia IIB T4	TÜV 02 ATEX 1982

6 In der gelieferten Ausführung den folgenden Sicherheitsanforderungen entspricht (entsprechen): Corresponds to following safety requirements in the delivered implementation:

8	Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular:	
9	Andere angewandte Bestimmungen / EG-Richtlinien: Other applied appointments / EC-Directives:	
10	Benannte Stelle / Produktionsüberwachung: Notified Body Production control	Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 99 ATEX Q001; CE 0102
11	Prüfungen/Überwachung/Kontrollen während der Fertigung:	Hersteller

Examination/inspection/tests during manufacturing: Manufacturer

12 Die zugehörige Betriebsanleitung enthält wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften für die Aufstellung, Inbetriebnahme Wartung und Instandhaltung der (s) Gerät(es). The appropriate operator's manual contains important safety technical notes and regulations for the installation, placing into operation, maintenance and maintenance of the equipment.



F.A. Sening GmbH Ellerbek, Germany

- (B) der EG-Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit defined by the electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC
- 13 entspricht, die in der genannten EG Richtlinie einschließlich aller Änderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt ist. Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Vorschriften angewendet: is in conformity with the named E.C. directive including all changes relating to the electromagnetic compatibility. For verification of conformity with the protection requirements the following standard was applied:
- 14 Grundlegende Norm:.....EN61000-6-3 Basic norm:
- 15 Ort und Datum: <u>Ellerbek, 29.08.2011</u> Location and date

Geschäftsführer General Manager

(F. Jönsson)

No. of document: KEel 130

# Α

Abgabe - 147, 197, 227, 228 Abgabeseite - 48 Aderendhülsen - 8 Allgemein - 102, 128, 189, 191 Anzeige-Konfig - 76, 189 Attribute - 104, 127, 134, 191 Ausliterungskurve - 31

# в

Batterien (Battery) - 5, 11 Bedienoptionen - 174, 189 Befestigungsschrauben - 8 Befüllung - 18-20, 46-47, 55, 86, 91, 94, 160, 189-190 Beladungsmodus - 46 Beladungsseite - 46 Belegdruck - 17, 25, 91, 100, 190

## С

CAN-Adresse - 53-54 CAN-Bus - 9, 43, 46, 48-50, 54, 79-80, 120-121, 147, 149, 153, 189 Chipkarte - 30, 50, 79, 115, 122-124, 153, 162-163 Chipkartenleser - 43-44, 54, 79, 123, 189

## D

Daten - 83, 147-150, 165, 192 Druckereinstellg - 60, 78, 190

#### Е

Eichfähigkeit – 26-27 Eichgrenzen - 18, 81, 87, 192 Eichrestriktionen - 60, 79, 87, 98, 177, 190 Einbauvorschriften - 40 Elektrische - 7-9, 23, 27 EMV-Konformitätserklärung - 7 Entsorgung - 5, 11 EPROM - 152, 197, 209 Ex-Schutz - 7, 10, 12

#### F

Fahrerliste - 61, 78, 114, 184, 191 Fernzugriff - 19-21, 26, 76, 160, 162 Formular - 105, 107, 127-137, 180, 193 Formular-Beschreibung - 78, 105, 127, 191, 193 Füllhöhe - 14-15, 24, 34, 84, 96-98, 118, 194 Füllstände - 41, 77 Füllstandsmesssystem - 27 Funktionsanzeige - 53, 58, 63, 75 Funktionsbeschreibung - 5, 24 Funktionskontrollen - 11 Funktionsprinzip – 27-28

### G

gemessene-Abgabe - 15, 18, 135, 147, 163 Genauigkeitsanforderungen - 27 Geometrieanforderungen - 27 Geräteeinstellg - 78, 189 Geräte-Info - 100, 190 Globaler CAN-Bus - 59, 80 Größe - 26, 103, 191

# н

Hersteller - 7, 12 Hilfsanzeigen - 55-57, 84, 92, 96-97, 176, 190, 194 Höhendefinition - 34-35, 82 Höhenmessung - 25, 27, 153

#### I

Inbetriebnahme - 10-11, 45-46, 53-54, 78, 151-152 Installation - 37-42 Installationshinweise - 7-12

### К

Kabeldosen - 29, 41 Kabelverschraubung - 40, 165 Kalibriersystems - 30 Kalibrierung - 25-26, 29-30, 79, 82, 84, 100, 118, 123, 162 Kammern - 13-15, 17, 25, 47-48, 51, 55-59, 74, 77-79, 81, 84, 88-89, 118, 121-122, 162, 189, 192 Kammerüberwachung - 60, 71, 81, 91, 95, 124, 162, 189, 192 Kammer V15 - 13 Kammervolumen - 14, 59-60, 83, 98, 163, 192 Schweißbarkeit - 24 Kammer VT - 13 Klemmenkästen - 7-8 Konformität – 150 Kurzbezeichnung - 61, 109, 113-114, 135, 162, 193, 195

Längsneigung - 13, 31, 59-60, 88-89, 96-100, 119, 190, 192, 194 Leitungseinführungen - 8 Leitungsverlegung - 8 Lokaler CAN-Bus - 59, 79, 120-121, 189

# Μ

Magnetfeld - 27 Magnetventil - 8, 51 Mengenvorwahl - 14, 58, 91, 93-94, 153, 162, 175, 189, 192 Messanlagen - 10, 12 Messbehältertyp - 31 Messgenauigkeit - 42, 147 Messwertübertragung - 42

#### Ν

Neigungskorrektur - 27, 31, 33 Neigungskorrekturkurve - 25-26, 32 Neigungssensor - 31-33, 49-50, 90, 99-100, 117, 119-120, 148-149, 162, 190, 197, 219-220 Neigungstabelle - 15, 18, 25, 31, 34, 44, 63, 66, 83, 85, 162 Neigungswinkel - 15, 27, 98, 190

## Ο

Oberflächenwellen - 29 Optionen - 60, 79, 92, 102, 127, 134-135, 191 Zeichnung - 27, 33, 35, 39, 41, 43-44, 48-50, Orientierungshilfen - 59, 192

Peilstab - 23-35, 37, 40-41, 49, 82, 117, 147, 203, 211 Peiltabellen - 29, 31, 63-64, 122-123, 162 Piktogramme - 5 Plombenstellen - 27 Produktdefinition - 78, 108, 191, 193 Printer settings - 10 Produkt-Seiten - 193 PTB Zulassung - 27

#### 0

Querneigung - 31, 89, 97-99, 190, 192, 194 Querrichtung - 25, 31, 33, 83, 89, 190, 192

### R

Restmengensensor - 15-16, 23-27, 43, 47-48, 80, 82, 85, 88-91, 96, 97, 105, 121, 149-150, 153, 162, 191, 194, 197, 214-215

### S

Schalter - 9, 44, 78-79, 115-116, 164-165, 209 Schnittstelle - 101, 147, 150, 159, 190 Schraubklemmtechnik - 8 Schwimmer - 23-24, 27, 40-41, 83-84, 108, 118 Sensoren - 15, 48, 55, 81-82, 115, 192 Sensorrohr - 27 Serviceabteilung - 167 SETUP-Leuchtdiode - 78 SETUP-Schalter - 78, 197, 209 Sicherheitsüberprüfung - 10, 151 Sicherheitsvorschriften - 12 Softwaretausch - 152 Sondenkopf - 39-41 Stecker - 8 Steckverbinder - 8, 46, 139 Stromimpulse - 27

## т

Tankform - 29-30 Tastatur-Test - 53 Teilmengenabgabe - 16 Temp.kompensation - 162, 193 Transport - 36, 38 Treiber - 51, 102, 191

## V

Verpackung - 37

## w

Wartezustand - 16 Wellenbewegungen – 14, 29 Werkstoffwahl - 24 Wetleg-IF - 105, 121, 189, 191 Winkelkorrekturen - 32-33 Winkelparameter - 32

## Ζ

Zeichensätze – 70 78

The specifications contained herein are subject to change without notice and any user of said specifications should verify from the manufacturer that the specifications are currently in effect. Otherwise, the manufacturer assumes no responsibility for the use of specifications which may have been changed and are no longer in effect.

TechnipFMC FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. 13460 Lockwood Rd. Houston, Texas 77044 USA P:+1 281.591.4000

F.A. Sening GmbH, Inc. Regentstrasse 1 25474 Ellerbek, Germany P:+49 4101 304.0